



**Power
Generation**

DFEC
O R I G I N A L

零件号	零件英文名称	零件中文名称
101-0861	JOINT REAR END HSG - CYL(AX1004800)	曲轴箱密封垫
101-0862	GASKET-CRANKCASE	油底壳密封垫
102-1535	GASKET, OIL SUMP REAR (AX1004643)	
102-1543	GASKET-OIL BASE	机油集油槽接合处
102-1556	PAN OIL	油底壳
102-1590	GASKET-OIL BASE	机油座垫片
103-0846	GASKET-GEARCASE	齿轮室密封垫
103-0857	GEARCASE	
103-0873	GASKET-GEARCASE	齿轮室密封垫
104-2115	BEARING CRANKSHAFT	曲轴轴承组件
104-2116	OIL SEAL REAR END CRNK(AX1004715)	油封后端 CRNK (AX1004715)
104-2122	CRANKSHAFT	
104-2186	CRANKSHAFT	
104-2191	BEARING-CRANKSHAFT	曲轴轴承
105-0789	CAMSHAFT	
105-0790	CAMSHAFT	
105-0791	BEARING-CAMSHAFT	
110-3998	GASKET, CYLINDER HEAD (AX1004805)	缸盖密封垫
110-3999	CYL HEAD ASSY (AX1004875)	缸盖总成 (AX1004875)
110-4010	LINER CYLINDER BLOCK(AX1004646)	缸套
110-4011	JOINT CYL HEAD REAR END(AX1004801)	侧缸盖密封垫
110-4012	GUIDE EXH & INLET VALVE(AX1004767)	气门导管
110-4013	WASHER VALVE SPRING (AX1004765)	气门弹簧垫圈
110-4016	JOINT CYL HD WATER OUT (AX1004790)	侧缸盖密封垫
110-4020	GASKET-THERMOSTAT	节温器密封垫
110-4026	GASKET-CYLINDER HEAD	缸盖密封垫
110-4027	VALVE, INLET (AX1004611)	进气阀 (AX1004611)
110-4028	VALVE. EXHAUST (AX1004610)	阀门。排气 (AX1004610)
110-4029	SEAL-VALVE STEM	气门杆油封
110-4031	CAP VALVE SPRING(AX1004595)	气门杆盖
110-4032	COTTER (AX1004603)	气门锁片
110-4037	HEAD-CYLINDER	缸盖
110-4143	CYLINDER LINER	缸套

110-4152	GUIDE-VALVE	气门导管
110-4157	RING-VALVE GUIDE	
110-4159	GASKET-CYLINDER HEAD	缸盖密封垫
110-4167	GUIDE-VALVE	气门导管
110-4172	HEAD-CYLINDER	
110-4174	SEAT-VALVE STEM	阀杆密封
110-4175	SEAL-VALVE STEM (EXHAUST)	阀杆密封（排气）
110-4180	LINER-CYLINDER	缸套
110-4183	VALVE SEAT RING INLET	阀门密封圈
112-0318	PISTON	发动机活塞组件
112-0331	PISTON	
112-0351	PISTON	活塞
112-0353	PISTON (SET)	活塞（组件）
114-0429	BEARING, CONROD -(AX1004753)	连杆轴承 -(AX1004753)
114-0431	BOLT CONNECTING RD CAP(AX1004682)	
114-0433	CONNECTING ROD	发动机连杆
114-0434	NUT-CONNECTING ROD	连杆螺母
114-0438	BUSHING-CONN ROD	
114-0458	CONNECTING ROD	
114-0460	BUSHING-CONN ROD	连杆衬套
115-0533	GASKET, COVER ROCKER (AX1004808)	摇臂盖密封垫
115-0537	ASSY TAPPET ADJUSTING (AX1004684)	挺杆总成
115-0538	SHAFT-ROCKER ARM	摇臂轴组件
115-0547	ARM-ROCKER	摇臂
115-0548	ARM-ROCKER	摇臂
115-0573	PUSH ROD	推杆
120-1384	PUMP-OIL	机油泵总成
120-1385	JOINT LUB OIL SUCTN PIPE(AX1004636)	机油泵密封垫
120-1404	PUMP OIL (ASSY)	
120-1414	PUMP-OIL	机油泵总成
121-0258	PUMP-FEED	
122-0910	LUBE OIL FILTER (AX1004554)	润滑油滤清器 (AX1004554)
122-0922	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0931	JOINT LUB OIL FILLER(AX1004641)	机油加注口密封垫
122-0935	GASKET-OIL FILTER	机油滤清器座密封垫
122-0949	ELEMENT-OIL FILTER	机油滤清器滤芯
122-0961	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0962	ELEMENT-OIL FILTER	机油滤清器滤芯

123-2368	TUBE-OIL	机油管
123-2390	TUBE OIL	
123-2434	DIPSTICK	机油标尺
130-1387	CAM-TIMING	正时凸轮
130-7787	THERMOSTAT (AX1006000)	节温器 (AX1006000)
130-7831	CAP-COOLANT FILL	
130-7832-02	BRACKET, RADIATOR	散热器支架
130-7882	THERMOSTAT (AX1004557)	节温器 (AX1004557)
130-8209	CORE RADIATOR (TEXT)	
130-8399	RADIATOR	
130-8401	FAN-RADIATOR	
130-8415	THERMOSTAT	节温器
130-8454	RADIATOR	散热器
132-0501	WATER PUMP ASSEMBLY(AX1004880)	
132-0504	PUMP-WATER	水泵
132-0528	PUMP-WATER	水泵
132-0531	GASKET - WATER PUMP	
132-0532	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫
132-0534	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
134-5373	COVER-CYLINDER HD	摇臂室盖油封
134-5374	COVER-CYLINDER HD	缸盖罩
140-4088	AIR FILTER ELEMENT (4071693)	空气滤清器滤芯 (4071693)
140-4157	AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
140-4254	AIR CLEANER	
140-4317	ELEMENT AIR CLEANER PRIMARY	空气滤清器初级滤芯
140-4318	ELEMENT,AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
147-0919	FUEL INJ PUMP (BOSCH)(AX1005110)	
147-0920	FUEL INJECTION PUMP (AX1005111)	
147-0921	INJECTOR ASSY(BOSCH)(AX1004963)	
147-1000	INJECTOR-FUEL	燃油喷油器
147-1003	INJECTOR ASSEMBLY (BOSCH)	喷油器总成 (BOSCH)
147-1004	PUMP-INJECTION	喷油泵
147-1005	PUMP-INJECTION	喷油泵
148-1369	SPRING-REGULATOR	摇臂调节器弹簧
149-2827	FUEL FILTER- PRIM BOS.(AX1004559)	燃油粗滤器
149-2828	FUEL FILTER- (BOSCH) (AX1004558)	燃油滤清器- (BOSCH)
149-2832	FILTER FUEL HEAD & ELEMENT (TEXT)	燃油滤头和滤芯
149-2868	GASKET-FUEL PUMP	燃油泵密封垫

149-2876	PUMP-FUEL	燃油泵
149-2883	FILTER-FUEL (ELEMENT ASSLY)	燃油滤清器
149-2886	FUEL FEED PUMP	给油泵
149-2931	FILTER-FUEL	燃油滤清器
149-2932	ELEMENT-FUEL FILTER	燃油滤清器滤芯
149-2949	PUMP-FUEL	燃油泵
149-2952	FUEL FILTER ELEMENT	燃油滤清器滤芯
149-2967	ELEMENT-FUEL FILTER	燃油滤清器滤芯
150-2915	MAGNETIC PICK-UP(4084838)	电磁拾波器 (4084838)
150-3007	PICKUP-MAGNETIC	
154-3264	GASKET-MANIFOLD	歧管密封垫
154-3265	GASKET-MANIFOLD	歧管密封垫
154-3273	MANIFOLD EXHAUST	
154-3275	GASKET MANIFOLD	歧管密封垫
154-3276	GASKET MANIFOLD	歧管密封垫
154-3309	GASKET-MANIFOLD	歧管密封垫
155-4659	EXPANSION BELLOW - EXH (4911595)	
155-4778	GASKET-EXHAUST	排气管密封垫
155-4779	PIPE-EXHAUST	柔性管
155-4807	GASKET-EXHAUST (AX1004640)	排气密封垫 (AX1004640)
191-2459	ALTERNATOR BATT CHGR(AX1004968)	充电机
191-2460	STARTER MOTOR - ENGINE (AX1004969)	发动机起动马达
191-2532	ALTERNATOR	发电机
191-2534	STARTER MOTOR	起动马达
193-0610	TRANSDUCER	机油压力传感器
193-0660	GAUGE-PRESSURE	压力计
193-0674	TRANSDUCER	传感器
205-0390	FAN ASSY	
205-0392	FAN ASSY	
234-1097	GASKET COVER	垫片
234-1116	GASKET-CYL HEAD COVER	缸盖密封垫
300-4613	INTERCONNECTION BOX-PCC	互联盒-PCC
306-5358	ACTUATOR	执行器
306-5442	ACTUATOR	执行器
306-5465	ACTUATOR	执行器
307-3160	RELAY-GROUND FAULT	接地故障继电器
307-3197	RELAY-CONTROL	
308-1197	SWITCH-PUSH BUTTON(EMERGENCY)	按钮开关（紧急情况）

308-1277	SWITCH-PUSH BUTTON	
308-1278	BEZEL-SWITCH	
309-0714	SWITCH-PRESSURE	温度开关 (3815045)
309-0742	SWITCH-PRESSURE	压力开关
315-1764	TRANSFORMER-CURRENT	CT
315-1765	TRANSFORMER-CURRENT	CT
315-1781-03	TRANSFORMER-CURRENT	
320-2491-10	CIRCUIT BREAKER	
321-0417-02	FUSE AND HODLER (4A)	保险丝和保险丝座 (4A)
332-2878	END-BRACKET TERMINAL	端子终端支架
332-3125-02	TERMINAL BLOCK-10 PLACE	10 位接线板
338-5117	HARNESS-SWITCH	开关线束
338-5317	HARNESS SENSOR	传感器线束
338-5318	HARNESS SENSOR	传感器线束
402-0958	ISOLATOR VIBRATION	隔振垫
402-0968-02	ISOLATOR-VIBE	
402-0968-04	ISOLATOR VIBRATION	
406-1245	RETAINER-SPRING	弹簧挡圈
501-1077	LINE-FUEL	燃料管组件
501-1078	LINE-FUEL	燃料管
501-1162	LINE-FUEL	燃油管
501-1168	LINE-FUEL	燃油管
502-1737	SLEEVE-TUBE	管套筒
503-2922	CLAMP, HOSE (43828-F)	空气滤清器软管卡箍
503-2923	CLAMP, HOSE AIR CLEANER (43828-D)	空气滤清器软管卡箍 (43828
503-2926	CLAMP, HOSE WAT OUT/ INLET(43828-B)	软管出水口/进水口卡箍 (438
503-2927	HOSE, FUEL SUCT FR FUEL TNK(4105645	
503-2976	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2977	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2993	HOSE, WATER PUMP (W P)(AX1004736)	水泵软管 (W P)(AX1004736)
503-3015	HOSE-WATER	水软管组件
503-3016	HOSE-WATER	
503-3034	CLAMP HOSE (WATER	水软管组件
503-3097-02	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-3155-01	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-3180	HOSE-OIL	机油软管
503-3188	HOSE WATER	
506-0068	SPRING-COMPRESSION	压簧

507-0027	GEAR IDLER UPPER(AX1004901)	上部惰轮 (AX1004901)
507-0039	GEAR SPUR	
507-0047	GEAR-RING	齿圈
509-0493	FRONT END,CRANK SEAL(AX1004604)	曲轴密封前端 (AX1004604)
509-0494	REAR END,CRANK SEAL (AX1004606)	曲柄密封后端 (AX1004606)
509-0497-01	WASHER - SEALING	密封垫圈
509-0498	WASHER NOZZLE SEAT(AX1004848)	喷嘴密封件
509-0501-01	WASHER-RETAINER	座圈垫圈
509-0507	SEAL-OIL	油底壳密封件（前）
509-0511	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0514	SEAL-OIL	油底壳密封件（后）
509-0561	SEAL-SHAFT	轴密封件
509-0562	SEAL-SHAFT	轴密封件
509-0573	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0574	WASHER-SEALING	密封垫圈
509-0588	WASHER-SEALING	密封垫圈
510-0272	BEARING-THRUST	止推轴承
511-0246	BELT, FAN DRIVE (AX1004556)	风扇驱动皮带 (AX1004556)
511-0248	BELT, DRIVE (AX1004555)	驱动皮带 (AX1004555)
511-0260	BELT-DRIVE	传动皮带
511-0261	BELT-DRIVE	传动皮带
512-0442	PULLEY CRANKSHAFT	
512-0452	PULLEY	
517-0419	PLUG CYL BLK FRT FACE(AX1004655)	
517-0424	PLUG-CAP	塞盖
517-0429	PLUG-DRAIN	
520-2684-15	STUD	缸盖双头螺柱
526-2369	WASHER-FL	
541-1441	RING SET - PISTON (AX1004713)	活塞环组件 (AX1004713)
541-1538	BEARING ST, CRK SFT- STD(AX1004820)	曲轴轴承 ST-
541-1539	GASKET SET (AX1005038)	密封垫套件
541-1560	PISTON.RING KIT	活塞环组件
541-1564	WATER PUMP KIT(AX1004688)	水泵修理组件
541-1565	BEARING KIT	轴承组件
541-1566	GASKET KIT	垫片修理包
541-1567	GASKET KIT	发动机密封垫组件
541-1729	VALVE KIT	阀门组件
541-1731	GASKET KIT	垫片修理包

541-1739	PISTON RING KIT	活塞环工具包
541-1761	PISTON RING KIT	活塞环工具包
800-6474-02	SCREW-HEX H D	
800-6474-08	SCREW-HEX FLG HD	
800-6520-23	SCREW HEX HD FLD	FLD 六角头螺钉
A004S819	MODULE DC INPUT 24V 32 PTS	模块直流输入24V 32 PTS
A034F870	COVER CYLINDER	气缸盖
A034G057	GASKET COVER	密封垫盖
A034P648	FILTER, AIR CLEANER ASSY	
A034P656	ELEMENT,AIR FILTER	空气滤清器滤芯
A034P660	ELEMENT-AIR CLEANER (MD)	空气滤清器滤芯 (MD)
A034P662	ELEMENT-AIR CLEANER (HD)	空气滤清器滤芯 (HD)
A034V851	FAN	风扇
A034V854	RADIATOR	散热器
A034X718	CAP	盖
A034Y078	SPACER, FAN	风扇隔套
A035F401	DISPLAY CONTROL	控制
A035F403	DISPLAY CONTROL	显示控制
A035H139	SWITCH,PUSHBUTTON	
A035J389	SOLENOID SWITCH ASSLY	
A040Y014	HOSE, RADIATOR	散热器软管
A040Y023	CLAMP,HOSE	软管箍
A040Y367	CHARGER,BATTERY	
A041A061	TUBE,COOLANT	冷却液管
A041A069	HOSE,COOLANT	冷却液软管
A041A469	TUBE,COOLANT	冷却液管
A041B366	HOSE,COOLANT	冷却液软管
A041B368	CLAMP,HOSE	软管箍
A041B369	CLAMP,HOSE	软管箍
A041C569	CLAMP,HOSE	软管箍
A041R552	STRAINER,FUEL	
A041R610	LEVEL,FUEL	
A044B764	ELEMENT,AIR FILTER(PRIMARY)	
A044B765	ELEMENT,AIR FILTER(SECONDARY)	
A044F794	COIL,ELECTRICAL	电气线圈
A044F796	COIL,ELECTRICAL	电气线圈
A045M825	ORIFICE	
A046M632	TRANSFORMER,CURRENT	

A047S360	GASKET,SUMP	集油槽密封垫
A048F610	CONTROL,PLC	
B0849002	BATTERY	电池
B2400028	CT	CT
B2400031	CT- 300-5	CT- 300-5
B2510291	HARNESS, ENGINE	
B3036049	RADIATOR	散热器
B3210111-03	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
B3210112-01	CIRCUIT BREAKER 400A3P	断路器 400A3P
B3210121	CKT BRKR-800A 3P	CKT BRKR-800A 3P
B3225017	SWITCH, EMERGENCY STOP	紧急停机开关
B3902141	AIR CLEANER ASSY	空气滤清器总成
J0130-0149	RAD AWV7771EP8 40D K50G3	
J0130-0201	RADIATOR 50D Q23G3	散热器 50D Q23G3
J0130-8029	FAN PULLEY 264MM FOR KTA50GS8	KTA50GS8 的风扇皮带轮 264MM
J0130-8120	FAN ABF-60-12-TITAN	风扇 ABF-60-12-TITAN
J0130-8257	BELT-FAN 31PK-1805	31PK-1805 风扇皮带
J0130-8278	TOP PIPE OD76	上管 OD76
J0130-8281	MURPHY SWITCH L-150	MURPHY 开关 L150
J0130-8282	CORE	芯
J0130-8283	CORE	芯
J0130-8284	CENTER TANK	中心箱
J0130-8607	FAN MW1700/10-10/36D/AL/9WR	MW1700/10-10/36D/AL/9WR 风扇
J0130-8672	PIPE-BOTTOM OD127,PK-00-239A-1	下管 OD127,PK-00-239A-1
J0130-8673	PIPE-TOP OD89,PK-00-239A-2	上管 OD89,PK-00-239A-2
J0130-8674	MANIFOLD PK-00-239A-3, VFT7452	岐管 PK-00-239A-3, VFT7452
J0130-8689	CORE	
J0130-8759	BELT 23PK-1950	皮带 23PK-1950
J0130-8760	FAN MW1530/10-10/25D/AL/9WR/HD	风扇 MW1530/10-10/25D/AL/9WR
J0130-8761	FAN MW1700/10-10/27D/AL/9WR/HD	风扇 MW1700/10-10/27D/AL/9WR
J0130-8905	PULLEY GUARD	皮带轮护罩
J0130-8940	PULLEY 23PL D203-60	皮带轮 23PL D203-60
J0130-8966	PULLEY	皮带轮
J0130-8967	IMPELLER	叶轮
J0130-8968	PULLEY GUARD	皮带轮护罩
J0150-0003	GOV-DYNT-13200 MAGNETIC PICKUP	
J0155-0038-05	BELLOW SS304 6-8 JIS 5K	SS304 6-8 JIS 5K 波纹管
J0300-0046	PANEL HSG HC REAR	面板壳体 HC 后

J0300-0423-01	ASSY-10WAY ANN P20X A30	ANN P20X A30 10 路总成
J0306-0006	CONTACT-AUX 1NO 1NC LAD-N11	N11 AUX 1NO 1NC LAD 接触器
J0306-0057	CONTACT-P/BUTTON NO BZ101	接触按钮 NO BZ101
J0306-0066-01	CONTACTOR 3P LC1-D25U7 240V	接触器 3P LC1-D25U7 240V
J0306-0071-01	CONTACTOR 3P LC1-D65U7 240V	接触器 3P LC1-D65U7 240V
J0307-0002	BASE RELAY	基准继电器
J0307-0008-02	RELAY-TIMER GT3A 24VDC	定时器继电器 GT3A 24VDC
J0307-0089-01	RELAY-SYNCHRO CHECK 3P3W 110V	同步检查继电器 3P3W 110V
J0307-0140-14	RELAY-CTL O/L LRD22	LRD22 过载控制继电器
J0307-0140-21	RELAY-CTL O/L LRD3359	RELAY-CTL控制继电器 O/L LRD3
J0307-0166-01	RELAY-EL RH99M 12-24V 50/60HZ	RELAY-EL RH99M 12-24V 50/60HZ
J0308-0200	SW-ROTARY PARALLEL MODE	SW-旋转 平行模式
J0308-0202	SW-ROTARY 3P 25A PANEL MTD	3P 25A 面板底座旋钮开关
J0309-0003	SW-LVL HSE 51-LS03-HORIZONTAL	海水水位 HSE 51-LS03-水平
J0309-0043	SW-LVL HSE 51-LS01 (VERT)	海水水位 HSE 51-LS01 (垂直
J0319-0852	BKT-BATT CHGR (ONAN)	蓄电池充电器支架 (ONAN)
J0320-0665-01	CB-MCCB TP NS100N 63AT R STR	CB-MCCB TP NS100N 63AT R STR
J0321-0001	HOLDER-FUSE HAGER 32A	HAGER 32A 保险丝座
J0321-0002-01	FUSE, CYLINDRICAL 6A	圆柱形 6A 保险丝
J0321-0002-04	FUSE CYLINDRICAL 20A	20A 圆柱保险丝
J0321-0027	FUSE HRC 100A	保险丝 HRC 100A
J0333-0011-02	SIREN BABY 24VDC	24VDC BABY 警报器
J0333-0044	BKT-COOLANT HEATER 1 X 2KW	BKT-COOLANT HEATER冷却液加热
J0333-0052	HTR-WT2KWPB20	热水器2KW,230VAC,CB120208-20
J0333-0053	HTR-WT,4KW,230VAC	WT 加热器, 4KW, 230VAC
J0359-0001	DIODE POWER	功率二极管
J0402-0048-01	ISOLATOR VCS RRM-1800-A	隔振垫 VCS RRM-1800-A
J0502-0003-07	ADAPTOR SAE 16 TO BSP 1	SAE 16 到 BSP 1转接头
J0502-0062-02	VENT LINE SWIVEL 1/4" X 1/4" (RAD)	1/4"X1/4" 通风管转接头
J0503-0167-07	CLAMP-HOSE 106MM 100HC011	软管卡箍 106MM 100HC011
J0503-0167-09	HOSE CLAMP (J/W OUTLET) 145MM	软管卡箍 145MM 100HC010
J0503-0167-10	HOSE CLAMP 54MM	54MM 软管箍
J0503-0167-14	CLAMP-HOSE 90MM	软管卡箍 90MM
J0503-0168-01	HOSE CLAMP (VENT LINE) NO.4	第4 号软管箍 (通风管)
J0503-0196-04	"RUBBER HOSE (VENT LINE) 1/4"****	1/4" 橡胶软管 (通风管)
J0503-0196-11	HOSE-RUBBER (VENT LINE) 1/4 IN	橡胶软管 (通风管) 1/4 IN
J0503-0197-21	HOSE-PVC 5/16 INCH (70PH001-2500)	PVC 软管 5/16 IN (70PH001-25
J0503-0205-01	RUBBER HOSE (J/W OUTLET) ID127	ID127 橡胶软管

J0503-0205-03	HOSE-RUBBER ID127,60RH023-915	橡胶软管 ID127,60RH023-915
J0503-0206	RUBBER HOSES ID90	ID90橡胶软管
J0503-0207-01	RUBBER HOSES ID76	ID76橡胶软管
J0503-0207-02	RUBBER HOSES ID76	ID76橡胶软管
J0503-0207-03	RUBBER HOSE (A/C INLET) ID76	橡胶软管（空调进口）ID76
J0503-0207-04	HOSE-RUBBER ID76, 60RH017-102	橡胶软管 ID76, 60RH017-102
J0503-0208	RUBBER HOSES ID 42	ID 42橡胶软管
J0503-0230-02	HOSE-ID 127, SS-SP-CH-CMP-HS127	软管-ID 127,
4913045	CE GUARDING - FOR EXHAUST MANIFOLD	CE 防护装置 - 用于排气系统
4926975	SENSOR,TEMPERATURE	温度传感器
850-0114-54	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
98-6030	TAG-CAUTION	标签-警告
98-6195	LABEL-CAUTION	标签-注意
98-6635	LABEL-GROUND	标签-接地
98-6865	LABEL-CND LOCATION	标签-CND LOCATION
98-7614	LABEL PKG	标签组件
98-7621	LABEL-TORQUE	标签-扭矩
98-7672	LABEL-FUNCTION	标签-功能
98-7918	LABEL-INFORMATION	信息标签
0098-7961-01	LABEL-INFORMATION-ENGLISH	标签信息（英语）
98-7989	LABEL-INSTRUCTION (TORQUE)	信息标签
098-8121	LABEL-INFORMATION	信息标签
98-8157	LABEL, INSTRUCTION	说明标签
98-8184	LABEL-INSTRUCTION (SWITCH)	标签-说明（开关）
98-8186	LABEL - CAUTION	标签-警告（启机前检查）
185-6561	KEY-WOODRUFF	键
518-0712	CLIP-RETAINING	固定夹
526-0030	WASHER	垫圈
100-3577-01	ENG-REPL EPA 1999 MTO	发动机更换器 EPA 1999
100-3577-02	ENG-REPL EPA 1999 MTO	发动机更换器
100-3578-02	ENGINE-EPA 1999	发动机更换器 EPA 1999
100-4151	ENGINE-SPARK IGNITED (FORD V10 NA)	火花点火发动机 (FORD V10 NA)
101-0804	BEARING KIT-CRANKSHAFT STD	标准轴承组件 1
101-0804-02	BRG KIT-CRANKSHAFT .002 U/S	轴承工具包 .002 U S
101-0804-20	BRG KIT-CRANKSHAFT .020 U/S	轴承工具包 .020 U S 1
101-0805-10	BRG KIT-CRANKSHAFT .010 U/S (TEXT)	轴承工具包 .010 U S 3
101-0805-20	BRG KIT-CRANKSHAFT .020 U/S (TEXT)	轴承工具包 .020 U S 3
101-0837	GASKET-CRANKCASE	曲轴箱密封垫

101-0849	GASKET-CRANKCASE	曲轴箱密封垫
101-0866	GASKET-CRANKCASE	曲轴箱密封垫
818-1150-02	RIVET-DRIVE	驱动铆钉
102-1320	GASKET-OIL DRAIN	回油密封垫
102-1338	BASE ASSY-OIL	3QT 机油滤清器座 16
102-1387	GASKET-OIL BASE	机油座垫片
102-1449-01	ADAPTER-OIL DRAIN	机油回油口适配器
102-1485	ADAPTER-OIL DRAIN	接头
102-1503-04	ADAPTER-OIL DRAIN	机油回油口适配器
103-0251	GASKET-GEARCASE	齿轮箱垫片
103-0810	GASKET-GEARCASE	齿轮箱垫片
103-0832	GASKET-GEAR CASE	齿轮箱垫片
103-0839	GASKET-GEARCASE (INJ PUMP)	齿轮箱密封垫（喷油泵）
103-0860	GASKET-GEARCASE	齿轮室密封垫
104-0575	WASHER-CSHAFT THRUST	挡圈
104-1808	GEAR-CRANKSHAFT	曲轴齿轮
104-2033	BEARING-CRANKSHAFT	曲轴轴承
104-2035	BEARING-CRANKSHAFT	曲轴轴承
104-2036	WASHER-CRANKSHAFT	曲轴箱垫圈
104-2086	BEARING,CRANKSHAFT	曲轴轴承
104-2087	BEARING,CRANKSHAFT	曲轴轴承
104-2088	BEARING,CRANKSHAFT	曲轴轴承
526-2100	WASHER-FLAT	平垫圈
105-0541	WASHER-CAMSHAFT THRUST	凸轮轴止推垫圈
105-0594	CAMSHAFT ASSY W/GOV PIN (TEXT)	带 60V 触针的凸轮轴总成
105-0700	GEAR ASSY-CAMSHAFT	曲轴齿轮总成
105-0737	CAMSHAFT (FUEL ASSY)	凸轮轴（燃油总成）
105-0741	CAMSHAFT (BALL)	曲轴（球）轴承
105-0747	CAMSHAFT	凸轮轴（燃油）
332-2879-05	RAIL-TERMINAL	接线轨
110-0639	LOCK-VLV SPRG RTNR	弹簧
110-2987	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫片
110-3604	SEAL-VALVE STEM	气门挺杆密封
110-3694	GUIDE-EXHAUST VALVE (TEXT)	排气门导管（文本）
110-3737	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫 1
110-3827	LOCK-VALVE SPR RTNR	气门弹簧锁
110-3929	COVER-ROCKER	
110-3948	COLLET-VALVE LOCK	气门锁片

110-3965	GASKET	垫片
110-3975	SEAL-VALVE STEM	气门杆油封
110-3976	GASKET-CYL HEAD	缸盖衬垫
110-3978	GASKET-CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
110-3979	GASKET-CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
110-3987	GUIDE-EXH VALVE	排气门导管-JP
110-4021	VALVE-INTAKE	进口阀-JP
110-4098	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖密封垫
110-4099	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖密封垫
110-4100	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖密封垫
110-4103	VALVE - INTAKE	进气门
110-4104	VALVE - EXHAUST	排气门
110-4107	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
110-4108	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
110-4109	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
112-0265-02	PST/RNG KIT .020 (TEXT)	活塞环工具包 .020 (TEXT)
112-0305	PISTON	活塞
112-0306	RETAINER-PISTON PIN	活塞销座圈
112-0308	PISTON	活塞
112-0312	PIN PISTON	活塞销
112-0319	PISTON (STANDARD)	活塞
112-0345	PISTON	活塞
113-0167	RING SET-PISTON	定位圈
113-0311	RING SET-STD	标准 O 形圈组件 3
113-0311-01	RING SET .010 OS	标准O形圈组件(0.010外径)
113-0311-03	RING KIT-PISTON	环组件, 0.30 外径
113-0311-05	RING SET .005 OS	O 形圈组件 (0.005 外径)
113-0357	RING-OIL	机油环
114-0023	SCREW-HH CONNROD CAP	
114-0188	BRG HLF STD-CONN ROD	轴瓦
114-0188-10	BRG HLF 010 US-CONN ROD	轴瓦
114-0188-20	BRG HLF 020 US-CONN ROD	轴瓦
114-0188-30	BRG HLF 030 US-CONN ROD	轴瓦
114-0203	CONNECTING ROD	连杆
114-0423	BUSHING-CONN ROD	连杆衬套
114-0450	BUSHING-CONN ROD	连杆衬套
115-0006	TAPPET-VALVE	气门挺杆
115-0025	NUT-TAPPET	挺杆螺母

115-0130	GASKET-RKR ARM CVR	摇臂室盖密封垫
0181-0455	NUT-HEX	螺母
115-0525	GASKET, HEAD COVER	垫片
115-0527	PUSH ROD	推杆
115-0541	TAPPET	
115-0567	GASKET-ROCKER COVER	摇臂盖密封垫
502-1257	CONNECTOR-HOSE BARB	软管带倒钩接头
120-1275-02	PUMP ASSY-OIL (SPAR*	机油泵
120-1319	MANIFOLD-OIL PRESSURE	机油压力歧管
526-2140	WASHER-FLAT	平垫圈
122-0185	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0325	FILTER-FUEL,PRIMARY (TEXT)	燃油滤清器, 粗滤器 (文本)
122-0326	FILTER-FUEL,SEC	燃油细滤清器
122-0712	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0810	FILTER-OIL (TEXT)	机油滤清器 (TEXT) 1
122-0811	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0813	LINE-OIL	机油管
122-0827	FILTER-OIL (TEXT)	机油滤清器 (文本)
122-0832	LINE ASSY-OIL	机油管总成
122-0833	FILTER-OIL (TEXT)	机油滤清器 (TEXT)
122-0841	FILTER-OIL	机油滤清器
815-0793-02	SCREW-HEX FLANGE	六角头法兰螺钉
122-0886	GASKET-OIL FILTER	机油滤清器密封垫
122-0893	FILTER-OIL	机油滤清器
122-0906	FILTER-OIL	机油滤清器
130-5064	COOLER-FUEL	燃料冷却器
122-0923	FILTER-OIL (ASSEMBLY)	机油滤清器 (总成)
104-0776	SHIM-CSHAFT THRUST	曲轴止推薄垫片
123-2236	INDICATOR-OIL LEVEL	机油油位指示器
0123-2254	GASKET-OIL FILL	机油加注口密封垫
123-2264	VALVE-BREATHER	呼吸器阀
123-2423	TUBE - BREATHER	呼吸器管
123-2424	DIPSTICK-OIL	油尺
127-0441	TUBE-TURBO FEED	涡轮增压器加注管
130-0449	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-1922	FAN-RADIATOR	散热器风扇
130-2248	CAP-RAD PRESSURE (TEXT)	压力盖
130-2343	HEAT EXCHANGER	热交换器

130-2344	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-2371	TUBE-RAW WATER	海水管
130-2426-02	TUBE-WATER	水管
130-2780	BRACKET-TANK	油箱支架
130-2981	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-3208	FAN-RADIATOR	散热器风扇
130-3212	TUBE-RDTR OUTLET	散热器出口管
130-3308	TUBE-HEAT EXCHANGER	热交换器进口接头
130-3415	RADIATOR (REPL. CAP 130-3929)	散热器
130-3538	ELEMENT-WATER FILTER	水滤清器滤芯
130-3571	HANGER-TANK	水箱
130-3572	CAP-TANK	水箱盖
130-3574	TANK KIT-COOLANT RECOVERY	冷却液回收罐组件
130-3588	CAP-RAD PRESSURE 7 PSI	散热器压力盖 (7 PSI)
130-3598	TUBE-RDTR OUTLET	散热器出口管
130-3665	TUBE-RDTR INLET	散热器进口管 (QSA)
130-3692	ADAPTER-HEATER HOSE	加热器软管接头
130-3721	CAP-RADIATOR 7PSI (TEXT)	散热器盖 7PSI MCE
130-3721-01	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-3766	TANK-EXPANSION	膨胀水箱
130-3914	HOSE-RADIATOR	散热器软管
130-3915	HOSE-RADIATOR	散热器软管
130-3929	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-4017	SHROUD-FAN (TOP)	风扇护罩 (顶部)
130-4155	TUBE-RADIATOR	散热器管
130-4195	RADIATOR	散热器
130-4268	TUBE-RDTR OUTLET	散热器出口管
130-4320	CAP-RAD FILL, 13 PSI (TEXT)	散热器加注口盖
130-4321	NECK-FILLER	加注颈
130-4354	RAD(CAP130-3588-01)MTO	散热器
130-4356	RADIATOR	散热器
185-6730	PULLEY-FAN DRIVE	风扇驱动皮带轮
130-4359-01	RADIATOR (REPL. CAP 130-1788)	散热器 替代 CAP130-1788
130-4362	SIGHT-GL SERVICE PT	SIGHT-GL SERVICE PT
186-6405	CRANKCASE DOOR	曲轴箱检修门密封垫
130-4382-03	BRACKET-GUARD	支架
130-4434	PENCIL-ZINC (TEXT)	PENCIL-ZINC (TEXT) S
185-6541	KEY	键

185-7069	SCREW	螺栓
110-4101	GASKET - CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
130-4536	FAN-ENGINE	发动机风扇
130-4538	BRACKET-WTR HTR	热水器支架
309-0295-01	SWITCH-TEMPERATURE	温度开关
338-4178-01	HARNESS-SENSOR (LOW COOLANT)	传感器线束（冷却液液位低）
338-3199	HARNESS-INTERCONNECT	使用 0338-3199-S0
130-4596-03	RADIATOR	散热器（替代 CAP 130-1788
185-6957	WASHER-SPRING	垫圈-弹簧
815-0917-04	SCREW-BH TORX DR	螺丝
130-4652-03	GUARD ASSY-BELT	罩壳
130-4666	GUARD-BELT	皮带护罩
130-4667	PLATE-BELT GUARD	皮带护罩板
130-4668	GUARD-BELT	皮带护罩
323-1500	WEDGE-PLUG	插头锁楔
186-6257	SEAL-VALVE STEM	气门杆油封
130-4691-01	RADIATOR (REPL. CAP 130-3721-01)	散热器
130-4718	CAP-RADIATOR	散热器盖
130-4733	FAN-RADIATOR (TEXT)	风扇叶片
515-0284	KEY-FLYWHEEL	飞轮键
332-3790	TERMINAL-RECEPTACLE	插座端子
508-0305-02	EDGING (FEET)	边（英尺）
130-4870	GUARD-BELT	
130-4881-02	TANK ASSY-PAINTED (CAP 0130-3721)	带漆油箱总成
130-4920	SHAFT-FAN DRIVE	风扇驱动轴
130-4960	GASKET-HEAT EXCHANGER	热交换器密封垫
130-4961	PENCIL-ZINC (TEXT)	ZINC PENCIL (TEXT)
130-4962-01	CAP-HEAT EXCHANGER	热交换器盖
130-5008	HOSE KIT-HEAT EXCH	热交换器软管组件
130-5042	FAN-RADIATOR (SUCKER)	散热器风扇（吸气扇）
130-5077-02	TUBE-WATER HEATER	水加热器管
130-5078-02	TUBE-WATER HEATER	水加热器管
130-5080-02	TUBE-WATER HEATER	水加热器管
821-0014	SCREW-LK H	螺钉- LK H
130-5139	GASKET-HEAT EXCH	热交换器密封垫
130-5170	GASKET-HEAT EXCH	热交换器密封垫
130-5175	SPACER-FAN	风扇隔套
130-5258	THERMOSTAT (85 DEG C)	节温器 (85 摄氏度)

130-5287	FAN-RADIATOR	散热器风扇
130-5336	PULLEY-FAN	风扇皮带轮
185-6062	SEAL-OIL	油封
130-5387-01	TUBE-LOW PRESSURE	低压管
307-2817-02	RELAY-24V (TEXT)	继电器
518-0004	CLIP-ROD END	连杆端夹
130-5770-02	TUBE-WATER HEATER	
130-5771-02	TUBE-WATER HEATER	
130-5886	BRACKET RH	罩壳
130-5889	GUARD BOTTOM RH PANEL	罩壳
130-5890	GUARD BOTTOM	罩壳
309-0295	SWITCH-HI TEMP C/OUT	高温切断开关
130-6226	THERMOSTAT (AR48675)	节温器 (AR48675)
130-6228	ANODE-ZINC	锌阳极
130-6311	THERMOSTAT	节温器
130-6329	THERMOSTAT	节温器-JP
130-6389	GAUGE-SIGHT	目测表
130-6390	TUBE-WATER	水管
130-6392	CAP-PRESSURE	压力盖
130-6519-02	COVER-GUARD (DAMPER RH)	护罩盖
185-5889	MAIN BRG CASE ASSY	主轴承套总成
130-6547-03	HEAT EXCHANGER	热交换器
130-6548-02	HEAT EXCHANGER	热交换器
130-6549-02	HEAT EXCHANGER	热交换器
130-6733-02	HEAT EXCHANGER	热交换器
300-5392	PANEL-MEMBRANE	薄膜面板
130-6774-02	FAN-RADIATOR	散热器风扇
130-6907	FAN-RADIATOR	散热器风扇
306-1372-S0	HANDLE ASSY-ACTUATOR	执行器手柄总成
185-5963	CLIP	夹子
130-7354	GASKET-THERMOSTAT	节温器密封垫
130-7355	THERMOSTAT	节温器
130-7361	GASKET-THERMOSTAT	节温器密封垫
338-4340-02	HARNESS-METER (PYROMETER)	仪表线束
130-7489-02	HEAT EXCHANGER	热交换器
307-2677-01	RELAY-2PST (12V)	
503-2164	HOSE-COOLANT	
193-0352	GAUGE-OIL PRESSURE (TEXT)	机油压力传感器(TEXT) 4

130-7986-02	HEAT EXCHANGER	热交换器
132-0276	PUMP KIT-WATER	水泵组件
151-0715-01	CONTROL-GOV	调节器控制
132-0283	IMPELLER SVC KIT	叶轮 SVC 套件
132-0293	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫
132-0317	IMPELLER	叶轮
132-0328	PUMP KIT-WATER	水泵组件
132-0329	SHAFT KIT	轴组件
132-0346	GASKET-WATER PUMP	水泵垫片
132-0360	SHAFT	轴
132-0410	O RING	O 形圈
132-0416	SHAFT-PUMP	泵轴
132-0418	RING-RETAINER	挡圈
132-0430	PUMP-WATER (TEXT)	水泵 (文本)
132-0435	PUMP-WATER	水泵
132-0436	KIT-WATER PUMP IMPELLER (RE49490)	水泵叶轮 (RE49490)
132-0437	KIT-REPAIR,WATER PUMP MAJOR (RE4949	水泵大修
132-0438	PUMP-WATER (RE504911)	水泵 (RE504911)
132-0444	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
132-0447	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫
132-0449	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫
132-0459	PUMP-WATER	水泵
132-0484	PUMP-WATER	
132-0485	PUMP-WATER	水泵
132-0486	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫
132-0488	BODY-WATER PUMP	
132-0498	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
132-0499	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
132-0520	PUMP-WATER	水泵
134-4633	WHEEL-BLOWER	吹风机轮
140-0721	AIR CLEANER	空气滤清器 (滤芯 140-2860
140-1260	FITTING-SAFETY FLTR	安全滤清器管接头
140-1548	INDICATOR-SVC	维修指示器
140-1896	SILENCER-AIR INTAKE	进气消音器
140-1907	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
526-0399-56	WASHER-FL (STL)	法兰垫圈 (STL)
140-2147	AIR CLEANER	标准空气滤清器
140-2153	BRACKET-AIR CLNR MTG	空气滤清器安装件支架

140-2154	BRACKET-AIR CLNR MTG	空气滤清器安装件支架
140-2379	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
333-0468	THERMOSTAT-WTR HEATER	水加热器节温器
140-2409	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器粗滤芯
140-2410	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器安装滤芯
140-2501	AIR CLNR ASSY (TEXT)	空气滤清器滤芯 26
140-2528	SHIELD-AIR IN HEAT	隔热罩
140-2636	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-2638	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-2646-01	AIR CLNR	空气滤清器
140-2842	ELEMENT-AIR CLNR (TEXT)	
140-2859	RESONATOR-INTAKE	进气共鸣器
140-2867	SLEEVE-AIR INTAKE	进气套管
140-2898	SLEEVE-AIR INTAKE	进气套管
140-3010	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
140-3048	SLEEVE-AIR INTAKE	进气套管
140-3056	AIR CLNR (7") (ELEMENT 140-3067)	空气滤清器 (7")
140-3067	ELEMENT-AIR CLNR 7 INCH	7 英寸空气滤清器滤芯 3
140-3068	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-3071	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-3116	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-3147	FILTER-AIR	空气滤清器
140-3151	FILTER-ELEMENT AIR	空气滤清器滤芯
140-3272	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
140-3280	ELEMENT-AIR CLEANER	空气过滤器滤芯
140-3288-01	HOUSING-AIR CLEANER (TEXT)	空气过滤器壳体 (文本)
140-3288-02	HOUSING-AIR CLEANER (TEXT)	空气滤清器壳体 (TEXT)
140-3311	AIR CLEANER	空气滤清器
154-2887	MANIFOLD-ENGINE	发动机歧管
140-3351	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
140-3387	AIR CLEANER (STD)	标准空气滤清器
140-3440	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
140-3550	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器总成
140-3590	ELEMENT-AIR FILTER	空气滤清器滤芯
140-3591	ELEMENT-AIR FILTER MAIN	空气滤清器主滤芯
140-3603	AIR CLEANER	空气滤清器
815-0776	SCREW-HH FLG (M8 X 1.25 X 45)	螺钉- HWH
140-3737	HOUSING-AIR CLEANER	空气过滤器壳体 (文本)

140-3896	ELEMENT-AIR CLEANER (SAFETY)	空气滤清器滤芯（安全）
122-0836	FILTER-OIL (TEXT)	机油滤清器 (TEXT)
140-4172	INDICATOR-SERVICE (TRANSDUCER)	空气滤清器维修指示器
140-4200-01	AIR CLEANER (14" OPTI AIR 1300)	空气滤清器总成
140-4200-02	AIR CLEANER (14" OPTI AIR 1300)	空气滤清器总成
140-4202	ELEMENT-AIR CLEANER (PRIMARY 14" OP	主滤芯（外部）
140-4203	ELEMENT-AIR CLEANER (SECONDARY 14"	安全滤芯（内部）
140-4229	COVER-AIR CLEANER	空气滤清器盖
0140-4230	ELEMENT-AIR CLEANER (LEFT)	滤芯体
0140-4231	SILENCER-AIR INTAKE (NOSE)	滤芯支撑板
0140-4232	AIR CLEANER (PACKING ELBOW)	密封胶圈
0140-4233	AIR CLEANER (ELBOW COMP)	空滤器座
145-0813	GASKET-THROTTLE BODY	节气门体密封垫
146-0662	CARB KIT-EMISSIONS	化油器排放工具
147-0887	NOZZLE-INJECTOR (RE522542)	
147-0902	PUMP-INJECTION	喷油泵
147-0908	PUMP-INJECTION	喷油泵
147-0909	NOZZLE-INJ	喷油嘴
147-0910	SHIM-INJECTION PUMP	喷油泵垫片
147-0918	MANIFOLD-FUEL	燃料歧管
147-0976	PUMP-INJECTION (SHIM)	喷油泵（垫片）
147-0977	PUMP-INJECTION (SHIM)	喷油泵（垫片）
A034V209	DRAIN,OIL	排放机油
147-0983	SHIM - INJECTOR PUMP	喷油泵垫片
148-0597	REGULATOR-NAT GAS	调节器
148-0637-S0	REGULATOR-LPG VAPOR	LPG 气体调节器
148-1095	CARBURETOR ASSY	化油器
148-1164-02	BRACKET-FUEL SYS MTG	燃油系统安装件支架
148-1200-02	MIXER-ITB	ITB 混合器
148-1202	REGULATOR-FUEL	燃油调节器
148-1231	REGULATOR	调节器
148-1241	GASKET-MIXER (FUEL CONTROL)	混合器密封垫（燃油控制）
148-1321	REGULATOR-FUEL (DUAL SHUTOFF)	燃油调节器（双切断）
149-1353	FILTER-FUEL	燃油滤清器
149-1758	ELEMENT-FUEL FILTER	燃油滤清器芯
149-1828	PUMP-ELEC FUEL (TEXT)	12V 电动燃油泵
149-1908-09	SEPARATOR-FUEL/WATER	油水分离器
149-1914-05	ELEMENT-FUEL FILTER	燃油滤清器滤芯

149-1921	BRKT ASSY-FUEL PUMP	燃油泵支架总成
149-1949	REPL KIT-NPT HEAD ASSY	REPL 组件-NPT 泵头总成
185-2188	PLUG-PIPE SOC DRIVE	堵头
149-2045	SEAL & O RING KIT	密封圈和 O 形圈组件
821-6001-03	SCREW,SEMS M5	SEMS M5 螺钉
149-2100	FILTER ASSY-FUEL (TEXT)	燃油滤清器总成 (TEXT)
149-2187-02	PUMP ASSY-FUEL	燃油泵 4-JP
149-2341-01	FILTER-FUEL	燃油滤清器
149-2436	LINE-FUEL FILTER	燃料管滤清器
149-2437	LINE-FUEL	燃油管
149-2457	FILTER-FUEL	燃油滤清器
149-2488	LINE-FUEL RETURN	燃油回油管
149-2489-03	SUPPORT-FUEL RETURN	燃油回油弹簧
149-2508	SOLENOID-STOP(12V)	止动电磁阀(12V) 18
149-2513	FILTER-FUEL	燃油滤清器
149-2546	PUMP-FUEL (ELECTRIC)	电子燃油泵
149-2574	SEPARATOR-FUEL/WATER	油水分离器
155-4486	GASKET-EXHAUST	排气密封垫
149-2601	LINE ASSY-FUEL	燃油管总成
149-2602	LINE ASSY-FUEL	油管
149-2616	LINE ASSY-FUEL	燃油管总成
149-2634-01	FUEL FILTER ASSEMBLY	燃油滤清器总成
503-2787-01	HOSE-FUEL	燃料软管
149-2733-01	PUMP-FUEL (ELECTRIC)	电动燃油泵
149-2733-02	PUMP-FUEL (ELECTRIC)	电子燃油泵
149-2736	PUMP-FUEL SEMI ROTARY 1/2	半旋转 1/2 燃油泵
149-2758-01	PUMP-FUEL	燃油泵
149-2783-01	PUMP-FUEL (ELECTRIC)	电动燃油泵
149-2783-02	PUMP-FUEL (ELECTRIC)	电动燃油泵
150-2651	PICK UP-MAG	电磁传感器
149-2804	FILTER-FUEL	燃油滤清器-JP
149-2820	GASKET,FUELPUMP	燃油泵密封垫（喷油）
149-2829-01	FILTER-FUEL (DUNGS)	燃油滤清器
149-2829-02	FILTER-FUEL (DUNGS)	燃油滤清器
149-2837	FILTER-FUEL	燃油滤网
149-2848-01	FILTER-FUEL (PRIMARY)	燃油滤清器（粗）
149-2848-02	FILTER-FUEL (SECONDARY)	燃油滤清器（细）
149-2848-03	FILTER-FUEL (PRIMARY)	燃油滤清器（粗）

149-2848-04	FILTER-FUEL (SECONDARY)	燃油滤清器（细）
150-0956	SWITCH ASSY-OVSP	OVSP 开关总成
150-1733	JOINT-BALL	接杆
150-1755	SPRING-GOV	弹簧调节器
150-1995	JOINT-BALL	接杆
150-2201	SENSOR-MAG SPEED	电磁拾波器式传感器
150-2331-01	ACTUATOR-GOV	执行器缸套
150-2567-03	LEVER-STOP	限位杆
150-2579	SWIVEL-BALL JOINT	球节旋转接头
98-7719-01	LABEL-ALARM	标签-警报
509-0410	SEAL-O RING	O 形密封圈
150-2692-01	GOVERNOR	调节器
150-2699-02	BRACKET-SOLENOID	支架
150-2706	YOKE-CLEVIS	接杆
150-2798	GOVERNOR (SLEEVE)	调速器套筒
150-2800	GOVERNOR (BALL CASE)	调速器球壳
150-2808	ACTUATOR-ROTARY (50MM)	旋转执行器 (50mm)
150-2840	SCREW-GOVERNOR	调速器螺钉
150-2844	GASKET-GOVERNOR	调速器密封垫
150-2888	SCREW-GOVERNOR	调速器螺钉
150-2978	SHAFT-GOVERNOR (ASSY)	调速器轴（总成）
150-2983	SHAFT-GOVERNOR (ASSY)	调速器轴（总成）
150-2993	GASKET-GOVERNOR	调速器密封垫
151-0402	POTENTIOMETER-SPEED	
151-0411	PICK UP-MAGNETIC	电磁传感器 32
151-0612	ACTUATOR (24V)	24V 调速器执行器 78
151-0632	ACTUATOR (24V)	24V 执行器 166
151-0637	CONTROL-GOV	CONTROLLER-GOV 68
151-0637-01	CONTROL-GOV	调速器控制
151-0708-01	ACTUATOR-GOVERNOR 12V (TEXT)	调速器执行器，12V
151-0715-02	CONTROL-GOV	调节器控制器 68
151-0739	CONTROL-GOV 12V	调节器控制器 12V
130-3593	TUBE-RDTR INLET	散热器进口管
154-2219	GASKET-INT MFLD	进气歧管垫片
154-2455	GASKET-WTR OUTLET	出水口垫片
154-2747	GASKET-EXH MFLD	排气歧管垫片
154-2891	RISER-EXHAUST	排气立管
154-2903	SHIELD-HEAT	隔热罩

154-2915	GASKET-EXH	排气管垫片
185-6013	PULLEY-FAN	风扇皮带轮
154-3105	GASKET-EXHAUST MANF	排气歧管密封垫
154-3106	GASKET-EXHAUST MANF	排气歧管密封垫
154-3163	MANIFOLD ASSY-MIXER	混合器歧管总成
154-3225	GASKET-MANIFOLD	歧管密封垫
155-2003-02	TUBE ASSY-EXH	排气管支架
155-2305	CLAMP-MUFFLER	消声器卡箍
155-2307	SILENCER	SILENCER DGFA
155-2413	GASKET-EXH	排气管垫片
155-2531-03	ELBOW-EXH OUTLET	排气出口弯管
155-2531-06	ELBOW-EXH OUTLET	排气出口弯管
155-2975	GASKET-RISER	上升装置垫片
155-2981	GASKET-EXH ADAPTER	排气适配器密封垫
155-3061	GASKET-EXH	排气系统密封垫
155-3116	ADAPTER-EXHAUST	排气适配器
155-3159	BRACKET-SILENCER MTG	消声器安装件支架
155-3261-02	MIXER-ELBOW	混合器弯管
319-5010	DOOR ASSY (W/METERS)	检修门总成（带计量表）
155-3377	TUBE-EXHAUST (NPT)	排气管 (NPT)
155-4092	CLAMP-EXHAUST (VEE BAND 250 ID)	排气卡箍
155-4317-02	PIPE-EXHAUST (FLEX)	排气管（柔性）
155-4346-02	HEAT SHIELD EXH	
155-4382	GASKET-MUFFLER	消音器密封垫
155-4385-02	BRACKET-HEAT SHIELD	
155-4386-02	BRACKET-HEAT SHIELD	
155-4599	GASKET-EXH	排气密封垫
800-3029	SCREW-HHC	螺钉
302-1907	AMMETER-10A	电表-10A
166-0859-01	COIL ASSY-IGNITION	点火线圈总成
166-0859-02	COIL ASSY-IGNITION	点火线圈总成
167-0272	SPARK PLUG	火花塞
167-1615-04	LEAD-HI TENSION	导线
167-1639	SPARK PLUG (0.035 GAP)	火花塞
168-0191	GASKET KIT	垫片修理包
179-2582-S0	MANIFOLD-EXHAUST (WATER COOLED)	排气歧管（水冷式）
0181-0002	HEAD-CYLINDER	气缸头部件
0181-0010	SCREW-HEX FLG HD	气缸头盖螺栓

0181-0011	COVER-VALVE	气缸头盖组合
0181-0027	SWITCH-LEVEL (OIL)	机油传感器
130-4546	BRACKET-WATER HEATER	热水器支架
0181-0039	CAP-OIL FILL	机油尺部件
0181-0041	GOVERNOR	调速齿轮部件
0181-0043	HOUSING-GENERATOR	曲轴箱盖
0181-0049	CRANKSHAFT	曲轴
0181-0055	WEIGHT-ROTOR BALANCE	平衡轴
0181-0058	RING SET-PISTON	活塞环组合
0181-0061	PISTON	活塞
0181-0063	CONNECTING ROD	连杆
0181-0065	PIN-PISTON	活塞销
0181-0067	RETAINER-PISTON PIN	活塞销挡圈
0181-0071	PUSH ROD	挺杆
0181-0072	TAPPET	挺柱
0181-0075	CAMSHAFT	凸轮轴组合
0181-0076	ROTATOR-VALVE	气门调整帽
0181-0077	RETAINER-VALVE SPR (EXHAUST)	排气门弹簧座
0181-0078	SPRING-VALVE	(进)气门(内)弹簧
0181-0079	VALVE-EXHAUST	排气门
0181-0084	VALVE-INTAKE	进气门
0181-0089	MUFFLER	(右)消声器
0181-0090	HEAT SHIELD-EXH	消声器外罩
0181-0092	MANIFOLD-EXHAUST	排气管
0181-0096	TANK-FUEL	油箱
0181-0106	STARTER MOTOR	起动电机
0181-0107	SOLENOID	起动继电器
0181-0114	NUT-HEX FLG	螺母M10
0181-0122	NUT-HEX FLG	螺母M8
0181-0130	GROMMET	电机挡块
0181-0150	HOUSING-GENERATOR	电机后支撑
0181-0156	REGULATOR-VOLTAGE	调压器
0181-0158	GUIDE-PUSH ROD	推杆限位板部件
0181-0178	BAFFLE-AIR	气缸头导流罩
0181-0179	CLIP-WIRING	燕尾卡
0181-0184	BRACKET-CHOKE (TEXT)	阻风门控制部件
0181-0205	FLYWHEEL	转子部件(飞轮)
0181-0209	STARTER-RECOIL	起动杯

0181-0212	COIL-IGNITION	点火线圈(点火器)
0181-0213	COIL ASSY (CHARGE)	充电线圈部件
0181-0232	SPRING-EXTENSION	节气门复位弹簧(B簧)
0181-0234	ROD-GOVERNOR	油门拉杆
0181-0236	LEVER-GOVERNOR	调速支架
0181-0238	SEAL-AIR	内罩胶条
0181-0239	HEAT SHIELD-EXH	消声器尾盖
0181-0241	HEAD-CYLINDER	气缸头部件
0181-0245	COVER-VALVE	气缸头盖组合
0181-0248	SPARK PLUG	火花塞
0181-0252	SCREW-HEX FLG HD	法兰面螺栓M6×14
0181-0259	BLOCK-CYLINDER	曲轴箱体
0181-0260	SWITCH-LEVEL (OIL)	机油传感器
0181-0261	SHAFT-GOVERNOR	调速臂
0181-0266	SCREW-HEX FLG HD	法兰面螺栓M6×12
0181-0269	SCREW-HEX FLG HD	螺栓
0181-0270	DUCT-AIR	曲轴箱盖
0181-0275	CAP-OIL FILL	机油尺部件
0181-0276	RING SET-PISTON	活塞环组合
0181-0278	PISTON	活塞
0181-0279	PIN-PISTON	活塞销
0181-0280	CONNECTING ROD	连杆
0181-0282	CRANKSHAFT	曲轴
0181-0283	RETAINER-PISTON PIN	活塞销挡圈
0181-0291	GUIDE-PUSHROD	推杆限位板部件
0181-0292	PUSH ROD	挺杆
0181-0294	TAPPET	挺柱
0181-0295	ROTATOR VALVE	气门调整帽
0181-0296	RETAINER-VALVE SPRING	排气门弹簧座
0181-0297	SPRING-VALVE	(进)气门(内)弹簧
0181-0298	SEAL-VALVE STEM	挡油罩
0181-0300	CAMSHAFT	凸轮轴组合
0181-0302	VALVE-EXHAUST	排气门
0181-0303	VALVE-INTAKE	进气门
0181-0311	SCREW-HEX FLG HD	法兰面螺栓
0181-0316	BAFFLE-AIR	下护罩
0181-0317	SCREW-HEX FLG HD	法兰面螺栓
0181-0318	BAFFLE-AIR	气缸头导流罩

0181-0320	CARBURETOR	化油器
0181-0323	INSULATOR	(进气管) 隔热 (胶) 垫
0181-0330	FAN ASSY	叶轮
0181-0331	STARTER-RECOIL	起动杯
0181-0338	SCREW-HEX FLG HD	螺栓
0181-0341	SPRING-EXTENSION	调速弹簧(A簧)
0181-0343	LEVER-GOVERNOR	调速支架
0181-0344	NUT-HEX FLG	法兰面螺母M6
0181-0345	SPRING-EXTENSION	节气门复位弹簧(B簧)
0181-0346	ROD-GOVERNOR	油门拉杆
0181-0364	BRACKET-MUFFLER	消声器支架
0181-0365	BRACKET-MUFFLER	消声器支块
0181-0366	MUFFLER	(右) 消声器
0181-0368	FILTER-FUEL	燃油滤网
0181-0372	GAUGE-FUEL	油标部件
0181-0374	SLEEVE-TUBE	油箱衬管
0181-0380	FRAME-GENERATOR	横挡
0181-0391	SCREW-HEX FLG HD	螺栓
0181-0392	HOUSING-GENERATOR	电机后支撑
0181-0396	COVER-STATOR	电机后端盖
0181-0403	STUD-FASTENER	蓄电池压架螺栓
0181-0411	SCREW-HEX FLG HD	螺栓M8×16
0181-0413	HOSE-BREATHER	废气管
0181-0414	HOSE-BREATHER	废气管
0181-0422	COIL ASSY	点火线圈(点火器)
0181-0436	SCREW-HEX FLG HD	连接螺栓
0181-0437	PIN-DOWEL	定位销
0181-0438	BEARING-BALL	深沟球轴承
0181-0441	WASHER-SEALING	平垫
0181-0442	PLUG-DRAIN	放油螺栓
0181-0443	SEAL-OIL	油封
0181-0447	ARM-ROCKER	(进)气门摇臂组合
0181-0448	STARTER-RECOIL (REEL)	手起动机构部件(起动器组合)
0181-0450	NUT-HEX FLG	磁电机 (飞轮) 螺母
0181-0453	AIR CLEANER	(左)空滤器
0181-0454	ARRESTOR-SPARK	火花收集器
0181-0458	WASHER	平垫
0181-0459	ISOLATOR-VIB (FUEL TANK)	油箱减震胶套

0181-0460	SCREW-FLAT HD SLTD	十字沉头螺钉
0181-0461	CLIP-RETAINING	油管卡圈
0181-0462	HOSE-FUEL	油管
0181-0463	ISOLATOR (FUEL TUBE)	油管胶套
0181-0469	ISOLATOR-VIB (LEFT)	左减震块
0181-0470	ISOLATOR-VIB (RIGHT)	右减震块
0181-0473	SCREW-HEX HD	电机转子螺栓
0181-0474	SCREW-HEX FLG HD	螺栓
0181-0478	PANEL-CONTROL (FACE)	面板前罩壳
0181-0479	COVER-CONTROL	面板后罩壳
181-0481	STUD (INT)	螺柱 (INT)
0181-0482	STUD (EXH)	气缸头双头螺栓
0181-0484	PIN-DOWEL	定位销
0181-0485	BEARING-BALL	深沟球轴承
0181-0488	SEAL-OIL	油封
0181-0489	WASHER-SEALING	平垫
0181-0490	PLUG-DRAIN	放油螺栓
0181-0491	SEAL-OIL	油封
0181-0496	SCREW-HEX FLG HD	螺栓
0181-0497	BEARING-BALL	深沟球轴承
0181-0499	ARM-ROCKER	气门摇臂组合
0181-0500	SEAL-VALVE STEM	挡油罩
0181-0501	STARTER-RECOIL (REEL)	手起动机机构部件(起动机组合)
0181-0506	GROMMET-BREATHING TUBE	废气管胶套
0181-0508	NUT-HEX FLG	磁电机(飞轮)螺母
0181-0514	SPRING-EXTENSION	调速弹簧
0181-0516	HEAT SHIELD-EXH	消声器内罩
0181-0525	HOSE-FUEL	油管
0181-0532	FRAME-GENERATOR	机架
0181-0533	FRAME-GENERATOR	横挡
0181-0534	ISOLATOR, VIBRATION	机架减震座部件
0181-0535	ISOLATOR-VIB (LEFT)	左减振块
0181-0536	ISOLATOR-VIB (RIGHT)	右减振块
0181-0538	NUT-HEX FLG	电机定子(圆)螺母
0181-0540	SCREW	电机定子螺栓
0181-0541	WASHER	垫圈
0181-0542	SCREW-HEX HD	电机转子螺栓
0181-0545	SCREW-HEX FLG HD	螺栓M5×16

0181-0548	HOUSING-GENERATOR	电机后端盖
0181-0549	TRAY-BATTERY	蓄电池压架
0181-0551	CABLE-STARTER	起动接线
0181-0553	PANEL-CONTROL (CASE)	面板前罩壳
0181-0558	BLOCK-CYLINDER	曲轴箱
0181-0559	RING KIT-PISTON	活塞环组合
0181-0560	PISTON	活塞
0181-0561	PIN-PISTON	活塞销
0181-0562	NUT-ROCKER ARM ADJUST	气门锁紧螺母
0181-0563	NUT-ROCKER ARM PIVOT	气门调节螺母
0181-0565	CAMSHAFT	凸轮轴组合
0181-0566	WASHER-VALVE SPRING	气门(内)弹簧座圈
0181-0572	MUFFLER	(右) 消声器
0181-0580	SCREW-HEX HD	电机转子螺栓
0181-0582	CAP-FILLER	注油漏斗
0181-0583	TOOL-SCREW DRIVER	两用起子
0181-0584	TOOL-SPARK PLUG SOCKET	套筒
0181-0590	STUD (ROCKER ARM PIVOT)	气门调节螺栓
0181-0591	CONTROL ASSY	油门操纵组合
0181-0592	MUFFLER	(右) 消声器
0181-0593	FRAME-GEN	机架
0181-0610	BEZEL-SWITCH	发动机开关支架
0181-0616	CIRCUIT BREAKER (10A)	手动过流保护器10A
0181-0619	RECEPTACLE (TEXT)	插座
406-0932-02	LATCH-CAM	凸轮锁栓
181-9036	COLLET-VALVE LOCK (SET)	气门锁片组件
181-9055	LINE-FUEL	燃油管
181-9068	GASKET-OIL BASE	机油座垫片
181-9102	BOLT-CONNECTING ROD	连杆螺栓
181-9107	TUBE-BYPASS	
181-9108	PUMP-WATER	水泵
181-9116	CARTRIDGE-BEARING	轴承芯
181-9118	GUIDE-VALVE	气门导管
181-9119	GUIDE-VALVE	气门导管
181-9122	BEARING-BALL	滚珠轴承
181-9123	BEARING-BALL	滚珠轴承
181-9150	SPRING-EXTENSION	延长弹簧
181-9220	TUBE-BREATHING	呼吸器管

181-9222	GASKET-CYLINDER HEAD	气缸密封垫
181-9223	GEAR-HELICAL	
181-9225	GASKET-CYLINDER HEAD	缸盖衬垫
181-9233	SEAL-SHAFT	轴密封件
184-0047	PAN-OIL	油底壳
184-0071	GASKET-SOL COVER	电磁阀盖密封垫
185-2007	LINER-CYL	缸套
185-2010	RING SET-STD	标准 O 形圈组件
185-2012	CONN ROD	连杆
185-2015	PIN-PISTON	活塞销
185-2016	SNAP RING	卡环
185-2017	BUSHING-PISTON PIN	活塞销衬套
185-2018	BOLT-CONN ROD HEX	连杆螺栓
185-2020	BRG-CRANKSHAFT STD	曲轴标准轴承
185-2021	BRG-CRANKSHAFT STD	曲轴标准轴承
185-2023	BRG-CRANKSHAFT STD	曲轴标准轴承
185-2033	SLEEVE-CRANKSHAFT	曲轴套筒
185-2038	BOLT-HEX MAIN BRG	主轴承螺栓
185-2041	CRANKSHAFT	曲轴
185-2054	NUT-HEX CYL HEAD	缸盖六角螺母
185-2056	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫
185-2058	GASKET-GEAR CASE	齿轮室壳体密封垫
185-2060	VALVE-INLET	进气阀
185-2061	VALVE-EXH	排气阀
185-2068	GUIDE-INT VALVE	进气门导管
185-2069	GUIDE EXH VALVE	排气门导管
185-2072	SCREW-SET	螺栓
185-2074	PUSH ROD	推杆
185-2075	TAPPET VALVE	气门挺杆
185-2076	RETAINER-VLV SPRING	调节垫圈总成
185-2078	SEAL VLV STEM	气门挺杆密封
185-2079	SPRING-VALVE	气门弹簧
185-2080	CAP-VALVE STEM	气门挺杆盖
185-2095	O RING	O 形密封圈-JP
185-2096	PLUG	塞堵
185-2102	PIN-STRAIGHT-HEADED	起动弹簧销
185-2103	SPRING START	起动弹簧
185-2104	GASKET	密封垫

185-2105	STUD	双头螺柱
185-2106	STUD	双头螺柱
185-2115	PIN-HOLLOW	销子
185-2124	NIPPLE-PIPE-HEX	堵头
185-2125	GASKET-FUEL PUMP	燃油泵垫片
185-2129	GASKET-INT MFLD	进气歧管垫片
185-2130	GASKET-INT MFLD	进气歧管垫片
185-2155	PUMP-OIL	机油泵
185-2159	PIPE-FUEL INJ	燃油喷油泵
185-2160	PIPE-FUEL INJ	燃油喷油泵
185-2172	LEAD-GLOW PLUG	预热塞引线
185-2179	NUT	螺母
185-2209	DIPSTICK-OIL	油尺
185-2212	GASKET-OIL PAN	油底壳密封垫
185-2217	GASKET-HEAD CVR	缸盖护罩垫片
185-2223	SHIM-INJ PUMP 0.15 MM	喷油泵 0.15MM 薄垫片
185-2224	PIPE-FUEL INJ	喷油管
185-2229	PLUG DRAIN	放油塞
185-2233	PLUG	塞堵
185-2234	PLUG	塞堵
185-2235	THERMOSTAT	节温器-JP
185-2236	PUMP-WATER	水泵-JP
185-2238	GASKET-THERMOSTAT	节温器密封垫-JP
185-2241	GASKET-WATER PUMP	水泵密封垫-JP
185-2242	IMPELLER-WTR PUMP	水泵叶轮
185-2244	BEARING W/SHAFT	轴承（带轴）
185-2252	REGULATOR-VOLTAGE	电压调节器
185-2275	BELT FAN	风扇皮带-JP
185-2284	SEAL-OIL	密封-JP
185-2289	GLOW PLUG-12VDC	预热塞-JP
185-2300	HOSE-WATER	水软管-JP
185-2309	GASKET-OIL FILL	机油加注口密封垫
185-2311	FLANGE-WATER	
185-2312	COVER-THERMOSTAT	节温器盖
185-2313	GASKET KIT-COMPLETE ENG	完整发动机垫片修理包
185-2317	SEAL-OIL	密封
185-2329	BRUSH RIG	碳刷环
185-2338	SEAL-OIL	密封-JP

185-2339	NOZZLE-INJ	喷油器喷嘴
185-2343	GASKET-OIL DRAIN	回油密封垫
185-2347	O RING	O 形圈
185-2349	GASKET-OIL FILL CAP	机油滤清器盖密封垫
185-2351	PIN-SPRING	弹簧销
185-2359	STUD	螺栓
185-2367	NUT-HEX	螺母
185-2371	O RING	O 形圈
185-2372	O RING	O 形圈
185-2374	O RING	O 形圈
185-2385	SCREW	螺钉
185-2388	BOLT	螺栓
185-2389	BOLT	螺栓-JP
185-2390	BOLT	螺栓
185-2391	SCREW-HH(W/LOCK)	垫圈
185-2392	BOLT	螺栓
185-2400	BOLT	螺栓
185-2402	BOLT	螺栓
185-2403	BOLT	螺栓
185-2404	BOLT	螺栓
185-2405	BOLT	螺栓
185-2410	GASKET	密封垫
185-2411	CUP-SEALING	杯形密封
185-2412	CUP-SEALING	杯形密封
185-2413	CUP-SEALING	杯形密封
185-2428	PISTON-STD	气缸标准活塞
185-2431	SEAL-OIL EXH VALVE	排气门油封
185-2432	CONTROL IDLE	怠速控制
185-2434	PISTON-STD	标准活塞
185-2437	TUBE ASSY-FUEL OVERFLOW	溢流管总成
185-2440	SPRING-GOV	调速器弹簧
185-2446	CAMSHAFT ASSY-FUEL (STYLE 2)	燃油泵凸轮轴总成 (型号 2)
185-2461	SEAL-OIL	油封
185-2564	BOLT	螺栓
185-2572	BOLT-FLANGE	螺栓
185-2578	GASKET RELIEF VALVE	安全阀垫片-JP
185-2658	MAGNETIC SWITCH ASSY	磁性开关总成
185-2759	KEY-WOODRUFF	半圆键

193-0466	GAUGE-OIL PRESSURE	机油压力传感器 4
185-2899	ELBOW-INTAKE	进气弯管
185-2963	PIN PLUG	销堵
185-3078	O RING	O 形密封圈
185-3080	O RING	O 形圈-JP
185-3093	BEARING-BALL	滚珠轴承
185-3397	SHIM 50MM	垫片 (50MM)
185-3666	FLOAT	浮子
185-4255	NUT	螺母
323-1526	CAP-CONNECTOR (36PL)	
149-1908-05	SEPARATOR-FUEL/WATER	油水分离器
185-5126	RING	O型圈
185-5337	GASKET	密封垫-JP
185-5364	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5365	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5366	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5367	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5368	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5369	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5370	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5371	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5372	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5373	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5374	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5375	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5376	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5377	WASHER-ADJUSTING	调整垫圈
185-5378	WASHER-ADJUSTMENT	调整垫圈
185-5379	WASHER-ADJUSTMENT	调整垫圈
185-5383	WASHER-ADJUSTMENT	调整垫圈
185-5407	CAP-OIL FILL	机油加注口盖
185-5415	KEY-OIL PUMP GEAR	键
185-5421	GLOW PLUG (12V)	锁紧帽-JP
185-5425	PUMP-FUEL INJ	喷油泵
185-5431	ALTERNATOR (TEXT)	发电机 (TEXT)
185-5445	NUT	螺母
185-5478	GASKET-OIL PAN	油底壳垫片
185-5484	CAP-SEALING	密封盖

185-5486	PIN-STRAIGHT	销
185-5487	PIN-STRAIGHT	销
185-5490	COCK ASSY-DRAIN	排水阀总成
185-5502	PLUG	塞堵
185-5505	PLUG	堵头
185-5558	SCREW-SET	堵头
185-5575	BALL	滚珠
185-5609	SCREW	螺钉
185-5614	CORD-GLOW PLUG	预热塞电线
185-5621	WASHER	垫片
185-5623	BOLT	螺栓
185-5639	VALVE DELIVERY	输送阀
185-5640	SPRING DELIV VALVE	发送阀弹簧
185-5643	O RING	O 形圈
185-5645	PIN-JOINT	接头销
185-5646	O RING	O 形圈
185-5647	SCREW	螺栓
185-5650	PIN-TAPPET GUIDE	销
185-5652	SPRING-PLUNGER	柱塞弹簧
185-5653	SEAT-SPRING UPPER	上弹簧座
185-5654	SEAT-SPRING LOWER	下弹簧座
185-5655	SHIM	薄垫片
185-5661	GASKET	垫片
185-5662	SCREW	螺栓
185-5663	GASKET	垫片-JP
185-5676	BOLT	螺栓
185-5680	BOLT ASSY-ADJUSTING	总成调节螺栓
185-5691	O RING	O 形圈
185-5693	NUT	螺母
185-5696	PIN-SPRING	弹簧销
185-5714	SEAL ASSY-MECH	机械式密封总成
185-5715	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
185-5741	COVER	盖板
185-5742	BOLT	螺栓
185-5743	O RING	O 形圈
185-5745	BOLT	螺栓
185-5768	NUT	螺母
185-5769	COLLAR	套环

185-5771	COVER-BEARING	轴承盖
185-5772	BEARING-BALL	滚珠轴承
185-5775	SCREW	螺丝
185-5777	BEARING-BALL	滚珠轴承
185-5782	HOLDER-BRUSH	电刷支架
185-5785	SCREW-ROUND HEAD	圆头螺钉
185-5786	SCREW-ROUND HEAD	圆头螺钉
185-5787	SCREW-ROUND HEAD	螺丝
185-5788	BOLT	螺栓
185-5790	BOLT	螺栓
185-5791	REGULATOR ASSY	调节器总成
185-5820	GASKET	密封垫
185-5823	CORD-GLOW PLUG	预热塞电线
185-5826	PLUG	堵头
185-5833	BOLT	螺栓
185-5835	FILTER-OIL, CARTRIDGE	机油滤清器芯
185-5837	PLUG-BLIND	盲堵
185-5839	PLUG	堵头
185-5840	CAP-SEALING	密封盖-JP
185-5841	CAP-SEALING	密封盖
185-5842	PIN-STRAIGHT	直销
185-5843	PIN-STRAIGHT	直销
185-5844	PIN-STRAIGHT	直销
185-5845	PLUG	塞堵
185-5846	COCK-DRAIN	排水阀-JP
185-5847	JOINT-DRAIN COCK	排气旋塞接头
185-5848	PUMP ASSY-OIL	机油泵总成
185-5849	GASKET-OIL PUMP	机油泵垫片
185-5850	BOLT	螺栓
185-5851	GEAR-OIL PUMP DRIVE	机油泵驱动齿轮
185-5854	GASKET-OIL PAN	油底壳垫片
185-5855	BOLT-FLANGE	凸缘螺栓
185-5859	HOOK-ENGINE	发动机挂钩
185-5860	CYLINDER HEAD ASSY	发动机零件(气缸盖组合件)
185-5861	CAP-SEALING	密封盖-JP
185-5862	GUIDE-INLET VALVE	进气门导管
185-5865	BOLT-CYL HEAD	缸盖螺栓-JP
185-5866	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫

185-5867	PLUG	塞堵
185-5868	WASHER-W/RUBBER	橡胶垫圈
185-5869	O RING	O 形圈-JP
185-5870	O RING	O 形圈
185-5872	BOLT	螺栓
185-5873	BOLT	螺栓
185-5874	BOLT	螺栓
185-5876	WASHER-PLAIN	平垫圈
185-5877	SPRING	弹簧
185-5878	SEAT-VALVE	气门座
185-5879	FLANGE-WATER RETURN	回水管法兰
185-5887	GASKET-HEAD COVER	缸盖罩密封垫
185-5888	NUT-CAP	螺盖
501-0672-01	LINE-FUEL (DIESEL)	燃油管
185-5890	BOLT-BEARING CASE	轴承壳体螺栓
185-5892	COVER-BRG CASE	呼吸器箱盖
185-5893	GASKET-BRG CASE COVER	轴承罩盖垫片
185-5895	SEAL OIL	油封
185-5896	MAIN BRG CASE ASSY	主轴承套总成
185-5897	MAIN BRG CASE ASSY	主轴承套总成
185-5898	MAIN BRG CASE ASSY	主轴承套总成
185-5899	BOLT-BRG CASE	轴承壳螺栓
185-5900	TAPPET	挺杆-JP
185-5901	PUSH ROD	推杆-JP
185-5902	CAMSHAFT ASSY	凸轮轴总成
185-5904	GEAR-CAMSHAFT	凸轮轴齿轮
185-5907	IDLE GEAR ASSY	惰齿轮总成
185-5908	BUSHING-IDLE GEAR	惰轮齿轮轴套
185-5909	COLLAR	轴环
185-5910	COLLAR	轴环
185-5911	CLIP-IDLE GEAR	卡环
185-5912	SHAFT-IDLE GEAR	惰齿轮轴
185-5914	PISTON RING ASSY	活塞环总成-JP
185-5916	CLIP-PISTON PIN	活塞销卡箍-JP
185-5917	CONNECTING ROD ASSY	连杆总成
185-5918	BUSHING-PISTON RING	活塞环衬
185-5923	CRANKSHAFT	曲轴
185-5925	SLEEVE CRANKSHAFT	曲轴衬套

185-5926	GEAR-CRANKSHAFT	曲轴齿轮
185-5928	COLLAR CRANKSHAFT	曲轴轴环
185-5929	O RING	O 形圈
185-5930	NUT	螺母
185-5931	SEAL-OIL	油封
185-5934	METAL-CRANKSHAFT	曲轴金属
185-5937	METAL-CRANKSHAFT	曲轴金属
185-5938	METAL-SIDE	侧面金属-JP
185-5941	METAL-SIDE	侧面金属
185-5945	CAMSHAFT ASSY	凸轮轴总成
185-5947	BEARING	轴承
185-5949	KEY-FEATHER	主要特性
185-5950	CLIP	夹子
185-5951	SLEEVE-GOV	调速器套管
185-5952	WASHER	垫圈
185-5959	BEARING	轴承
185-5960	WASHER	垫圈
185-5961	BEARING	轴承
185-5962	STOPPER	止动器
185-5966	WASHER-PLAIN	平垫圈
185-5969	NUT	螺母
185-5970	NUT-CAP	帽螺母
185-5971	CAP	盖
185-5972	COVER	盖板
185-5985	SEAL HEAT	加热密封-JP
185-5986	PIPE-INJECTION	喷油管
185-5987	PIPE INJECTION	喷油管
185-5989	PIPE INJECTION	喷油管
185-5990	GLOW PLUG	预热塞-JP
185-5991	CORD-GLOW PLUG	预热塞电线
185-5994	ALTERNATOR ASSY	发电机总成-JP
185-5999	GASKET-WATER FLANGE	水管法兰接头密封垫
185-6000	PIPE-WATER RETURN	回水管
185-6001	BAND-PIPE	管夹
185-6003	COVER-THERMOSTAT	节温器盖
185-6004	GASKET	垫片-JP
185-6005	THERMOSTAT ASSY	节温器总成-JP
185-6006	PUMP ASSY-WATER	水泵总成-JP

185-6008	IMPELLER-WATER PUMP	水泵叶轮
185-6009	SEAL ASSY-MACH	MACH 密封圈总成
185-6011	GASKET-WATER PUMP	水泵垫片-JP
185-6012	STUD	柱头螺栓
185-6016	SPRING-VALVE	气门弹簧-JP
185-6017	RETAINER-VALVE SPRING	气门弹簧座圈-JP
185-6018	SEAL-VALVE STEM	气门挺杆密封-JP
185-6019	CAP-VALVE	阀盖-JP
185-6020	SHAFT ASSY-RKR ARM (TEXT)	摇臂轴总成（文本）
185-6022	BRACKET-ROCKER ARM	摇臂支架
185-6023	STUD	摇臂弹簧
185-6026	SPRING-ROCKER ARM	摇臂弹簧
185-6035	GASKET-MANIFOLD	歧管垫片-JP
185-6039	PLUG	塞堵
185-6040	PLUG	堵头
185-6041	PUMP ASSY-OIL	机油泵总成
185-6048	STUD	双头螺柱
185-6049	CYLINDER HEAD	缸盖
185-6050	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫片
185-6054	GASKET-HEAD COVER	缸盖罩密封垫
185-6061	GAUGE	量规
185-6067	GEAR-CAMSHAFT	凸轮轴齿轮
185-6072	CLIP	夹子
185-6075	PISTON RING ASSY	活塞环总成
185-6076	BEARING SET STD	标准轴承组件-JP
185-6078	BOLT	螺栓
185-6079	SLEEVE-CRANKSHAFT	曲轴套筒
185-6084	COLLAR-CRANKSHAFT	曲轴套环
185-6085	METAL CRANKSHAFT	金属曲轴
185-6086	BEARING-CRANKSHAFT	曲轴轴承-JP
185-6094	HOLDER ASSY-NOZZLE	喷嘴固定器总成-JP
185-6095	PIECE-NOZZLE	PIECE-NOZZLE-JP
185-6096	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6532	CLIP-PISTON PIN	活塞销卡箍
185-6098	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6099	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6100	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6103	PIPE-WATER RETURN	回水管

185-6107	VALVE-INLET	进气门-JP
185-6108	VALVE-EXHAUST	排气门-JP
185-6121	PLUG	塞堵
185-6122	GAUGE-OIL (DIP STICK)	油表（油尺）
185-6124	FLANGE-OIL FILTER	机油滤清器法兰
185-6125	GASKET-BOOST BASE	增压器壳体垫片
185-6126	STUD	柱头螺栓
185-6127	STUD	柱头螺栓
185-6135	SHAFT LEVER	摇臂轴
185-6138	PLUNGER PUMP	泵柱塞
185-6139	VALVE-DELIVERY	输送阀
185-6140	SPRING-DELIV VALVE	发送阀弹簧-JP
185-6141	GASKET-DELIV VALVE	发送阀垫片-JP
185-6145	PIN-TAPPET GUIDE	挺杆导销
185-6146	PLATE	板
185-6147	SPRING-PLUNGER	柱塞弹簧
185-6148	SEAT-SPRING UPPER	上弹簧座
185-6151	PLATE-ADJUSTING	调节板
185-6153	SCREW	螺钉
185-6154	GASKET	垫片
185-6155	O RING	O 形圈-JP
185-6161	BOLT	螺栓
185-6165	SPRING	弹簧
185-6167	SPRING-GOVERNOR	调速器弹簧
185-6168	BOLT-ADJUSTING	调节螺栓
185-6169	NUT	螺母
185-6172	SHAFT LEVER	杆轴
185-6173	LEVER-GOVERNOR	调速器杆
185-6174	COLLAR	套环
185-6178	SPRING	弹簧
185-6179	PIN-STRAIGHT	直销
185-6180	GASKET	垫片
185-6184	BELT-V (TEXT)	V 形皮带(TEXT)-JP
185-6204	SEAL-OIL	油封
185-6217	VALVE-DELIVERY	输送阀
185-6394	NUT-CAP	帽螺母
185-6409	BOLT-FLYWHEEL	飞轮螺栓
185-6418	JOINT-EYE	环眼接头

185-6468	PLUG	堵头
185-6471	PLUG	堵头
185-6472	BUSHING GOV GEAR	调节齿轮轴套
185-6477	BOLT-CYL HEAD	缸盖螺栓
185-6478	GASKET-CYL HEAD	缸盖密封垫
185-6479	BOLT-CYL HEAD	缸盖螺栓
185-6481	PLUG	堵头
185-6482	SPRING	弹簧
185-6483	SEAT-VALVE	气门座
185-6484	BALL	滚珠
185-6485	ROTOR ASSY-OIL PUMP	机油泵转子总成
185-6486	COVER-OIL PUMP	机油泵盖
185-6487	SCREW-CSK HD	螺丝
185-6490	BOLT	螺栓
185-6491	BOLT	螺栓
185-6492	BOLT	螺栓
185-6493	STUD	螺栓
185-6494	SEAL-OIL	油封
185-6498	GASKET-HEAD CVR	机油滤清器盖密封垫
185-6499	JOINT-BREATHER PIPE	呼吸器管接头
185-6507	BOLT-BEARING CASE	轴承壳体螺栓
185-6510	SEAL-OIL	油封-JP
185-6511	GASKET-BRG CASE	轴承板垫片
185-6513	BOLT-BEARING CASE	轴承壳体螺栓
185-6517	PUSH ROD	推杆
185-6520	STOPPER-CAMSHAFT	止推片
185-6522	BUSHING-IDLE GEAR	惰轮齿轮轴套
185-6523	COLLAR-IDLE GEAR	卡环
185-6524	COLLAR-IDLE GEAR	卡环
185-6525	CLIP-IDLE GEAR	卡环
185-6529	PISTON RING ASSY (TEXT)	活塞环总成 (TEXT)
185-6531	PIN-PISTON	活塞销
185-6536	METAL-CRANK PIN	曲轴销轴承-JP
185-6543	SLEEVE-CRANKSHAFT	曲轴衬套
185-6544	COLLAR-CRANKSHAFT	卡环
185-6545	O RING	O 形圈
185-6546	BEARING CRANKSHAFT	曲轴轴承
185-6549	BEARING CRANKSHAFT	曲轴轴承

185-6552	BEARING CRANKSHAFT	曲轴轴承
185-6560	NUT-CAP	帽螺母
185-6856	PLUG	堵头
185-6563	SHAFT ASSY-GOVERNOR	调速器轴总成
185-6571	BEARING-BALL	轴承
185-6572	CLIP-GOV SHAFT	调节器轴卡箍
185-6573	SCREW-SET	螺钉
185-6579	GASKET-PUMP COVER	泵盖板垫片-JP
185-6584	JOINT-EYE	连接头
185-6585	COLLAR-EYE JOINT	卡环
185-6593	SPRING-START	起动弹簧
185-6598	LEVER-FORK	叉杆
185-6600	BEARING	轴承
185-6603	GASKET	垫片
185-6604	COLLAR	卡环
185-6605	BEARING	轴承
185-6614	SPRING-RETURN	复位弹簧
185-6621	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6624	CORD-GLOW PLUG	油管
185-6630	WASHER	垫圈
185-6633	BOLT	螺栓
185-6638	RECTIFIER ASSY	整流器总成
185-6665	BOLT	螺栓
185-6666	PIPE WATER RETURN	回水管
185-6671	PUMP ASSY-WATER	淡水泵-JP
185-6673	BEARING	轴承
312-0203-S0	CAPACITOR ASSY	油室总成
185-6677	BOLT-HX HD W/WASHER	螺栓
185-6679	CLAMP	卡箍
185-6682	VALVE-EXHAUST	排气门进口-JP
185-6683	SPRING-VALVE	气门弹簧
185-6685	SHAFT ASSY	轴总成
185-6686	SCREW-SET	螺钉
185-6687	BRACKET-ROCKER ARM	摇臂支架
185-6688	STUD	柱头螺栓
185-6691	SPRING-ROCKER ARM	摇臂弹簧
185-6692	CLIP-EXTERNAL	卡环
185-6693	ROCKER ARM ASSY	摇臂总成

185-6694	SCREW-ADJ	调节螺钉
185-6695	NUT	螺母
185-6699	NUT	螺母
185-6701	GASKET-INLET MFLD	进气歧管密封垫
185-6711	BALL	滚珠轴承
185-6715	MANIFOLD-INTAKE (TEXT)	进气歧管 (文本)
185-6716	COVER	盖
185-6717	GASKET	垫片
185-6719	TUBE	管子
185-6721	ELEMENT BREATHER	呼吸器芯-JP
185-6722	CLAMP	卡箍-JP
185-6723	JOINT	接头
185-6724	ALTERNATOR (24V)	发电机-24V
185-6726	LEVER ASSY-STOP	止动杆总成
185-6727	PAN-OIL	油底壳
185-6728	OIL PICK-UP TUBE	机油尺管
185-6731	OVERFLOW PIPE ASSY	溢流管总成
185-6733	STAY-ALT	交流发电机支柱
185-6734	BOLT-ALT THRU	螺栓
185-6739	SHIM, INJ PUMP (.25MM)	喷油泵垫片 (.25MM)
185-6740	HOLDER ASSY-INJ	喷油器-JP
185-6741	CAMSHAFT	凸轮轴
185-6742	SHIM-INJ PUMP (.20MM)	喷油泵垫片 (.20MM)
185-6743	SHIM-INJ PUMP (.25MM)	喷油泵垫片 (.25MM)
185-6745	PISTON-STD (TEXT)	活塞
185-6748	PUMP-INJECTION	高压油泵
185-6749	SHIM, INJ PUMP (.20MM)	喷油泵垫片 (.20MM)
185-6750	PIPE-INJ 1	喷油管 #1
185-6751	PIPE-INJ 2	喷油管 #2
185-6753	SPRING	弹簧
185-6756	SHIM .20MM	薄垫片 (0.20MM)
185-6757	SHIM .25MM	垫片 0.25MM
185-6758	SHIM .30MM	薄垫片 (0.30MM)
185-6759	WASHER	垫圈
185-6760	PLUG-DRAIN	螺栓
185-6761	GASKET-DRAIN PLUG	排放塞密封垫
185-6763	CYLINDER HEAD	缸盖
185-6764	GASKET-CYL HEAD	缸盖垫片

185-6765	GEARCASE W / PLUGS	齿轮箱总成
185-6766	GASKET-BRG CASE	轴承壳体垫片
185-6769	RING SET-STD	标准 O 形圈组件
185-6770	RING SET 0.5MM OS	0.5MM OS 活塞环组
185-6771	BOLT-CONN ROD	连杆螺栓-JP
185-6774	BOLT ASSY-ADJUSTING	调节螺栓总成
185-6777	COCK ASSY-JET	喷嘴旋塞总成
185-6781	BOLT	螺栓
185-6784	COVER	盖
185-6788	FLANGE WATER	水管法兰接头
185-6789	PIN-SPRING	弹簧销
185-6801	LEVER ASSY-FORK	叉杆总成
185-6819	HOLDER ASSY-BRUSH	电刷支架总成
185-6839	PISTON (0.50)	活塞 0.50MM
185-6845	SHIM	垫片
185-6851	GASKET-EXH MANIFOLD	排气歧管密封垫
185-6854	GASKET-EXH MANIFOLD	排气歧管密封垫
185-6097	PIPE-INJECTION	喷油管
185-6858	OIL PAN	油底壳
185-6859	GASKET-OIL PAN	油底壳密封垫
185-6862	GASKET CYLINDER HEAD	缸盖垫
185-6863	GASKET-GEAR CASE	齿轮箱垫片
185-6864	SEAL-OIL	油封-JP
185-6865	PLUG-COVER	盖塞
185-6866	GAUGE-OIL	机油尺
185-6868	GASKET-HEAD COVER	缸盖罩密封垫-JP
185-6869	GASKET BRG CASE	轴承壳体垫片-JP
185-6875	CAMSHAFT-FUEL	燃油凸轮轴
185-6877	SHAFT ASSY-GOV	调速器轴总成
185-6879	WASHER	垫片
185-6882	PUMP ASSY-INJECTION	喷油泵总成
185-6884	ELEMENT-PUMP	泵芯
185-6887	BOLT-JOINT	接头螺栓
185-6888	PLUG	堵头
185-6891	SPRING-START	起动马达弹簧
185-6894	GASKET	垫片
185-6896	PIPE ASSY-OVERFLOW	溢流管总成
185-6899	CORD-GLOW PLUG	预热塞电线

185-6902	SPRING-NOZZLE	喷嘴弹簧
185-6903	SPACER	隔套
185-6904	PUSH ROD	推杆
185-6906	WASHER-PLAIN	平垫圈-JP
185-6907	PIECE-NOZZLE	喷嘴件
185-6908	WASHER ASSY-ADJ	调节垫圈总成
185-6909	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6910	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6911	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6912	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6913	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6914	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6918	WASHER-ADJ	调节垫圈
185-6920	ALTERNATOR ASSY	充电机总成
185-6922	GASKET-WATER FLANGE	水泵法兰垫片
185-6923	SHAFT ASSY-RKR ARM	摇臂轴总成
185-6924	MANIFOLD-EXHAUST	排气歧管
185-6925	GASKET-EXH MFLD	排气歧管密封垫-JP
185-6926	GASKET-INT MFLD	进气歧管密封垫
185-6934	BELT-V (37.5")	充电机皮带-JP
185-6960	GASKET-GEAR CASE	齿轮室壳体密封垫
185-6961	BOLT	螺栓
185-6966	GASKET-HEAD COVER	缸盖罩密封垫
185-6973	SLINGER-OIL	甩油环
185-6982	GASKET	垫片
185-6994	PLATE	板
185-7016	BELT-V	V 棱皮带
185-7020	IMPELLER	叶轮
185-7021	SEAL ASSY	密封总成
185-7031	NUT-FLANGE	凸缘螺母
185-7050	PIPE ASSY	管总成
185-7053	PULLEY-FAN DRIVE	风扇驱动皮带轮
185-7055	BELT-FAN	皮带-发电机 S-JP
185-7056	BOLT-THRU	贯穿螺栓
185-7062	BOLT FLANGE	凸缘螺栓
185-7065	GASKET-INLET MFLD	进气歧管密封垫
185-7082	SCREW, AIR BLEEDER	放气阀螺钉
A034V060	PULLEY,FAN	风扇皮带轮

185-7101	SPRING-GOV 50 HZ	调节器弹簧 50 HZ
185-7104	STARTER-12V (TEXT)	起动马达
185-7106	PIPE ASSY	管总成
185-7110	STUD, EXHAUST	螺栓
185-7112	SPRING-GOV	调速器弹簧
185-7212	PLUG	堵头
185-7214	GASKET	密封垫
185-7221	WASHER-PLAIN	垫圈
185-7429	O'RING	
185-7230	HOLDER ASSY	固定器总成
185-7232	CLUTCH ASSY	离合器总成
185-7242	GASKET	密封垫
185-7252	SPRING-START	弹簧
185-7253	SPRING-GOVERNOR	调速器弹簧
185-7264	SPRING-RETURN	弹簧
185-7265	PIPE	油管
185-7266	PIPE	管
185-7269	ALTERNATOR (12V)	充电机
185-7271	BOLT	螺栓
185-7297	FLANGE	法兰
185-7299	GASKET	垫片-JP
185-7300	SEAL-VALVE STEM	密封-JP
185-7304	GASKET	垫片
185-7310	RING-PISTON	活塞环
185-7378	SPRING-GOV (50 HZ)	弹簧
185-7404	PIPE ASSY-OVERFLOW	溢流管总成
185-7421	O RING	O 形密封圈
185-7422	GASKET, CYL HD	缸盖密封垫
185-7426	O RING	O 形密封圈
185-7435	BELT-V (37")	V 型皮带 (37")-JP
185-7442	PUMP ASSY-INJECTION	喷油泵总成
185-7443	PUMP ASSY-INJECTION	喷油泵总成
185-7444	FILTER-OIL	机油滤清器-JP
186-6003	BRG KIT-MAIN STD G	主轴承组件 (标准) G
186-6006	BRG-CAMSHAFT G	凸轮轴轴承 G
186-6012	GASKET-CYL SIDE CVR G	气缸侧罩密封垫 G
186-6017	GASKET-FUEL PUMP	燃油泵垫片 G
186-6024	O RING G	O 形圈

186-6025	FILTER-OIL G	机油滤清器 G
186-6030	OIL PUMP & GEAR ASSY	机油泵
186-6036	CAMSHAFT ASSY	凸轮轴总成 G
186-6047	CRANKSHAFT KIT	曲轴组件 G
186-6051	BRG KIT-CTR MAIN STD G	轴瓦 G
186-6060	BRG KIT-MAIN STD G	主轴承组件（标准） G
186-6061	MAIN BEARING KIT	主轴承组件 .25 US G
186-6063	SEAL-OIL G	油封 G
186-6073	PISTON RING SET- STD G	活塞环组件
186-6080	BUSHING-SMALL END G	小端衬套 G
186-6081	BRG KIT-BIG END STD G	大端轴承组件（标准） G
186-6085	CYL HD ASSY (4 CYL) G	缸盖总成（4 缸） G
186-6086	VALVE-INLET	进气门
186-6087	VALVE-EXHAUST	排气门 G
186-6091	COTTER-VALVE	气门锁块 G
186-6094	ROCKER ARM ASSY	摇臂工具包 G
186-6098	ROD-PUSH G	推杆
186-6100	SEAL-PUSH ROD TUBE	推杆管密封垫 G
186-6102	SEAL-PUSH ROD TUBE G	推杆管密封垫 G
186-6103	TAPPET-HYDRAULIC G	液压挺杆 G
186-6112	GASKET-CYL HEAD G	缸盖密封垫 G
186-6117	GASKET-CYL HEAD CVR G	缸盖罩密封垫 G
186-6123	GOV SPEED CTRL KIT G	调速器速度控制组件 G
186-6124	BUSHING-SPINDLE G	心轴衬套 G
186-6129	O RING G	O 形圈
186-6132	FUEL PUMP LEVER KIT	燃油泵连杆组件
186-6147	GASKET-END COVER G	端盖密封垫 G
186-6148	SEAL-OIL G	油封 G
186-6151	PUMP-FUEL G	燃油泵 G
186-6157	SHIM KIT G	垫片组件 G
186-6168	FUEL INJECTORS G	燃油喷油器
186-6173	WASHER-INJ G	喷油器垫圈
186-6177	TEE	三通
186-6179	FUEL CONTROL SOL KIT	电磁阀安装组件
186-6180	GASKET-WATER PUMP G	水泵密封垫
186-6182	GASKET-WATER PUMP MTG G	水泵安装件密封垫
186-6184	O-RING	O 形密封圈
186-6193	THERMOSTAT G	节温器

186-6202	GASKET-INLET MANIFOLD G	进气歧管密封垫 G
186-6206	GASKET-EXH MANIFOLD	排气歧管密封垫
186-6211	DECOKE SET	脱碳接头组件（2 缸发动机）
186-6213	OVERHAUL JOINT SET G (4 CYL ENG)	大修接头组件G（4 缸发动机）
186-6264	HEATER-12 VOLT G	12 伏加热器
186-6279	FILTER KIT-FUEL G	燃油滤清器组件
186-6408	FILTER-OIL (3 & 4 CYL)	机油滤清器 (3 和 4 缸)
186-6410	DIPSTICK OIL	机油标尺 G
186-6439	FUEL LIFT PUMP	燃油输油泵
186-6477	BELT	皮带
186-6482	SWITCH-ENG TEMP	发动机温度开关
186-6492	FILTER-OIL 16.6 & 20DNAF	机油滤清器 16.6 & 20DNAF
186-6527	WASHER-SPRING	弹簧垫圈
186-6572	SOLENOID	电磁阀
186-6580	SWITCH-OIL PRES (5 PSI)	机油压力开关 (5 PSI)
186-6593	AIR CLNR	空气过滤器
186-6685	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯
186-6687	PISTON ASSY	活塞总成 G
186-6695	FAN-RADIATOR	散热器风扇
186-6714	PUMP ASSY-WATER	水泵总成
186-6773	GASKET-EXH MANIFOLD	排气歧管密封垫
186-6811	BELT	皮带
186-6958	PLUG-SPARK	火花塞
186-7209	ALTERNATOR (INC NUT & PULLEY)	充电机（包括螺母和皮带轮）
232-4061	SPACER-GEN MTG	发动机安装垫圈
190-0754	BUSHING-TENSIONER	张紧轮衬套
191-2420	ALTERNATOR	充电机
191-1276	STATOR	定子 6
191-1431	BOLT SET	螺栓组
191-1434	HOLDER ASSY-BRUSH	电刷支架总成
191-1550	STARTER-24V	起动机-24V
191-1766	LEVER KIT-SHIFT	换挡杆组件
191-1846-01	ALTERNATOR	发电机 101
191-1926-02	ALTERNATOR-75AMP (LESS PULLEY)	75A 发电机（不包括皮带轮）
191-1949-04	STARTER-STD	标准起动机 21-JP
191-1956	SOLENOID KIT-STARTER	起动机电磁阀工具包
191-1959	STARTER	起动机-JP
191-1960	PINION SET	小齿轮组

191-1966-02	ALTERNATOR	发电机
191-1981	FAN-ALTERNATOR	发电机风扇
191-1982	PULLEY-ALTERNATOR	发电机皮带轮 3
191-1990	SUPPORT-ALTERNATOR	充电机支架
191-1993	BRUSH HOLDER	电刷支架
191-1994	SWITCH	开关
191-2135	STARTER-24VDC	24V 直流电起动机 168
191-2169-01	ALTERNATOR-24V	发电机-24V
191-2213	STARTER (1.4KW)	起动机
191-2227	VOLT REG KIT	电压调节器修理包 4
191-2229	STARTER	起动机-JP
191-2277-02	VOLTAGE REGULATOR (KIT)	电压调节器
191-2326-01	ALTERNATOR-12V, 65A (TEXT)	发电机-12V, 65A (TEXT)
191-2326-02	ALTERNATOR-24V, 55A (TEXT)	发电机-24V (TEXT) 48
191-2346	STARTER MOTOR	起动机
191-2347	STARTER MOTOR	起动机
191-2351	STARTER MOTOR (TEXT)	起动机 (文本)
191-2416	STARTER MOTOR (12V)	起动机 (12V)
191-2422	STARTER	起动机
191-2423	STARTER	起动机
191-2446	BRUSH,STARTER	起动机电刷
0191-2466	ALTERNATOR (COMP)	电机
0191-2467	ALTERNATOR (COMP)	电机
0191-2468	ALTERNATOR (COMP)	电机
0191-2479	STARTER MOTOR (ASSY)	起动机拉盘组合
0191-2480	STARTER MOTOR (ASSY)	起动机拉盘组合
193-0244-99	SENDER-OIL PRESSURE	机油压力传感器
193-0250	RESISTOR	电阻器
193-0299-01	LEAD ASSY-TC	导线总成
193-0318	SENDER-WATER TEMP	水温传感器
193-0351	GAUGE-COOLANT TEMP	冷却液温度计
193-0375	SENDER-WATER TEMP	水温传感器
193-0388	SENDER, TEMP (TEXT)	水温传感器
193-0429-01	SENDER-WATER TEMP	油温传感器 14
193-0429-02	SENDER-WATER TEMP (GND ISO)	送水装置 (GND ISO)
193-0430-01	SENDER-OIL PRESSURE	机油压力传感器 3
193-0432	SENDER-TEMP (TEXT)	温度传感器
193-0435	GAUGE-OIL TEMP	油温计

193-0446	SENDER-EXH GAS TEMP	排气温度传感器
193-0446-01	SENDER-EXH GAS TEMP	排气温度传感器
193-0446-02	SENDER-EXH GAS	排气温度传感器
193-0446-03	SENDER-EXH GAS TEMP	排气温度发送器
193-0447	SENDER-WATER TEMP	水温传感器
193-0447-01	SENDER-WATER TEMP	水温传感器
193-0448	SENDER-OIL PRESSURE (TEXT)	油压传感器(TEXT)
193-0463	GAUGE-WTR TEMP	水温计
193-0465	SENDER-TEMP	温度传感器
193-0468	SENDER-LOW COOLANT (TEXT)	冷却液液位低传感器(TEXT)
193-0481	SENDER-LOW COOLANT (TEXT)	冷却液液位低传感器
193-0493-01	SENDER-TEMPERATURE	温度传感器
193-0499	SENSOR-OXYGEN	氧传感器
193-0529-01	SENSOR-TEMPERATURE	冷却温度传感器
193-0529-02	SENSOR-TEMPERATURE	温度传感器
193-0530	SENSOR-TEMPERATURE (BATTERY)	温度传感器（蓄电池）
193-0540	GAUGE-PRESSURE	压力计
193-0551-02	SENSOR-MAP (IGNITION)	MAP 传感器（点火）
193-0625	GAUGE-PRESSURE (OIL PRESSURE CUSTOM	压力表（机油压力）
193-0626	GAUGE-PRESSURE (FUEL PRESSURE CUSTO	压力表（燃油压力
193-0628	GAUGE-TEMPERATURE (JW CUSTOM PVM)	温度表 (JW)
193-0629	GAUGE-TEMPERATURE (LTA CUSTOM PVM)	温度表 (LTA)
193-0630	GAUGE-TEMPERATURE (EXHAUST CUSTOM P	温度表（排气）
338-3902	HARNESS-RELAY PLATE	继电器板线束
201-3466	ROTOR ASSY-WOUND	励磁机转子
201-3515-02	ROTOR ASSY-EXCITER	激励器转子总成
201-3517-06	ROTOR ASSY-GEN	发电机转子总成
201-3565-01	ROTOR ASSY-GEN	发电机转子总成
201-3664	ROTOR ASSY (COMP)	转子总成 (COMP)
0201-3673	ROTOR ASSY (COMP)	电机转子
205-0220	FAN-GEN	发电机风扇
205-0229-02	FAN-GEN	风扇
0205-0365	FAN-GENERATOR (COOLING)	电机风扇
212-1311	HOLDER,BRUSH	电刷架
302-1790	AMMETER	安培计
214-0103	BRUSH-GEN	发电机碳刷
0214-0110	BRUSH-GENERATOR (STATOR)	碳刷组合
0214-0111	BRUSH-GENERATOR (STATOR)	碳刷组合

220-2308	STATOR ASSY	定子总成
220-4265	STATOR ASSY-WOUND	WD 定子总成
220-4413-02	STATOR ASSY-WOUND (EXCITER)	定子总成
220-4447-11	STATOR ASSY	发电机起动机总成
220-4618-06	STATOR ASSY-WD	WD 定子总成
220-4619-04	STATOR ASSY-WOUND (30)	螺旋定子总成 (3 PH)
220-4649-09	STATOR ASSY (GEN)	定子总成 (发电机)
226-3554-02	LEAD	短接线
226-4152-01	LEAD	
226-4152-02	LEAD	
226-4152-03	LEAD	
226-4798	LEAD	导线
226-4816-01	LEAD	导线
226-4816-02	LEAD	导线
526-0172	WASHER-FLAT	垫圈
232-3672-03	DRIVE DISC	驱动盘
232-3706-02	RETAINER-END BELL	端盖挡圈
232-3744	DISC DRIVE SAE 18 (TEXT)	油尺驱动器密封 18
232-3826-02	SPACER-FAN	风扇隔套
232-3849	BRACKET-HTR MTG	加热器安装件支架
234-0876-01	COVER-INTAKE	盖板
0234-1082	COVER-FAN (COMP)	风扇罩
0234-1083	COVER-FAN (COMP)	风扇罩
249-0495	BOLT-MAGNET	磁性螺栓
249-0792	BEARING	轴承
249-0794	CARTRIDGE-BEARING	轴承座
300-0848	(OPE)CONVERTER ASSY-V	转换器总成-24V 至 12V
300-1625	MASTER START ASSY	主起动机总成
300-1966	MODULE-SYNC OUTPUT	控制面板总成
300-2453-04	PCB ASSY-ENGINE MONITOR (9 LIGHT)	PCB总成-发动机监控器
300-2604	PCB ASSY-ENG MON (12V)	发动机监控器
300-2856	PCB ASSY-ALARM RELAY	报警继电器 PCB 总成
300-2863	PCB ASSY-ALARM RELAY	报警继电器 PCB 总成
300-2880	PCB ASSY-REGULATOR	调节器 PCB 总成
300-2899	PCB ASSY-TD START STOP	PCB模块
300-2900	(OPE)PCB ASSY-TD ST/SP PH	PCB 总成
300-3092	PCB ASSY-TRANSFORMER	变压器 PCB 总成
300-3093-12	PCB ASSY-3PH OV V 50HZ	PC板

300-3094	PCB ASSY-TIME DELAY	PCB模块
300-3115-01	PCB ASSY-PGRM TRNSN	
300-3121	PCB ASSY-3PH UNDERVOLT	UV 传感器
300-3267	PCB ASSY-MOTHER	PCB 总成-MOTHER
300-3601	INSTL-ELEC OVERSPEED	电动超速安装器
300-3953-01	PCB ASSY-MOTHER	PCB 总成-MOTHER
300-3953-02	PCB ASSY-MOTHER	
300-3998-01	MODULE ASSY-ALARM (24V)	报警器模块总成
300-4069	PCB KIT	PCB 工具包
300-4070	PCB KIT	PCB 组件
300-4076	PCB KIT	PCB 组件
300-4079	PCB ASSY-DIGITAL (TEXT)	数字 PCB 总成
300-4079-01	PCB ASSY-DIGITAL	数字 PCB 总成
300-4080-01	PCB ASSY-ANALOG	**PCB 总成
300-4081	PCB ASSY-AMF DISPLAY	AFM 显示 PCB 总成
300-4083-01	PCB ASSY-ENG INTFC	PCB 总成-发动机接口
300-4286	PCB ASSY-PRL DSPL	PRL 显示 PCB 总成
300-4294	PCB ASSY-ENG MON,7 LITE 12V	7 灯 12V 发动机监控器 PCB
300-4295	PCB ASSY-ENG MON 7 LITE 24V	PCB-ENG SS FR 0300-2810
300-4296	PCB ASSY-ENG MON,12 LITE 12V	12 灯 12V 发动机监控器 PCB
300-4297	PCB ASSY-ENG MON,12 LITE 24V	12 灯 24V 发动机监控器 PCB
300-4306	REGULATOR-AUTO VOLT (24V)	电压自动调节器
300-4306-01	REGULATOR-AUTO VOLT (12V)	自动调压器(12V)
300-4307-01	PCB-GOVERNOR 12V	PCB-POTTED 调速器 24V
509-0414	SEAL-O RING	O 形密封圈
300-4308-02	PCB-POTTED PT/CT	防水 PT CT PCB
300-4308-03	PCB-POTTED PT/CT	PCB-POTTED PT CT
300-4309-01	PCB ASSY-POTTED BUS PT	防水总线 PT PCB 总成
300-4309-02	PCB ASSY-POTTED BUS PT	防水总线 PT PCB 总成
300-4309-03	PCB ASSY-POTTED BUS PT	防水总线 PT PCB
300-4309-04	PCB ASSY-POTTED BUS PT	防水总线 PT PCB 总成
300-4462-01	PCB ASSY-CUST INTERFACE	客户接口 PCB 总成
300-4462-02	PCB ASSY-CUST INTFC 12V	PCB-INTERFACE 12V
300-4481	PCB ASSY-SGL DSPL	信号显示 PCB 总成
300-4515-01	(OPE)HEATER ASSY-CONTROL	控制总成加热器 (120V)
300-4515-02	(OPE)HEATER ASSY-CONTROL	控制总成加热器 (240V)
300-4569-01	(OPE)INSTL-MOUNT RAIL	油轨安装
300-4586-01	SENSOR TOOL MODULE	工具

300-4588	MODULE-HARNESS TOOL	模块
300-4605	CONTROL-COMM MODULE (TEXT)	公共模块控制
300-4608-01	DOOR-REPLACEMENT	**门-更换
300-4608-02	DOOR-REPLACEMENT	PCC 更换门 (TEXT) 1
300-4691	PANEL-MEMBRANE	薄膜面板
300-4693	PANEL-MEMBRANE	薄膜面板
300-4725	CONTROL-GOVERNOR	调节器控制器 1
300-4750-01	PCB ASSY-TR SW CONTROL (TEXT)	TS 控制 PCB 总成
300-4754-01	PCB ASSY-TR SW CONTROL (TEXT)	TS 控制 PCB 总成
300-4755	PCB ASSY-SERIAL COMM	串行通信口 PCB 总成
300-4759	SENDER KIT-OIL PRESS (TEXT)	油压传感器修理包(TEXT)
300-4788-07	TOUCH SCREEN-OPR I/F	触摸屏 - OPR I/F
300-4819	PCB ASSY-ENG INTFC	发动机接口 PCB 总成
300-4923	PCB ASSY-CONTROL	PCB 控制总成
300-4968	PCB ASSY-BACKPLANE	PCB 总成-固定板
300-4969	PCB ASSY-GENSET BASE	发电机组座 PCB
300-4970	PCB-GENSET PT FUEL	PCB模块
300-4985-01	PCB ASSY-FIRST STRT PT	PCB 总成 - 第一 STRT PT
300-4985-02	PCB ASSY-FIRST STRT PT	PCB 总成-FIRST STRT PT
300-4985-03	PCB ASSY-FIRST STRT PT	PCB 总成-FIRST STRT PT
300-4985-04	PCB ASSY-FIRST STRT PT	PCB 总成-FIRST STRT PT
300-5047	PCB ASSY-CONTROL PREMIUM	PREMIUM 控制总成 PCB
300-5098	PCB ASSY-SENSOR	PCB 总成-传感器
300-5130	MEMBRANE	薄膜
300-5146-01	PCB ASSY-DIG MDL 1 (TEXT)	PCB 组件-DIG MDL 1 (文本)
300-5147-04	PCB ASSY-DIG MDL2 (TEXT)	PCB 总成-DIG MDL2
300-5147-05	PCB ASSY (TEXT)	PCB 组件 (文本)
300-5148-04	PCB-ASSY PWR MDL-1	电源模块 1 PCB 总成
300-5149-08	PCB ASSY-PWR MDL 2- 190- 380V 50 HZ	PCB 总成-PWR MDL 2
300-5151	DIGITAL DISPLAY ASSY	数字显示器总成-JP
300-5179	PCB ASSY-OP PNL DIG (TEXT)	PCB 总成-OP PNL DIG (TEXT)
300-5181	PCB ASSY-SWITCH PANEL	开关面板 PCB 总成
300-5187	PCB ASSY-GEN I/F	PCB 总成
300-5242	PCB ASSY-GEN INTFC	PCB 总成-GEN INTFC
300-5247	PANEL ASSY-CONTROL (12V)	面板
300-5270	PCB ASSY-PARALLEL	PCB 总成
300-5291	PCB ASSY-OP PNL LIGHT	PCB 总成 - OP PNL 指示灯
300-5311-S1	PANEL ASSY-SWITCH	开关面板总成

300-5313-S2	CONTROL ASSY	控制总成
300-5347	PCB ASSY-ILSI	PCB 总成-ILSI
300-5370	PCB ASSY-G-DR HPI-TP	
300-5374	PCB ASSY-CONTROL	
300-5383	PCB ASSY-LED	LED PCB 总成
302-1642	VOLTMETER (16-36V)	伏特计 (16-36V)
300-5459-02	CONTROL ASSY	控制总成
300-5467	DIGITAL DISPLAY ASSY	数字式显示设备总成-JP
300-5685	DISPLAY-CONTROL (MEMB)	控制器显示屏 (MEMB)
300-5685-01	DISPLAY-CONTROL (MEMB)	控制器显示
300-5718-02	CONTROL ASSY - DYNASTY	控制总成, 带柱形图显示
300-5729	CONTROL (NETWORK TERMINATOR)	网络终端控制
300-5760-02	CONTROL ASSY MTO	控制总成马达
300-5760-06	PCC PANEL 3201 MTO	PCC 面板 3201 电机
300-5926	CONTROL (MODLON GATEWAY)	控制 (MODLON 网关)
300-5965	DISPLAY-CONTROL	控制显示器
300-5978	DISPLAY-CONTROL (ASSY)	控制显示器 (总成)
300-5986	CONTROL ASSY	
300-6014	CONTROL ASSY (DYNAM 2 DISPLAY)	控制总成
300-6090	CONTROL ASSY	控制总成
300-6315-01	DISPLAY-CONTROL (SYM, ENG TXT, NO C	控制器显示 (SYM, ENG TXT,
300-6315-02	DISPLAY-CONTROL (SYM, ENG TXT, CB B	控制器显示
300-6396	CONTROL ASSY	控制总成
300-6445	CONTROL ASSY	控制总成
300-6597	CONTROL ASSY (SIMULATOR)	控制总成 (模拟器)
301-6257	BLANK-SWITCH	开关
301-9054-01	DOOR-CONTROL	控制门
301-9055	DOOR-CONTROL	控制门
301-9510	SUPPORT CONTROL BOX	控制盒支架
301-9512	COVER-CONTROL HSG(TOP)	控制壳体盖
301-9513-S2	COVER ASSY-CONT HSG	盖总成
301-9629	COVER-CONTROL HSG	控制壳体盖
312-0204-S0	CAPACITOR ASSY	电容器总成
302-0885	METER-TIME TOT	METER-TIME TOT
302-0970	METER-FREQUENCY	频率计, 55-65 HZ
185-6956	BOLT	螺栓
502-0313	ELBOW-90 DEG HOSE	90 度软管弯管
302-1641	VOLTMETER (8-18V)	伏特计 (8-18V)

302-1683	AMMETER-AC	交流电表
302-1684	AMMETER-AC	电表 0-150-300 (M22)
302-1720	METER-FREQUENCY (TEXT)	频率计(TEXT)
302-1721-13	DIAL-WATTMETER	瓦特表
302-1721-17	DIAL-WATTMETER	瓦特表
302-1722	METER-DC WATT (TEXT)	直流电压表 (TEXT)
302-1723	AMMETER-BLANK SCALE	无刻度安培计
302-1724	AMMETER-AC	交流电表
319-0743	BRACKET ASSY-CONTROL	控制支架
302-1726	AMMETER-AC	交流电安培表
302-1727	AMMETER-AC	交流电表
302-1728	AMMETER-AC	电表
302-1753	VOLTMETER-AC	伏特计
302-1798	AMMETER-AC	电表
302-1799	AMMETER-AC	电表
302-1800	AMMETER-AC	电表
302-1822	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-1836	METER-HOUR	计时表
302-1852-02	CURRENT TRANSFORMER CUMMINS #305206	变流器
302-1906	VOLTMETER (40V)	伏特计 (40V)
302-1908	AMMETER-AC	安培表
302-1971-09	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-1972-07	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-1980-04	(OPE)TRANSFORMER ASSY-CUR	电流转换器总成
302-1980-05	(OPE)TRANSFORMER ASSY-CUR	电流转换器总成
302-2002	METER-HOUR	小时计
302-2009-02	VOLTMETER-AC (0-750V)	交流电压表 (0-750V)
302-2009-03	VOLTMETER-AC (0-5250V)	电压表 (0-5250V)
870-2213-02	STANDOFF-HEX THRD	
302-2010	METER-FREQUENCY	频率计
302-2011	AMMETER (0-125%)	电表 (0-125%)
302-2048	METER-HOUR	小时计
302-2051-01	VOLTMETER-12 VOLT	12 V 电压表
302-2055-09	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2055-11	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2055-12	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2055-14	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2055-15	TRANSFORMER-CURRENT	变流器

302-2056-05	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2056-08	TRANSFORMER - CURRENT	电流转换器
302-2056-09	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2056-14	TRANSFORMER-CUR	电流转换器
302-2057-09	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2057-23	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2057-24	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2057-25	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2057-27	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2057-29	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2057-32	TRANSFORMER-CURRENT	X'Former PCC1519/1.3038/1
302-2057-34	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2057-35	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2057-37	TRANSFORMER-CUR	电流转换器
302-2057-39	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2057-40	CURRENT TFR 2762/1 - 5524/1	电流转换器
302-2057-41	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2057-42	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2057-48	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2058-09	TRANSFORMER-CUR	电流转换器
302-2058-10	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-12	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-14	TRANSFORMER-CUR	
302-2058-15	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
302-2058-16	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
302-2058-17	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-18	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-28	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-29	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2058-36	TRANSFORMER-CUR	变流器
302-2084	GASKET-METER	计量表密封垫
302-2088	METER-PRESSIRE (OIL)	压力计（机油）
0302-2103	METER-VOLTAGE	电压表
303-0032	KNOB-RHEOSTAT	可变电阻器把手
300-5126	PCB-GENSET-HPI-TP (YELLOW FACE)	PCB 总成
303-0170	RHEOSTAT	变阻器
303-0261	POTENTIOMETER	电位计
303-0290	POTENTIOMETER	电位计

304-0650	RESISTOR-FIXED-WW	RESISTOR-FIXED-WW
304-0796	WASHER-CENTERING	定心垫圈
304-0797	RESISTOR (TEXT)	电阻器
304-0828-02	BRACKET-RESISTOR	防腐器支架
305-0653	BRIDGE-RECTIFIER 35A	整流器
305-0675	BRIDGE-RECTIFIER	桥式整流器
305-0688	REGULATOR ASSY-VOLTAGE (TEXT)	调压器总成 (TEXT)
305-0781-S0	RECTIFIER ASSY-SCR	整流器总成-SCR
305-0809-03	REGULATOR-VOLTAGE	电压调节器
305-0868	TRANSFORMER-PCB ISLN	变压器
305-0870	CONTROL-VAR/PF	CONTROL-VAR/PF
305-0875-04	REGULATOR-VOLTAGE (TEXT)	电压调节器（文本）
305-0896	REGULATOR-VOLTAGE SRA	REGULATOR-VOLTAGE SRA
305-0901	SENSOR-LO BATTERY	蓄电池电量低传感器
305-0902-02	ELEC OVERSPEED E000-21042.	模块
305-0949	REGULATOR ASSY (SX460)	调节器总成
305-1006	VOLTAGE REGULATOR	
305-1009	SUPPRESSOR-VOLTAGE	电压抑制器
0305-1046	REGULATOR-VOLTAGE (ASSY)	调压器
306-0159	PLUNGER-SOLENOID	电磁阀柱塞
306-0161	SPRING-SOL PLUNGER	电磁阀柱塞弹簧
306-0162	SPACER-SOLENOID	隔块
306-0242	SCREW-SOLENOID	螺钉
306-0643	HANDLE-SWITCH (RH)	开关手柄（右）
306-0644	HANDLE-SWITCH (LH)	开关手柄（左）
306-1341	HANDLE-SWITCH (RH)	开关手柄（右）
306-1342	HANDLE-SWITCH (LH)	开关手柄（左侧）
306-1993	LEVER-AUX SW	辅助开关臂
306-2291	STRAP-LINE (TEXT)	管路绑带（文本）
306-2322	ACTUATOR-LINEAR	线性执行器
306-3114	ACTUATOR-LINEAR	线性执行器
306-3400-02	ROD END-ACTR	执行器拉拔器杆端
306-3424	ROD-ACTUATOR	执行器杆
306-3448-06	ACTUATOR-LINEAR	执行器衬垫
306-3471-05	ACTUATOR-LINEAR	线性执行器
306-3615-01	COVER-XFR SW	
306-3616-01	COVER-XFR SW	
306-3623-28	SOLENOID-REPL	REPL 电磁阀

300-5135-02	CABLE INTERFACE MOD	CABLE INTERFACE MOD
306-4030-02	SWITCH ASSY-REPL	
306-4030-05	SWITCH ASSYREPL	
306-4030-06	SWITCH ASSY-REPL	
306-4127-01	SWITCH ASSY-REPL	REPL 开关总成
306-4127-02	SWITCH ASSY-REPL	REPL 开关总成
306-4127-03	SWITCH ASSY-REPL	REPL 开关总成
306-4277-S5	TRANSFER SWITCH ASSY	转换开关
306-4284-02	CONTACT-AUXILIARY	辅助接触器
306-4284-03	CONTACT-AUXILIARY	辅助接触器
306-4284-05	CONTACT-AUXILIARY	辅助接触器
306-4309	COVER-CONT PCB	控制盖
306-4315-04	CONTACTOR	电流接触器
306-4326-05	CONTACTOR	电流接触器
800-6406	SCREW-HEX FLG HD	螺丝
306-4749	CONTACT-AUX (EMERG ASSY)	AUX 接触（紧急总成）
306-4947	CONTACTOR	电流接触器
306-5005-01	ACTUATOR (GOVERNOR) (TEXT)	执行器（调节器）
306-5006-01	ACTUATOR (GOVERNOR)	执行器（调节器）
306-5022-01	BLOCK ASSY (CONTACT)	缸体总成（文本）
306-5022-02	BLOCK ASSY (CONTACT)	缸体总成（文本）
306-5289-01	ACTUATOR (GOVERNOR)	执行器（调节器）
306-5316-01	ACTUATOR (GOVERNOR)	执行器（调节器）
307-1166	RELAY-START SOLENOID	起动电磁阀继电器
307-1617	RELAY-SOLENOID START (TEXT)	起动机电磁阀
307-1821	RELAY	继电器
307-1886	RELAY-IGNITION	点火继电器
307-2103	RELAY-LATCHING(12V)	锁定继电器 (12V)
307-2167	RELAY-START SOLENOID (24V DC)	起动机电磁阀继电器 (24V DC)
307-2495-01	RELAY-REVERSE POWER	反向功率继电器
307-2546	SOLENOID-STOPPING	止动电磁阀
307-2575	RELAY-3PDT (24VAC)	继电器-3PDT (24VAC)
307-2591	RELAY-3PDT 24V DC	继电器-3PDT 24V DC
307-2617-01	RELAY-TIME DELAY	延时继电器
307-2617-03	RELAY-TIME DELAY	延时继电器
307-2617-10	RELAY-TIME DELAY	延时继电器
307-2643	RELAY	继电器
338-4213	HARNESS-CONTROL	控制线束

307-2677-03	RELAY-2PST (240V)	继电器-2PST(240V)
322-0360-01	LAMP ASSY-12 LIGHT (TEXT)	灯总成-12 灯
307-2727-03	RELAY (ALARM)	
307-2767	RELAY-SPDT (12V DC)	SPDT 继电器 (12V DC)
307-2785	RELAY-TIME DELAY	延迟继电器
307-2808-02	BRACKET-SOLENOID	电磁阀支架
307-2817-01	RELAY-12V	继电器 12V
307-2819	RELAY	继电器
307-2820	SOLENOID-STOP	止动电磁阀
307-2855	RELAY-TEMP (6 RTD'S)	温度继电器 (6 RTD S)
307-2871	RELAY-TIMER	定时器继电器
307-2873	RELAY-CONTROL 12V DC	控制继电器, 12V DC
307-2874	RELAY-CONTROL 24V DC	控制装置继电器 24V DC
307-2875	RELAY-CONTROL 24 VAC	24V DC 控制继电器
307-2877	CONTACTOR-INTLK	接触器-INTLK
307-2929	RELAY-3PDT 12VDC	继电器-3PDT 12VDC
307-2968-03	RELAY-POWER	电源继电器
307-2968-04	RELAY-POWER	电源继电器
307-3108	RELAY	继电器
307-3109	RELAY CONTROL	控制继电器
307-3118	RELAY CONTROL	控制继电器
307-3125	SWITCH-MAGNETIC	磁性开关
308-0385	SWITCH-KEY (REPL KEY 308-0490)	钥匙开关
308-0784	SWITCH-SELECTOR	选择器开关
308-0785	SWITCH	开关
308-0827	SWITCH-ROCKER SPDT	开关
308-0852	SWITCH-ROCKER (SPDT)	摇臂开关 (SPDT)
308-0892	SWITCH-ROCKER	开关
308-0923	SWITCH-ON/OFF	开关
308-0959	SWITCH-TIMER 12 HR WITH KNOB/PALNUT	开关定时器
308-0963-01	SWITCH-BASIN	BASIN 开关
308-0975	SWITCH-ROCKER SPDT	开关-ROCKER SPDT
308-0989	KEY-SPARE	备用钥匙
308-0998	SWITCH-SELECTOR (KNOB 308-1162)	选择器开关
308-0999	SWITCH-EMERG STOP PB	紧急停车 PB 开关
308-1005-01	PUSHBUTTON-SWITCH	按钮照明开关
308-1011	SWITCH-ROCKER WO/LITE	不带灯摇臂开关
308-1027	SWITCH-ROCKER WO/LITE	开关-ROCKER WO LITE

308-1038	SWITCH-ROCKER	摇臂开关
308-1046	KEY-SPARE (FITS 308-1045)	备用键 (适合 308-1045)
308-1052	SWITCH-ROTARY (TEXT)	转子开关 (TEXT)
308-1062	SWITCH-ROCKER	摇臂开关
308-1085	SWITCH-SELECTOR (S12)	选择器开关 (S12)
308-1085-01	SWITCH-SELECTOR (KEY)	电磁阀
815-0385	SCREW	螺钉
308-1101	SWITCH-ROCKER SPDT (12V)	摇臂开关 (SPDT) (12V)
308-1105	TOGGLE SWITCH	拨动开关
308-1166	SWITCH-LEVER	滑杆开关
308-1177	BEZEL-SWITCH (70MM YEL E STOP)	开关前盖 (70MM YEL E STOP)
308-1218	SWITCH-ROCKER	摇臂开关 (SPDT 12V)
308-1228	SWITCH-PUSH BUTTON (EMERGENCY STOP)	紧急停机开关
309-0179	THERMOSTAT	节温器
309-0269	SWITCH-LO ENG TEMP	开关-LD ENG TEMP
309-0436	THERMOSTAT	节温器
309-0437	THERMOSTAT	节温器
309-0513	SWITCH	开关
309-0553	SWITCH-WTR TEMP	水温开关
309-0597	SWITCH-HI EXH TEMP	排气温度高开关
309-0597-01	SWITCH-HI EXH TEMP	排气高温开关
309-0601	THERMOSTAT	节温器
309-0618	SWITCH-HI ENG TEMP	发动机高温开关
309-0635-02	VALVE-CHECK	单向阀
309-0641-01	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-02	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-03	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-05	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-07	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-08	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-13	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-17	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-18	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-19	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0641-20	SWITCH-PRESSURE	压力开关
332-2841	END PLATE-TERMINAL	端子端板
309-0672	SWITCH-HI WATER TEMP	水温开关
309-0672-01	SWITCH-HI WATER TEMP	高水温开关

309-0673	THERMOSTAT-HI COOLANT TEMP	冷却液温度高节温器
185-2094	PIN-HOLLOW	中空销
130-4491-03	BRACKET-GUARD	支架
309-0717	SWITCH-PRESSURE	压力开关
306-4523	COVER-PCB ASSY	PCB 总成盖
312-0206-S0	CAPACITOR ASSY	电容器总成
312-0218-S0	CAPACITOR ASSY	电容器总成
312-0264-14	CAPACITOR	电容器
312-0264-17	CAPACITOR	电容器
315-0655-03	TRANSFORMER-POWER	变压器
315-0660-09	TRANSFORMER	350VA 变压器
315-0717	TRANSFORMER-METER	TRANSFORMER-METER
315-1605-01	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
315-1605-02	TRANSFORMER-CURRENT	电流转换器
315-1608-04	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
315-1608-05	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
098-7720-01	LABEL-EXH PYROMETER	标签-排气高温计
315-1608-08	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
315-1610-03	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
315-1617-08	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
315-1617-09	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
319-0601	COVER-SOLENOID	
319-0748	PANEL-CONTROL HSG	控制面板壳
319-0879	SUPPORT-CONTROL BOX	控制盒支架
319-0881	COVER-LWR HSG (SIDE)	下部壳体盖（侧面）
319-1091	BRACKET-PANEL	面板支架
319-1093	COVER-CONT HSG(TOP)	控制壳体盖（顶部）
319-1095	COVER, BOX	盒盖
319-1096	BRACKET-SADDLE	鞍座支架
319-1345	BRACKET-PANEL	面板支架
319-1346	BRACKET-PANEL	面板支架
319-1687	BOX ASSY-CONTROL	控制箱总成
319-1701-01	DOOR-CONTROL	控制门
319-2217	PANEL-CONTROL HSG	控制面板壳
319-2218	PANEL-CONTROL HSG	控制面板壳
185-5641	GASKET-DELIVERY VAL	发送阀垫片
319-2245	COVER-CONTROL BOX	控制盒盖
319-2246	MOUNT-RAIL CONT BOX	控制盒固定底座

319-2247	MOUNT-RAIL CONT BOX	控制盒固定底座
319-2476	WRAPPER-CONTROL BOX	控制盒包装盒
319-2767	GRILLE ASSY	格栅总成
319-2768	GRILLE ASSY	格栅总成
319-2771-01	PANEL ASSY-CONT(BOT)	控制面板总成（机器人）
319-2771-02	PANEL ASSY-CONT(BOT)	控制面板总成（机器人）
319-2771-03	PANEL ASSY-CONT(BOT)	控制面板总成（机器人）
319-2778	PANEL-CONT HSG (FR)	面板控制壳体（前）
319-2779-01	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-2779-02	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-2781-01	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-2781-02	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-2784-01	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-2784-02	PANEL-WELDMENT	焊接面板
319-3277	WRAPPER-CONTROL BOX	控制盒包装盒
319-3943-01	PLATE MTG	板安装件
319-3951	GASKET-SWITCH PANEL	显示器密封垫
319-4139-01	PLATE-DISPLAY COVER	显示盖板
319-4368-06	PANEL-CONTROL	控制面板
319-4457	PANEL-CONTROL (BEZEL)	控制面板 (BEZEL)
319-4487	BOX-CONTROL	控制箱
319-4497	GUARD-ELECTRICAL (HIGH VOLT)	电气护罩（高压）
319-5011	DOOR ASSY (W/O METERS)	检修门总成（不带计量表）
319-5014-02	BOX-CONTROL	控制箱
319-5018-02	DOOR-CONT ACCESS	控制检修门
319-5052-02	BRACKET-CONTROL	控制器支架
319-5060	GUARD-ELECTRICAL	电气护罩
319-5079	COVER-CONTROL	控制盖
319-5096-02	FRAME-CABINET (PCB)	机壳架 (PCB)
319-5186-02	BRACKET - CONTROL	控制支架
319-5193	BRACKET-CONTROL	控制支架
319-5194	COVER-PCB	09-07-213
502-1368	TEE-STREET	接头
113-0311-02	RING SET .020 OS	环组件，0.020 外径
509-0464	SEAL-O RING	O 形密封圈
0319-7140	COVER-SWITCH (PROTECTOR)	断路保护器
0319-7141	COVER-SWITCH (PROTECTOR)	断路保护器
0319-7142	COVER-SWITCH (HAND OPERATED)	手动过流保护器20A

320-0608	CIR BKR	电路断路器
320-1121-01	CIR BKR-MAG	电磁电路断路器
320-1139	CIR BKR-MAG	电磁电路断路器
320-1140	CIR BKR	电路断路器
320-1247	CIR BKR-40A,240V	电路断路器 120-240 40 A
110-2752	VALVE-LOCK	锁止阀
320-1255	CIR BKR-70A,120V	电路断路器 120V,70A
320-1676-04	CIRCUIT BREAKER	CIR BKR
320-1688-02	CIR BKR	电路断路器
320-1706-11	CIR BKR	电路断路器
320-1710	CIR BKR	CIR BKR
320-1769-01	CIR BKR-MAG 2 AMP	2 AMP 磁性电路断路器
320-1862-01	CIR BKR	电路断路器
320-1863	BREAKER PLUS TERMINAL ASSY	断路器和端子总成
320-1928-01	CIR BKR	电路断路器
800-0310-27	SCREW-HHC	HHC 螺钉
320-1941	CIR BKR 20A 32VDC	断路器
320-1951-02	BOOT-CIRCUIT BREAKER	断路器防护罩
320-1952	BOOT-RCKR CKT	RCKR CKT 防护罩
320-1954	ADAPTER-THREADED	堵头
320-2164-01	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2183	CIRCUIT BREAKER (1200A)	断路器 (1200A)
320-2219	CIRCUIT BREAKER (1 POLE)	
320-2361	CIRCUIT BREAKER (1 POLE)	电路断路器 (单极)
320-2362	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
850-0045	WASHER-LK (TEXT)	
320-2441-03	CIRCUIT BREAKER	
321-0094	FUSE-CARTRIDGE (5A)	熔线盒 (5A)
321-0127	FUSE-15 AMP	保险丝
321-0175	HOLDER-FUSE	保险丝固定器
321-0217	HOLDER-FUSE	保险丝固定器
321-0231	FUSE	0321-0231
321-0237	HOLDER-FUSE	保险丝座
321-0267	HOLDER ASSY-FUSE	保险丝固定器总成
321-0270	FUSE-CARTRIDGE (20A)	计数器
321-0304-03	FUSE	500V 2.0 A 保险丝
321-0307-01	FUSE	保险丝-3 AMP (紫罗兰色)
321-0307-03	FUSE-5 AMP (TAN)	5 AMP 保险丝 (褐色)

321-0307-04	FUSE	保险丝-7.5 AMP (棕色)
321-0307-05	FUSE-10 AMP (RED)	保险丝-10 AMP (红色)
321-0307-06	FUSE-15 AMP (LT BLUE)	保险丝
321-0307-07	FUSE-20 AMP (YELLOW)	保险丝
321-0321-01	FUSE-2A,32V	保险丝-2A,32V
321-0321-04	FUSE-5A,32V	保险丝-5A,32V
321-0321-06	FUSE-10A,32V	保险丝-10A,32V
321-0340	FUSE-TD 15A	保险丝 - TD 15A
321-0353	FUSE	保险丝
321-0371	HOLDER-FUSE (CARTRIDGE TYPE)	保险丝座 (筒型)
321-0372-01	FUSE (CARTRIDGE TYPE)	
321-0372-03	FUSE (CARTRIDGE TYPE)	保险丝 (筒型)
321-0372-05	FUSE (CARTRIDGE TYPE)	保险丝 (筒型)
321-0405-01	FUSE (CLASS CC)	保险丝
321-0405-02	FUSE (CLASS CC)	保险丝
321-0405-03	FUSE (CLASS CC)	保险丝
321-0445	HOLDER-FUSE	
322-0004	LAMP-PILOT	导向灯
322-0017	LAMP-PANEL (24V)	4 安培保险丝-1-JP
322-0137	LIGHT-IND	指示灯
322-0168	LIGHT-IND	指示灯
322-0170	LIGHT-IND	指示灯
322-0223	LAMP-INCANDESCENT	白炽灯
322-0273	LAMP-INCANDESCENT	白炽灯
322-0359-01	LAMP ASSY-7 LIGHT (TEXT)	指示灯
322-0359-02	LAMP ASSY (7 LIGHT)	灯总成-7 灯
322-0360-02	LAMP ASSY-12 LIGHT (TEXT)	灯总成-12 灯
322-0361	LIGHT-PANEL	面板灯
322-0369-01	HOUSING-LAMP	灯罩
322-0369-03	HOUSING-LAMP	带罩灯
322-0384-09	LIGHT-IND	指示灯
322-0387-02	LIGHT-IND	指示灯
322-0488	LENS-LED	LED 灯
322-0491	LAMP-LED (HI INTENSITY WHITE)	LED 指示灯 (高强度白光)
322-0493-05	LENS (LED SEALING)	灯罩 (LED 密封)
322-0493-06	LENS (LED SEALING)	灯罩 (LED 密封)
323-1194	PIN-MALE	
323-1195	SOCKET-FEMALE	

104-2034	WASHER-CRANKSHAFT	曲轴箱垫圈
323-1200	SOCKET-CONTACT	接触器插座
505-1485	ADAPTER-METRIC NPT	NPT 公制适配器
323-1252	PLUG-CIRCUIT	环形塞
323-1302	PIN-CONTACT	触点销
323-1304	HSG-CONNECTOR 6 PIN	6 针接头壳体
323-1306	HSG-CONN (8 PIN)	接头
323-1308	HSG-CONN (12 PIN)	接头
323-1310	HOUSING-CONN(13PIN)	接头
323-1410-02	SOCKET-RELAY	
323-1491	TERMINAL PIN	端子触针
323-1492	TERMINAL-SOCKET	端子插座
323-1504	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1523	PLUG-CONNECTOR 24	插头 24
323-1525	PLUG-CONNECTOR 36	插头 36
A030K444	DIODE	
323-1540	CONNECTOR - SOCKET FOR SENDER	插座接头
323-1541	PLUG-CONNECTOR (8 PIN)	接头插头 (8 针)
323-1543	WEDGE-PLUG	插头锁楔
323-1546	PLUG (4 PIN)	插头 (4 针)
323-1548	WEDGE-PLUG 4 PIN	插头锁楔 (4 针)
323-1563	SOCKET-RELAY	继电器插座
323-1582	PLUG 12 PIN	12 针插头
323-1583	WEDGE-PLUG (12 PIN)	楔形插头 (12 针)
323-1591	PLUG-CONNECTOR	插头连接器
323-1605-01	CONNECTOR-PLUG	接插头
323-1605-02	CONNECTOR-PLUG	接插头
323-1605-03	CONNECTOR-PLUG	接插头
323-1605-04	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1614-01	SOCKET-TERMINAL	插孔端子
323-1623	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1624	WEDGE-PLUG (6 PL)	螺塞楔块 (6 PL)
323-1625	CONNECTOR-RECEPTACLE	插座接头
323-1626	WEDGE-RCPT (6 PL)	插座楔块 (6 PL)
323-1648	SOCKET-TERMINAL	插孔端子
323-1666	CONNECTOR-SOCKET	插座接头
323-1678-15	CONNECTOR-PLUG	16 针插头接头
323-1688	SOCKET-TERMINAL	插座端子

323-1708	SEAL-CABLE	电缆密封
323-1709	TERMINAL-SOCKET	套筒端子
323-1752	SOCKET-CONTACT	接触器插座
323-1755	CONNECTOR-SOCKET	插座接头
502-1330	ADAPTER-STORX37 DEG	
323-1790	BOOT-CABLE	散热器下部软管
323-1818	TERMINAL-SOCKET	插座端子
323-1831	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1832	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1833	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-1834	TERMINAL-PIN	触针端子
323-1835-02	CONTACT-SOCKET	插座触点
323-1836	CONNECTOR-CONTACT	接触接头
323-1837	CONNECTOR-CONTACT	接触接头
323-1838	TERMINAL-PIN	触针端子
323-1841	CONNECTOR-CONTACT	接触接头
323-1843	GROMMET (50PL)	密封圈 (50PL)
323-1848	COVER-96 PIN HEADER	96 排针盖
308-1010	SWITCH-ROCKER W/LITE	带灯摇臂开关
323-1899-01	CONNECTOR-LED	LED 接头
323-1932	PLUG (6 PIN)	塞 (6 销)
323-1953	CONNECTOR-PLUG (22 POS VERT)	插头连接器 (22 POS VERT)
323-2009	CONTACT-SOCKET	插座触点
323-2011	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-2050	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-2051	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-2052	CONNECTOR-PLUG	插头接头
323-2091	CONNECTOR-PLUG	接头塞
323-2161	PLUG (24 PIN)	塞 (24 销)
323-2456	CONNECTOR-PLUG(15-PIN MATRIX MINI M	插头连接器 (15 针矩阵小型
323-2466	CONTACT SOCKET (20-16AWG)	接触套筒 (20-16AWG)
326-0202-02	MODULE BASE OUTPUT	端子
326-0205	ADPT-COMMUNICATION	微处理器
326-0230	DIGITAL DISPLAY (TEXT)	数字显示器 (TEXT)
326-5349-03	MODULE-CPU	CPU 模块
326-5350-02	MODULE-PWR SUPP	电源模块
326-5354-02	MODULE-INPUT	输入模块
326-5355-02	MODULE-OUTPUT	输出模块

326-5357-01	MODULE-ANALOG	模拟模块
326-5410	INTERFACE-MODLON	INTERFACE-MODLON
327-0923	BOLT-U	U 形螺栓
327-1262	PCB ASSY (DIM)	PCB 总成 (DIM)
327-1354	PCB ASSY	PCB 总成
327-1376-01	PCB ASSY	PCB 总成
185-6144	TAPPET ASSY	挺杆总成
327-1379-02	PCB ASSY BASEBOARD(CAN/J1939)(TEXT)	PCB 总成
327-1390	PCB ASSY (BACKPLANE)	PCB 总成 (固定板)
193-0451	GAUGE-OIL PRESSURE	机油压力传感器
327-1418	PCB ASSY (GENSET BASE)	PCB 总成 (发电机组座)
327-1507	PCB ASSY (DYNAMO GOV)	PCB 总成 (发电机调速器)
327-1513-01	PCB ASSY (CONTROL-PCC1301)	PCB 总成
327-1513-03	PCB ASSY (CONTROL-PCC1301)	POWERCOMMAND 1301 培训
338-2931-02	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
327-1521	PCB ASSY (ANNUNCIATOR)	PCB 总成 (信号器)
327-1533	PCB ASSY (UMC)	PCB 总成 (UMC)
327-1534	PCB ASSY (UMC)	PCB 总成 (UMC)
327-1536	PCB ASSY (SYSTEM I/O DEVICE)	PCB 总成 (系统 I/O 设备)
526-0460-02	WASHER-GEN MTG	垫片-发电机安装
327-1593	PCB ASSY (PCC3300 AVR)	PCB 总成 (PCC3300 AVR)
327-1601-01	PCB ASSY (CNTRL 3300)	PCB 总成 (控制器 3300)
327-1601-02	PCB ASSY (CNTRL 3300 SERIES)	PCB 总成 (控制器 3300)
327-1617-01	PCB ASSY (PCC1302 CONTROL)	PCB 总成 (PCC1302 控制)
327-1617-02	PCB ASSY (PCC1302 CONTROL)	PCB 总成 (PCC1302 控制)
327-1659-01	PCB ASSY (MULTIPLEX)	PCB 总成 (多路)
327-1659-02	PCB ASSY (MULTIPLEX)	PCB 总成 (多路)
330-0142	TERMINAL BOX-HEATER	加热器接线盒
332-0052	CLIP-WIRE	导线卡子
332-0607	BLOCK TERMINAL	接线板
332-0941	TIE-CABLE (TEXT)	电缆束带 (文本)
332-0942	TIE-CABLE	电缆扎带
332-1043	JUMPER	跨接导线
332-1389	TIE-CABLE	电缆扎带
332-1911	SPACER-LED	LED 垫圈
332-1956	PCB ASSY-VOLT REG	PCB 总成 - 电压传感器
332-1992	TERMINAL-RCPT	插座端子
332-1993	TERMINAL-RCPT	插座端子

332-2420	MOUNT-CABLE TIE	电缆扎条安装件
332-2431	TERMINAL-RCPT	插座端子
332-2605	JUMPER-TERMINAL	端子跨接导线
332-2774	TIE-CABLE (BLACK)	电缆扎条（黑色）
332-2836-01	TERMINAL BLK-SECTL	SECTL 接线板
332-2837-09	RAIL-TERMINAL	接线轨
332-2839	END BRACKET-TERMINAL	端子端支架
332-2842-16	TAG-TERMINAL	端子标签
332-2842-21	TAG-TERMINAL	端子标签
332-2842-22	TAG-TERMINAL	端子标签
332-2843-01	JUMPER-TERMINAL	接线柱 B1 跳线
332-2843-03	JUMPER-TERMINAL	4 极跳线
322-0493-04	LENS (LED SEALING)	灯罩（LED 密封）
332-2921	CLAMP - J	J 形卡箍
332-2974	TERMINAL-SPADE	
332-2987	LINK-TERMINAL	端子接线
132-0521	PUMP-WATER	水泵
332-3023	TERMINAL BLOCK	接线板
332-3125-01	TERMINAL BLOCK	接线板
332-3126-01	ENDPLATE-TERMINAL	端板端子
332-3235	STANDOFF-PCB	线束
332-3297	TERMINAL BLOCK	接线板
332-3385	BLOCK-TERMINAL	接线板
332-3491-01	TERMINAL-WIRE PIN	导线触针端子
332-3514-01	LUG-SOLDERLESS	
332-3524	PLUG-TERMINAL BLOCK	基本插件保险丝
332-3606	PLTS RIBBON TERMINAL RECEPT.	PLTS 带端 RECEPT.
332-3740	CLAMP-STRAIN	应力卡箍
0332-4145	RAIL-TERMINAL BLOCK (END BRKT)	端子终端支架
332-4298	JUMPER-TERMINAL	端子跨接导线
333-0133	SIGNAL-AUDIBLE	
503-1134	CLAMP-HOSE	软管箍
333-0292-02	THERMOSTAT & CORD KIT	节温器和绳索工具包
333-0438-06	CARTRIDGE-HTR	加热器芯
333-0438-08	CARTRIDGE-HTR 150 W	加热器套 150 W
333-0512-S1	HEATER-ENG, 208/240/480 V (TEXT)	发动机加热器
333-0588-02	HEATER-ENG COOLANT	
333-0588-03	HEATER-ENG COOLANT	发动机冷却液加热器

333-0588-04	HEATER-ENG COOLANT (208/240V)	发动机冷却液加热器
333-0634-01	HEATER,COOLANT	冷却液加热器
333-0634-02	HEATER-COOLANT	冷却液加热器
333-0645-02	HEATER-THERMOSTAT 240VAC,150W	节温器加热器 240VAC, 150W
333-0654	ALARM-AUDIBLE	声音报警器
333-0661-02	HEATER ASSY (CONT BOX) 240V 30W	加热器总成（控制箱） 240V
333-0677-01	HEATER-WATER	水加热器
333-0677-02	HEATER-WATER	水加热器
333-0755	SOLENOID (AIR VALVE)	电磁阀（空气阀）
335-0173-02	CABLE ASSY	电缆总成
335-0189	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
337-0049	STRAP-BOND	出水口接头
320-1141	BREAKER & TERMINAL ASSY	断路器和端子总成
185-6218	SPRING-DELIV VALVE	输送阀弹簧
145-0795	TURBOCHARGER	增压器
337-4011	BUS BAR-RISER	
338-1904	HARNESS-WIRING	导线线束
338-2149	HARNESS-BATT CHGR	导线线束
338-2219	HARNESS-CONTROL	控制线束
338-2220	HARNESS-CONTROL	控制线束
338-2277	HARNESS-DC (VERT)	线束-直流电 (VERT)
338-2278	HARNESS-AC (VERT MTR)	空调线束
338-2350	(OPE)HARNESS-ALARM	
338-2538	HARNESS-ADAPTER	适配器线束
338-2592-03	CABLE-MAG PICKUP	电磁传感器电缆
338-2603	HARNESS-OPTION	
338-2817	(OPE)HARNESS-MAIN	
338-2827	HARNESS-OPTION	
338-2849	(OPE)HARNESS-TRANSITION	
338-2869	HARNESS-ENGINE (4/6 CYL)	
338-2931-01	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
406-0845	PIN-HINGE	铰接销
338-2932-01	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
338-2932-02	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
123-2335	TUBE-BREATHING	呼吸器管
338-2934	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
338-2937	HARNESS-CONTROL (DOOR)	控制门线束
338-3019	HARNESS-AC	线束-交流电

302-2057-31	CURRENT TFR 1419/1 - 2838/1	电流转换器
338-3201	HARNESS-INTERCONNECT	线束 -INTERCONNECT
338-3277	HARNESS-NULL MODEM PCC	零调制解调器 PCC 线束
338-3279	HARNESS-MODEM	调制解调器 PCC 线束
338-3321	(OPE)HARNESS-MAIN	主线束
338-3335-01	HARNESS-WATER HEATER	水加热器线束
338-3335-09	HARNESS-WATER HEATER	水加热器线束
338-3338	(OPE)HARNESS-ENG	发动机线束
338-3349	(OPE)HARNESS-CONTROL	控制线束
323-1199	PIN-CONTACT	触点销
338-3561	HARNESS-AC	AC 线束
323-1493	CONNECTOR PLUG	插头连接器
338-3690	HARNESS-STD	标准线束
338-3794-01	HARNESS-STOP SOL 12V (TEXT)	停止电磁阀线束 12V (文本)
338-3800	(AB)(OPE)HARNESS-ENG EXT	(AB)(OPE)发动机 EXT 线束
338-3801-01	HARNESS-SWITCH PANEL	开关面板线束
338-3827	HARNESS-PARALLEL	并行线束
338-3831	HARNESS-ENG HEATER	发动机加热器线束
0338-3837	(OPE)HARNESS-BAT CHARGER	(OPE)蓄电池充电器线束
338-3838-02	(AB)HARNESS-MAIN	主线束
338-3851-03	HARNESS-MAIN	主线束
338-3852-02	(AB)HARNESS-MAIN	主线束
338-3853-04	HARNESS-MAIN	主线束
338-3878-01	HARNESS-ADAPTER	适配器线束
0338-3886	(OPE)HARNESS-NETWORK	(OPE)网络线束
338-3906	HARNESS-PARALLEL	并行线束
338-3907	HARNESS-LONWORKS	LONWORKS 线束
0338-3958	(OPE)HARNESS-CURRENT XFMR	(OPE)电流 XFMR 线束
338-3989	HARNESS-REMOTE PANEL	远程面板线束
338-3990	HARNESS-REMOTE PANEL	远程面板线束
338-3994	HARNESS-PANEL LIGHT SOCKET	面板指示灯插座线束
338-3995	HARNESS-ENG EXT	发动机励磁线束
338-4010	(OPE)HARNESS-GAGE PANEL	仪表板线束
338-4060	HARNESS-SWITCH	开关线束
338-4091	HARNESS-CONTROL DC	12 V 电压表
338-4095	HARNESS-ENGINE (K50)	发动机线束 (K50)
338-4096	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4099	HARNESS-ENGINE (V28)	发动机线束(V28)

338-4185	HARNESS-AC (SHUNT)	AC 线束（分流器）
338-4186	HARNESS-AC (PMG)	线束 AC(PMG)
338-4251	HARNESS-ENGINE (EXT)	发动机延长线束
338-4302	HARNESS-CONTROL	控制线束
338-4314	HARNESS-EXTENSION	延长线束
338-4315	HARNESS-POWER	电源线束
338-4316	HARNESS-AC	AC 线束
338-4317	HARNESS-AC	AC 线束
338-4351	HARNESS-ALARM	警报线束
338-4363	HARNESS-METER (RESISTER)	仪表线束
338-4386	HARNESS-METER	仪表线束
338-4423	HARNESS-SENSOR	冷却液液位低线束
338-4441	HARNESS-AC	线束 AC QSX15
338-4470	HARNESS-AC (CT)	控制线束 (AC)
338-4471	HARNESS-AC	AC 线束
338-4472	HARNESS-GENSET	发电机组线束 QSX15
338-4505	HARNESS-CONTROL (PCC2100)	控制线束 (PCC2100)
338-4524	HARNESS-STARTER	起动机线束
338-4600	HARNESS-TEST	测试线束
338-4629	HARNESS-INTERFACE (RS232 CABLE)	接口线束
338-4683	HARNESS-CONTROL (PCC1301 SIM)	POWERCOMMAND 1301 线束
338-4747	HARNESS HMI TO MCM3320	控制面板线束
338-4826	HARNESS-RELAY	继电器线束
338-4829-01	HARNESS-RELAY	继电器线束
338-4829-02	HARNESS-RELAY	继电器线束
338-4858	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4867	HARNESS-CONTROL (PCC1302 SIM)	控制线束 (PCC1302 SIM)
338-4897	HARNESS-SWITCH	开关线束
0338-5007	HARNESS-CONTROL	200A RSS（带控制器）
0338-5066	HARNESS-SWITCH (COMBINATION)	发动机开关
0338-5067	HARNESS-SWITCH (PROTECTOR, HAND OPE	手动过流保护器
338-5072	HARNESS-AC (CT)	控制线束 (AC)
338-3991	HARNESS-CONTROL (DOOR)	控制线束（检门）
0338-5143	HARNESS-CONTROL PANEL	线束
0338-5145	HARNESS-CONTROL PANEL	线束
338-5194	HARNESS-CONTROL	控制线束
350-1222	RESISTOR ASSY	电阻器总成
350-1238	RESISTOR	电阻器

355-0189	CAPACITOR ASSY	油室总成
357-0030	RECTIFIER-SILICON	硅整流器
357-0089-01	DIODE WITH LEAD FORWARD	带正极引线的二极管
357-0089-02	DIODE WITH LEAD REVERSE	带负极引线的二极管
357-0091	RECTIFIER ASSY-FWD	正极二极管
357-0092	RECTIFIER ASSY-REV	负极二极管
0357-0160	RECTIFIER (BRIDGE)	整流桥
358-0096	RECTIFIER/DIODE KIT	二极管整流器工具包
358-0097	RECTIFIER/DIODE KIT	二极管整流器工具包
363-0183	HEATSINK-GENSET	发电机组散热片
364-0003	RECTIFIER-GATE CONT 12A, 100V	SILITOR
399-0117	PUMP-FUEL 120/240V,1P (TEXT)	燃油泵 120/240V,1P (TEXT)
402-0078	DAMPENER-VIBRATION	减振器
402-0285	CUSHION-VIB ISO MTG	隔振垫 MTG
402-0287	CUSHION-VIB ISO MTG	隔振垫 MTG
402-0354	MOUNT-SHOCK	减振底座
402-0466	CUSHION-VIB ISO MTG	V 形衬垫
402-0508	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
402-0510	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
402-0527	ISOLATOR-VIBRATION	隔振垫
402-0544	ISOLATOR-VIBRATION	隔振垫
402-0633	DAMPENER-VIBRATION	减振器
402-0666-01	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
402-0676-01	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0680-01	ISOLATOR-ENGINE (no dot-no color)	发动机隔离器（没有点，没有
402-0680-02	ISOLATOR-ENGINE (WHITE DOT)	发动机隔离器（白点）
402-0681	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
402-0704	ISOLATOR	隔离器
402-0728	ISOLATOR-VIBRATION	
402-0728-02	ISOLATOR-VIBRATION	隔振垫
302-2087	METER-TEMPERATURE (COOLANT)	温度计（冷却液）
402-0753	ISOLATOR-VIBRATION	隔振垫
402-0764-01	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0779-02	ISOLATOR-VIBRATION	
402-0779-03	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0779-05	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
402-0779-07	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
320-1676-03	CIRCUIT BREAKER	电路断路器

403-3573	ISOLATOR MTG	安装隔垫
403-3916-S2	BRACKET-LIFTING	吊耳
403-3955	ISOLATOR MTG	隔离器安装件 S
338-2933	CABLE ASSY-RIBBON	带状电缆总成
403-4448	WASHER-ISOLATOR	隔振垫
323-1542	RECEPTACLE 8 PIN	插座（8 针）
503-1728	HOSE-RAD 7" LENGTH	散热器软管
0404-0314	POST-ENCLOSURE (CATHODE)	负级接线柱组合
149-1914-01	ELEMENT-FILTER	燃油滤清器芯
302-2056-07	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
405-1872	CLIP-DOOR	门夹
503-2070	HOSE-BREATHER	呼吸器软管
185-7012	STAY-DYNAMO	DYNAMO 支撑
416-0446	CABLE ASSY-BATTERY JUMPER	电缆总装-跨接引线(长317.
503-2207	HOSE-COOLANT	冷却液软管
186-6190	GASKET-THERMO CVR HSG G	热电罩壳体密封垫 G
502-1123	CAP-PIPE	管盖
501-0554	LINE-FLEX FUEL	柔性燃油管
185-5659	SLEEVE-CONTROL	控制衬套
405-7210	BULKHEAD ASSY	连接装置
405-7211	BULKHEAD ASSY	连接装置
306-3471-03	ACTUATOR-LINEAR	直线电机
A030X518	SWITCH,TEMPERATURE	温度开关（文本）
509-0094	SEAL-O RING	O 形密封圈
405-7779	GASKET-ENCLOSURE	壳体密封垫
300-4083	PCB ASSY-ENG INTFC	发动机接口 PCB 总成
305-0809-01	REGULATOR-VOLTAGE	调压器
186-6524	ELEMENT	芯
323-1410-01	SOCKET-RELAY	继电器插座
406-0810	HINGE-BLOCK	铰链体
406-0831	HINGE-HOUSING	壳体铰链
327-1379-01	PCB ASSY (BASEBOARD)	PCB 总成 BB (NON-CAN) (TEXT)
406-0916	GUIDE-METAL CARD (L)	金属卡导管（左）
406-0917	GUIDE-METAL CARD (R)	金属卡导管（右）
406-0930	LATCH-DOOR 1/4 TURN	1/4 圈门锁栓
406-0932-01	LATCH,CAM (SINGLE POINT)	凸轮（单点）锁销
406-1071	WASHER-RETAINER	座圈垫圈
416-0639	CABLE ASSY-BATTERY	电缆总装-蓄电池(长1524MM)

416-0964	CABLE ASSY-BATT	蓄电池电缆总成
416-0993-02	ROD-BAT HOLD DOWN	蓄电池压紧杆
416-1019	BOOT-RED BATT TERMINAL	红色 蓄电池接线端防尘罩
416-1048	PLTS LITHIUM BATTERY	PLTS 锂电池
416-1049	PLTS BATTERY RETAINER	PLTS 蓄电池座圈
416-1084	BOOT-STARTER (RED)	起动机防尘罩
416-1088	(OPE)CABLE-BATTERY	蓄电池电缆
416-1096	(OPE)CABLE-JUMBER	跨接电缆
425-1799	CLAMP-CABLE 990	电缆卡箍 990
501-0005	LINE-FLEX FUEL	柔性燃油管
501-0537-49	HOSE-FLEX FUEL	软管总成
501-0551	LINE-FLEX FUEL	柔性燃油管
A030X284	SILENCER,EXHAUST	排气消音器
300-5148-02	PCB-ASSY PWR MDL-1	电源板
501-0558	LINE-FLEX FUEL	柔性燃料管
501-0559	LINE-FLEX FUEL	柔性燃油管
501-0574	HOSE-OIL	机油软管
501-0578	LINE-FLEX FUEL	燃油管
501-0624	HOSE ASSY-OIL DRAIN	回油管总成
501-0672-02	LINE-FUEL (DIESEL)	燃油管（柴油）
501-0672-04	LINE-FUEL (DIESEL)	燃油管（柴油）
501-0672-05	LINE-FUEL (DIESEL)	油管
501-0678-01	LINE-FLEX FUEL	柔性燃油管
501-0678-02	LINE-FLEX FUEL	柔性燃料管
501-0687-02	LINE-ENGINE VENT	
501-0708	LINE-FLEX FUEL	柔性燃料管
501-0710	LINE ASSY-FUEL	燃油管总成
501-0712-01	HOSE ASSY	软管总成
501-0712-02	HOSE ASSY	软管总成
501-0752-01	LINE-FLEX FUEL	
501-0886	LINE-FUEL	燃料管
501-0909-01	HOSE ASSEMBLY (EXHAUST)	
501-0910	HOSE ASSY (OIL DRAIN)	软管总成（机油回油管）
501-0966	LINE-FUEL	燃料管
501-0970-01	LINE-FUEL	燃料管
501-0981	LINE,FUEL	燃油管（回路）
501-0982	FUEL LINE	燃油管
501-0983	FUEL LINE	燃油管

501-0984	FUEL LINE	燃油管
501-0985	LINE-FUEL	燃油管
501-1017	LINE-FUEL (1" ORFS X 1-3/16 ORFS)	燃油管 (1" ORFS X 1-3/16 OR
501-1018	LINE-FUEL (1" ORFS X 1-3/16 ORFS)	燃油管 (1" ORFS X 1-3/16 OR
502-0002	ELBOW-BRASS INVT MALE	倒置阳性接头弯管
502-0003	CONNECTOR-INVT MALE	INVT 外螺纹接头
502-0005	ELBOW-INVT FEMALE	倒置阴性弯管
502-0029	BUSHING-REDUCER	接头
502-0041	ELBOW-INVT MALE	倒置阳性接头弯管
502-0053	ELBOW-45 DEG STREET	45 度直管弯头
502-0054	ELBOW-STREET PIPE	接头
502-0055	ELBOW-90 DEG PIPE	接头
502-0057	TEE	接头
502-0058	TEE-STREET PIPE	钢管 T 形接头
502-0065	ELBOW-INVT MALE	INVT 外螺纹弯头
502-0099	ELBOW-STREET PIPE	直管弯头
502-0156	ELBOW-STREET PIPE	接头
502-0175	ADAPTER-PIPE	管适配器
502-0263	ELBOW-90 DEG PIPE	90 度管弯头
502-0827	HOSE-BARB	倒钩软管
502-0886	ELBOW-90 DEG FEM	90 度阴性弯管
502-0917	ADAPTER-PIPE	管适配器
502-0943	CONNECTOR-HOSE	软管接头
502-1110-01	CONNECTOR-HOSE	软管接头
300-3261	PCB ASSY-TIME DELAY	PCB模块
502-1133	COUPLING-ANCHOR	锚固连接器
502-1162	CONNECTOR-HOSE	软管接头
502-1180	ELBOW-STREET	STR 弯头
502-1218	CONNECTOR-HOSE	软管接头
502-1244	COUPLING ANCHOR	接头
502-1245	ADAPTER-PIPE	管接头
502-1259	COUPLER-WTR HTR	水加热器连接器
502-1261	NIPPLE-WTR HTR	水加热器螺纹接套
502-1297	ELBOW-90 DEG	90 度弯头
502-1309	ELBOW-INVT MALE	倒置阳性接头弯管
502-1315	ADAPTER (STOR TO FEMALE PIPE)	接头 (STOR TO FEMALE PIPE)
502-1318	ADAPTER WITH O RING-PIPE	带O 型密封圈的管接头
302-2009-04	VOLTMETER (0-15KV)	电压表 (0-15KV)

502-1354	REDUCER-HOSE CONN	渐缩软管接头
502-1367-01	CONNECTOR-HOSE	接头
502-1367-02	CONNECTOR-HOSE	软管接头
502-1400-02	ADAPTER-BUSHING	衬套适配器
502-1559	CONNECTOR-HOSE	
319-5135-02	BRACKET-CABLE	电缆支架
502-1615	COUPLING-HOSE	软管连接器
503-0183	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-0200	HOSE-(3 FEET OF 503-0191 BULK HOSE)	软管 - (3 英尺 503-0191
503-0249	HOSE- HTR (FEET)(BULK)	散装加热器软管 (按英尺卖)
503-0625	HOSE-RAD	散热器软管
503-0685	CLAMP-HOSE	
503-0970	ELBOW-90 DEG	90 度弯头
503-0976	CLAMP-HOSE	卡箍
503-0998	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1013	HOSE-(4 FEET OF 503-0191 BULK HOSE)	大型软管- (4 英尺 503-01
503-1026	REDUCER-HOSE	渐缩软管
503-1133	CLAMP-HOSE	
503-1136	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1137	CLAMP-HOSE	软管箍
503-1138	CLAMP-HOSE	软管箍
503-1141	CLAMP-HOSE	软管箍
503-1163	HOSE-(1 2 FOOT LENGTH OF 503-1779)	软管-(2英尺503-1779软管)
503-1169	HOSE-(4 FEET OF 503-0386 BULK)	软管-(4英尺503-0386软管)
503-1194	HOSE-(1 FOOT OF 503-0191 BULK HOSE)	软管-(1英尺503-0191软管)
503-1261	HOSE-(2 FEET OF 503-0276 BULK HOSE)	软管-2FEET OF 503-0276 BULK
503-1262	HOSE-(6 FEET OF 503-0276 BULK HOSE)	软管-6FEET OF 503-0276 BULK
503-1265	HOSE-WATER	水软管
503-1266	HOSE-WATER (TEXT)	水软管 (TEXT)
503-1267	HOSE-WATER	水软管
503-1269	HOSE-WATER	水软管
503-1270	HOSE-WATER	水软管
503-1275	HOSE-(6 FEET OF 503-0103 BULK HOSE)	软管-(6英尺503-0103软管)
503-1276	HOSE-(2 FEET OF 503-0227 BULK HOSE)	软管-(2英尺503-0227软管)
503-1284	HOSE-WATER 1 FT X 1 INCH ID	水软管 1 X 1 英寸直径
503-1314	HOSE-WATER	水软管
503-1331	HOSE-WATER	水软管
503-1379-02	HOSE-RAD	散热器软管

503-1418	HOSE-FUEL (FEET)	燃料软管（英尺）
503-1460	HOSE-(4 INCH 503-1459)	软管-(4 IN 503-1459)
503-1461	ELBOW-90 DEG HOSE	弯头
503-1467-03	HOSE-(30 INCH 503-1466)	软管-(30 英寸 503-1466)
503-1467-07	HOSE-(33 INCH 503-1466)	软管-(33 英寸 503-1466)
503-1467-09	HOSE-(58 INCH 503-1466)	软管-(58 IN 503-1466)
503-1485	ELBOW-90 DEG REDUCING	90 度渐缩管弯头
503-1527	ELBOW-MOLDED EXH	弯管
503-1575	CLAMP-V BAND	软管卡箍
503-1595	HOSE-RADIATOR	散热器软管
132-0281	REPAIR KIT-WTR PUMP	水泵修理组件
503-1634-01	HOSE-SILICONE RUBBER	硅橡胶软管
503-1634-03	HOSE-SILICONE RUBBER	硅橡胶软管
503-1657	HOSE-FUEL (FEET)	
503-1660-08	HOSE-FUEL	油管
503-1675	HOSE-REDUCER	渐缩软管
0181-0512	AIR CLEANER	(左)空滤器
503-1692	HOSE-120 INCH (DKG) (TEXT)	软管-120 英寸 (DKG) (TEXT)
503-1702	ELBOW-REDUCER (36 DEG)	渐缩弯管 (36)
503-1705	HOSE-HUMP	驼峰式软管
503-1708	HOSE-RAD	散热器软管
503-1717	ELBOW-REDUCER (45 DEG)	弯管
503-1720	INSERT	渐缩管镶圈
503-1722	ELBOW-REDUCER	弯管
503-1726	HOSE-RADIATOR	散热器软管（每英尺）
503-1727	HOSE-RAD	散热器软管
503-1729	HOSE- RAD (107" PACKAGE)	散热器大型软管
503-1730	HOSE-RAD	散热器软管
315-0560	TRANSFORMER-POT	TRANSFORMER-POT
503-1762	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-1787	ELBOW-REDUCER	弯管
503-1788	ELBOW-HOSE	弯管
503-1811	ELBOW-30 DEG RAD HOSE	软管弯头
503-1814-02	HOSE-TURBO DRAIN	涡轮增压器排放软管
503-1870-07	CLAMP-HOSE	软管箍
503-1870-10	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1870-12	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1870-14	CLAMP-HOSE	软管卡箍

503-1872-01	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1872-02	CLAMP,HOSE	软管卡箍
503-1872-04	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1872-05	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1872-07	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-1872-08	CLAMP,HOSE	
503-1872-09	CLAMP-HOSE	软管箍
503-1872-10	CLAMP,HOSE	软管卡箍
503-1896	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-1898	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-1899	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-1939	HOSE-INTAKE	进气软管
503-1950	CLIP-TUBE	管夹
503-1977	HOSE ASSY	软管总成
503-1978	HOSE ASSY	软管总成
503-1988	HOSE-ENG COOLANT	
503-1995	HOSE-RAD LOWER	散热器下部软管
503-1996	HOSE-RAD UPPER	散热器上部软管
503-1998	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-1999	HOSE-COOLANT	冷却液软管
302-2012	WATTMETER (0-125 %)	瓦特计(0-125 %)
503-2017	ELBOW-90 DEG REDUCING	90 度渐缩弯头
503-2023	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2046	HOSE (ENG/MNFLD)	发动机软管
503-2047	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2049	HOSE-COOLANT	软管
503-2050	HOSE-COOLANT	软管
300-4080-02	PCB ASSY-ANALOG	**PCB 总成
503-2071	HOSE-(FEET)	软管
503-2079	HOSE-(FEET)	防油软管
503-2084	HOSE-RADIATOR OUTLET	软管,REDITOR OUTLET
503-2086	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2087	HOSE-BREATHER	呼吸器软管
503-2088	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2096	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2122	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2129-01	LINE-RADIATOR VENT	散热器通风管
503-2129-03	LINE-RADIATOR VENT	散热器通风管

503-2129-04	LINE-RADIATOR VENT	
503-2129-05	LINE-RAD VENT	散热器通风管
185-2563	BOLT	螺栓
503-2135	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2154	HOSE-HUMP	驼峰式软管
503-2157-01	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-2157-02	CLAMP	卡箍
503-2169	HOSE-RADIATOR UPPER	散热器上软管
503-2170	HOSE-RADIATOR LOWER	散热器下软管
503-2196	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2197	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2200-01	HOSE-FUEL (7.5 IN) FEET	燃料软管 (7.5 IN) FT
503-2200-02	HOSE-FUEL (1 FT 2 IN)	燃料软管 (1 FT 2 IN)
503-2200-05	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2200-07	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2200-08	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2200-09	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2202-01	HOSE-AIR INTAKE (FEET)	进气软管（脚部）
503-2204-08	HOSE-STEAM	蒸汽软管
503-2230	HOSE-COOLANT	冷却液软管
A026L759	CONTROL, GENSET	发电机组控制装置
503-2309	CLAMP-HOSE (LINED)	软管卡箍（有内衬）
503-2344	HOSE-EXHAUST (FRT)	排气软管（前部）
503-2347-S0	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2350-01	HOSE-COOLANT (FEET)	冷却液软管（脚部）
503-2350-02	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2350-07	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2353-09	HOSE-FUEL (LP)	燃油软管 (LP)
503-2463	HOSE-RADIATOR (UPPER)	散热器软管（上部）
503-2553	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2588-04	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2588-06	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2715	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2716	HOSE-WATER	水软管
503-2717	HOSE-WATER	水软管
338-3594	HARNESS-PIGTAIL	线束
503-2782	HOSE-INTAKE	进气软管
300-4154	TRANSFORMER KIT-ISLN	转换器工具包

503-2792	HOSE-WATER (FRONT)	水软管（前）
503-2806	HOSE-FUEL (FEET)	燃料软管（英尺）
503-2843	HOSE-COOLANT	冷却液软管
338-3200	HARNESS-INTERCONNECT	互连线束
130-4683	RADIATOR	散热器
503-2871	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2883-10	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2883-11	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2883-12	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2902	PIPE, OIL COOLER	冷却液软管
503-2903	PIPE, OIL COOLER	冷却液软管
503-2904	PIPE,OIL COOLER	冷却液软管
503-2905	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2908	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2910	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2935-03	HOSE-FUEL	燃料软管
503-2954	HOSE-WATER (REAR)	水软管（后）
503-2969	HOSE-EXHAUST (FRONT)	排气软管（前）
503-2995-22	CLAMP, HOSE (CAC)	
503-3062-01	HOSE-COOLANT (HEATER)	
338-2607	HARNESS-ENGINE (K50)	发动机线束
503-3129	HOSE - OIL	机油软管
503-3187	HOSE WATER	
504-0011	VALVE-SHUT OFF GAS 1/2IN	燃气切断阀 1/2IN
504-0017	COCK-DRAIN	排水阀
504-0028	COCK-DRAIN	排水阀
504-0092	VALVE-DRAIN	排放阀
504-0171	VALVE-SHUT OFF	切断阀
504-0176	VALVE-OIL DRAIN	机油排放阀
504-0215	VALVE-CHECK (1/4 INCH NPT)	单向阀 (1/4 英寸 NPT)
504-0223	VALVE-CHECK	
504-0314	VALVE-SOLENOID (FUEL)	电磁阀（燃油）
505-0007	BUSHING-REDUCER	渐缩管衬套
505-0019	BUSHING-REDUCER	渐缩管衬套
505-0021	BUSHING-STEEL REDUCING	钢制渐缩衬套
505-0023	BUSHING-REDUCER	渐缩管衬套
505-0100	NIPPLE	
505-0117	BUSHING	衬套

800-3017-54	SCREW	螺钉
505-0395	BUSHING	衬套
0098-7902-03	LABEL-LOGO	标志标签
505-1489	CONNECTOR-FEM BLKHD	接头
505-1490	CONNECTOR-MALE	接头
123-2259	ELEMENT-BREATHER	
800-0045	SCREW-HHC	螺钉
505-2138	ADAPTER-PIPE (1/8NPT/F X M16)	管适配器 (1/8NPT/F X M16)
862-0026-58	NUT-HEX (M16)	六角螺母 (M16)
505-2256	ADAPTER-PIPE	管适配器
300-3093-11	PCB ASSY-3PH OV V 60HZ	PC板
300-4307	PCB ASSY-POTTED GOVERNOR 24V	24V 防水调节器 PCB
506-0005	SPRING-EXTENSION (START)	起动马达弹簧
506-0006	SPRING-EXTENSION (GOV)	延长弹簧 (调节器)
506-0028	SPRING-EXTENSION	延长弹簧
506-0042	SPRING,COMPRESSION	压缩弹簧
508-0117	GROMMET-RUBBER	支架
508-1057	GROMMET	密封圈
508-1090	GROMMET	密封圈
185-6674	IMPELLER-WATER PUMP	叶轮泵
526-0399-61	WASHER-FLAT	垫圈
508-1156	GROMMET	密封圈
508-1186	BUMPER	缓冲片
0508-1312	GROMMER (DRAIN HOLE)	橡胶塞
509-0040	SEAL-OIL (TEXT)	油封 (文本)
509-0041	SEAL-OIL (TEXT)	油封 (TEXT)
509-0088	SEAL-OIL	油封
504-0309	VALVE,RELIEF	安全阀
509-0130	SEAL-OIL	油封
509-0145	SEAL-O RING	O形密封圈
300-6363-01	CONTROL ASSY	控制总成
509-0266-02	O-RING	O 形圈
509-0269	SEAL-OIL FILL TUBE	加注管 O 形密封圈
509-0351	O RING	O 形圈
509-0375	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0411	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0412	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0413	SEAL-O RING	O 形密封圈

509-0415	WASHER-SEALING	密封垫圈
509-0416	SEAL-OIL	油封
509-0418	WASHER-SEALING	密封垫圈
509-0450	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0460	SEAL-OIL	油封
509-0461	SEAL-OIL	油封
509-0466	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0558	SEAL - OIL	油封
510-0043	BEARING-STEEL BALL	钢球
510-0048	BEARING-NEEDLE	针型轴承
510-0082	BEARING-NEEDLE	针型轴承
510-0112	BEARING-BALL	滚珠轴承
510-0163	BRG-CAMSHAFT	凸轮轴轴承
510-0164	BEARING-BALL	深沟球轴承
510-0194	BEARING-PILLOW BLOCK (2-3/16)	轴座轴承
510-0215	BEARING-BALL	
510-0240	BEARING,BALL	滚珠轴承
510-0265	BEARING - BALL	滚珠轴承
510-0266	BEARING - BALL	滚珠轴承
510-0267	BEARING - BALL	滚珠轴承
511-0084	BELT-V	皮带
511-0092	BELT-V	皮带
511-0105	BELT-V	V 形皮带
511-0119	BELT-MICRO V	微型 V 形皮带
511-0160	BELT-V SET OF 2 (TEXT)	双皮带设置 (TEXT)
511-0161-03	BELT-V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-04	BELT-V RIBBED	V-棱皮带
511-0161-05	BELT-V RIBBED (ALT)	发电机皮带
511-0161-10	BELT-V RIBBED (TEXT)	V 棱皮带
511-0161-11	BELT-V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-12	BELT-V RIBBED	V 形皮带
511-0161-13	BELT-V RIBBED	V 形皮带
511-0161-17	BELT-V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-18	BELT-V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-19	BELT V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-20	BELT V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-21	BELT V RIBBED	V 棱皮带
511-0161-22	BELT-V RIBBED	V 棱皮带

511-0161-23	BELT-V RIBBED	V 棱皮带
511-0190-02	BELT (4 RIB POLY VEE)	皮带 (4 棱多棱)
511-0197	BELT-V	V 型皮带
511-0201	BELT (ALTERNATOR 24V)	皮带 (发电机 24V)
511-0211	BELT-DRIVE	皮带-驱动器
511-0215	BELT-DRIVE (R135196)	驱动皮带 (R135196)
130-4355-01	RADIATOR	散热器 (CAP 130-3588-02)
511-0237	BELT-DRIVE	传动皮带
511-0252	BELT-DRIVE	传动皮带
515-0001	KEY-WOODRUFF	半圆键
517-0131	PLUG-HOLE (BLK NYLON)	孔塞 (黑色尼龙)
517-0131-02	PLUG-HOLE	按钮堵头
517-0133	PLUG	塞堵
302-1147	AMMETER-AC	电表
302-1148	VOLTMETER-AC	交流电压特计
302-1725	AMMETER-AC	交流电表
302-1729	AMMETER-AC	交流电表
517-0440	PLUG-CAP	塞盖
518-0129	RING-EXT RTNG	O 形圈
518-0203	RING-EXT RTNG	O 形圈
518-0350	CLAMP-INSULATED	绝缘卡箍
302-1968	METER-FREQUENCY HZ/RPM	频率计
518-0548-35	CLAMP-HOSE	卡箍
518-0633	CLIP-J	J 形夹子
518-0656	CLIP-LINKAGE	连杆夹
0518-0784	COVER-BOLT (AIR CLEANER)	固定螺栓
520-1002-06	STUD	螺杆
520-2218	STUD	双头螺柱
526-0003	WASHER-FLAT	平垫圈 (文本)
526-0008	WASHER-FLAT	垫圈
526-0018	WASHER-FLAT	
526-0029	WASHER	垫圈
526-0115	WASHER-FLAT	垫圈
526-0145	WASHER	垫圈
526-0179	WASHER-FLAT	垫圈
526-0219	WASHER-FLAT	垫圈
526-0250	WASHER-FLAT SPEC	专用平垫圈
526-0324	WASHER-FLAT	平垫圈

526-0325	WASHER-FLAT	垫圈
526-0399-16	WASHER-FL (STL)	垫圈
526-0399-58	WASHER-FLAT	垫圈
526-0399-60	M8 FLAT PLAIN WASHER	M8 平垫圈
526-0399-64	WASHER	垫圈
526-0399-66	WASHER-FLAT(M16)	平垫圈 (M16)
526-0413	WASHER-OIL DRAIN	回油口垫圈
526-2081	WASHER	垫圈
526-2303	WASHER (DOUBLE HOLE)	垫片
526-2340	WASHER-FL (FENDER)	法兰垫圈 (挡泥板)
149-2046	BOWL KIT-REPL (METAL)	BOWL KIT-REPL (METAL) 更换碗
898-1311-01	SLEEVING NYLON MESH	接套
541-1168	PISTON RING KIT	活塞环组件
541-1316	REPAIR KIT (PUMP-MINOR)	修理套件 (小型泵)
541-1317	REPAIR KIT (PUMP-MAJOR)	修理组件 (主泵)
541-1403	PISTON RING KIT	活塞环工具包
541-1519	SERVICE KIT (MINOR)	维修组件 (小)
541-1520	SERVICE KIT (MAJOR)	维修组件 (大)
541-1521	SERVICE KIT (MINOR WATER PUMP)	维修组件 (小水泵)
541-1523	SERVICE KIT (MAJOR WATER PUMP)	维修组件 (大水泵)
541-1524	REPAIR KIT (MINOR WATER PUMP)	维修组件 (小型水泵)
625-2141-01	CONTROL-DAY TANK	日箱控制
718-1035	SCREW	螺栓
718-1040	SCREW	螺钉
718-1047	SCREW	螺丝
718-1073	SCREW	螺钉
718-1076	SCREW	螺钉
725-1027	SCREW-SOC HD CAP	螺栓
740-1006	WASHER-FLAT (M8)	平垫圈 (M8)
740-1008	WASHER	垫圈
750-1006	NUT-HEX	螺母
750-1010	NUT-HEX	六角螺母
775-0061	PIN-ALIGNMENT	销
309-0597-03	SWITCH-HI EXH TEMP	高排气温度开关
800-0106	SCREW-CAP	帽螺钉
800-0310-02	SCREW	螺丝
800-0310-64	SCREW-HHC1/2-13 UNC-2A X 1 GR5	螺栓
150-2918	GASKET-GOV	调速器密封垫

800-0573	SCREW	螺栓
800-0595	SCREW-HHC GR8	螺栓
0181-0036	SWITCH-LEVEL	机油保护器
800-2029	SCREW-HHC (M6X12)	HHC 螺钉 (M6X12)
800-2034	SCREW	螺钉
800-2036	SCREW	螺钉
800-2054	SCREW	螺丝
800-2057	SCREW	螺栓
800-2515	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3004	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3005	BOLT	螺栓
800-3017-03	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-19	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-20	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-37	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-39	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-58	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-73	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-82	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3017-98	SCREW-HHC (METRIC STL CL8.8)	
800-3033	SCREW	螺栓
800-3047-01	SCREW-HHC	六角头螺钉
800-3047-02	SCREW-HHC	HHC 螺钉
800-3047-03	SCREW-HHC M20 2.5 130L CL 10.9	螺栓-HHC M20X2.5 130L CL 10.
800-6327	SCREW-HEX HD	六角头螺钉
800-6329	SCREW-HEX HD	六角头螺钉
800-6393	SCREW-HEX FLG HD	螺丝
309-0649	THERMOSTAT	节温器
802-2068	SCREW	螺钉
805-0010	BOLT-PLACE	定位螺栓
812-0059	SCREW	螺钉
812-0079	SCREW	螺丝
812-0148	SCREW-RHM	螺钉
813-0100	SCREW-RHM	螺丝
813-0102	SCREW	螺丝
338-3202	HARNESS-INTERCONNECT	线束
813-0112	SCREW	螺钉
815-0026	SCREW	螺栓

815-0172	SCREW-HHM	螺钉
815-0181	SCREW-HH THD CTG	HH 螺纹 CTG 螺钉
815-0498	SCREW-HH THD FORMING	螺钉-HH 螺纹形成
815-0539	SCREW	螺丝
815-0549	SCREW-PAN H XREC	螺帽
815-0550	SCREW-PAN HD REC W/ET	螺钉-PAN HD REC W/ET
815-0550-01	SCREW-PAN HEAD	螺丝
815-0687	SCREW-LK HD FLANGE	螺栓
518-0713	CLIP-RETAINING	固定夹
815-0781	BOLT-CRANK	曲轴螺栓
815-0796	SCREW (4-24X5/16)	螺钉 (4-24X5/16)
815-0839	SCREW-PH XREC W/ET	螺钉
815-0904	SCREW	螺丝
815-0916	SCREW, SOC HD CAP	螺丝
815-0935	SCREW-HH THD FM 1/4"	螺丝
815-0937	SCREW-PAN H XREC	螺栓-PAN HD
815-0947	SCREW-M3 X 10 SEM, PRHMS	螺钉-M3 X 10 SEM, PRHMS
815-0948	SCREW-M4 X 6 SEM, TORQ	螺栓-M4X6 SEM
815-0949	SCREW-4-40 X 1/4 SEM, PAN HEAD MACH	螺栓 4-40X1/4 SEM
332-2744-07	STANDOFF-INSULATOR	固定-隔垫
140-2508	TUBE ASSY-AIR INLET	进水管总成
815-0955-03	SCREW-PHIL/HHC GND	螺钉-PHIL/HHC GND
815-0959-02	SCREW-PAN CRS HD	螺钉-PAN CRS HD
818-0150	RIVET-UNIV HD DRIVE	UNIV HD 驱动铆钉
818-0231-02	RIVET-POP	空心铆钉
503-2195	HOSE-COOLANT	冷却液软管
819-1144	SCREW-PAN HD XREC	螺钉-PAN HD XREC
819-1157	SCREW-PAN HD XREC	螺钉-PAN HD XREC
821-0004	SCREW-LK H	LK H 螺钉
821-0005	SCREW-LK H FLANGE	螺钉
821-0008	SCREW-LK HD	螺丝
821-0010	SCREW-LK H	螺栓
511-0235	BELT-DRIVE	驱动皮带
302-2009-01	VOLTMETER-AC (0-300/0-600V)	伏特计 (0-300,0-600V)
821-0018	SCREW-LK H	螺栓
821-0022	SCREW LK H	螺栓
821-2045	SCREW-LK FLANGE	法兰锁紧螺钉
821-5000-05	SCREW	螺钉

821-5002-04	SCREW 1/4-20X.63	1/4-20X.63 螺钉
821-5003-01	SCREW-HH SEMS	螺钉
821-5003-03	SCREW-HH SEMS	HH 5/16X18X.75 螺钉
821-5004-03	SCREW-HH SEMS	零件
821-6001-01	SCREW-HH SEMS	HH SEMS 螺钉
300-4308-01	PCB-POTTED PT/CT	防水 PT CT PCB
821-6002-02	SCREW-HH SEMS	螺丝
821-6002-03	SCREW-HH SEMS	螺丝
821-6003-01	SCREW-HH	六角螺栓
821-6003-02	SCREW-HH SEMS	HH SEMS 螺钉
821-6004-04	SCREW-HH SEMS	
823-0001-01	SCREW-PAN HD (TORX)	螺钉
823-0002-04	SCREW	螺栓
823-0002-05	SCREW-PH TORX THD FRM	螺钉-PH TORX THD FRM
850-0040	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
220-4600-01	STATOR ASSY-WOUND	螺旋定子总成
850-0114-52	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
850-0114-53	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
850-0114-55	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
850-0114-57	WASHER-LOCK(M16)	锁止垫圈 (M16)
850-0117	WASHER-SPRING LOCK	弹簧垫圈
850-2005	WASHER	垫圈
850-2006	WASHER-LK (M6)	锁紧垫圈 (M6)
821-6003-03	SCREW	螺栓
850-2012	WASHER-LOCK	锁紧垫圈
851-0022	WASHER-SPRING	
851-0023	WASHER-SPRING	
851-0029	WASHER-COMPRESSION	压缩机垫圈
148-0601	REGULATOR	调节器
853-2008	WASHER-ET LK	垫圈-ET LK
856-0003	WASHER	垫圈
856-0006	WASHER-EIT LK	EIT 锁紧垫圈
856-0008	WASHER-EIT LK	垫圈-EIT LK
860-0008	NUT-HMS	螺母
860-2006	NUT	螺母
860-2023-01	NUT-HEX	六角螺母
862-0026-54	NUT-HEX	螺母
862-0026-56	NUT-HEX	六角螺母

862-0026-57	NUT-HEX	六角螺母
862-0041	NUT-HEX	六角螺母
A034H172	BREAKER,CIRCUIT	
315-0899	TRANSFORMER ASSY-CURRENT	电流转换器总成
870-0131	NUT-HEX W/ET	螺母
870-0212	NUT-LK (1/4-20)	自锁螺母
870-0221	NUT-HEX W/ET	螺母
870-0221-01	NUT - HEX W/ET	螺母
870-0257	NUT-SELF LK (5/16 - 18)	自锁螺母 (5/16 - 18)
870-0398	NUT-CLIP	螺母夹
A034H170	BREAKER,CIRCUIT	
A034Y024	BREAKER,CIRCUIT	
132-0282	IMPELLER REPL KIT	叶轮更换工具包
870-0550-05	NUT-HEX FLANGE	六角凸缘螺母
870-2055	NUT-LK FLANGE	连杆凸缘螺母
870-2056	NUT-LK FLANGE	连杆凸缘螺母
870-2062	NUT-NYLON LK	尼龙锁紧螺母
870-2064-01	NUT-NYLOC	自锁螺母
870-2065-03	NUT-HEX	螺母
132-0316	IMPELLER	叶轮
870-2216	STANDOFF-COVER	固定-盖
870-2218-01	STANDOFF-NYLON	固定-尼龙
871-0016	NUT	螺母
872-0019-01	STANDOFF	螺栓定位接头
0872-0034	ISOLATOR STANDOFF	隔离器 (STANDOFF 250-500)
895-0359	GASKET-BOX	控制箱密封垫
895-0401	GASKET-ALARM AUDIBLE	声音报警密封垫
898-1195-02	SLEEVING-CONVOLUTED (FEET)	环绕套管 (英尺)
898-1254-25	SLEEVING	衬套-155 C
898-1311-02	SLEEVING-NYLON-MESH	尼龙套管 (网眼)
898-1311-05	SLEEVING NYLON MESH	接套
898-1358-01	SLEEVING-NYLON (MESH)	尼龙套管 (网眼)
998-0077-02	LITERATURE LIST (INPOWER S-W KIT AS	InPower 5.0 专家
A002L650	GASKET-CARB	化油器密封垫
A002L776	GASKET-CYLINDER HEAD (TEXT)	气缸头密封垫
132-0277	PUMP-RAW WATER	原水泵
A026E047	REGULATOR,PRESSURE	压力调节器
A034H154	BREAKER,CIRCUIT	

A026E279	PISTON	活塞
A026E715	BREAKER,CIRCUIT VOLTAGE	断路保护器
155-3289	CLAMP-MUFFLER (3" DIA)	消声器卡箍 (3" DIA)
A026F919	VOLTAGE REGULATOR ASSEMBLY	调压器
A034Y026	BREAKER,CIRCUIT	
A026G020	VOLTAGE REGULATOR ASSY (AUTO)	电压调节器组件 (车用)
130-4596-02	RADIATOR (REPL. CAP 130-1788)	散热器 (替代 CAP 130-1788)
A026H148	PRESSURE REGULATOR NG (GGHG.HH)	
302-2057-33	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
821-6004-01	SCREW	
503-2788-02	HOSE-FUEL	燃料软管
A026K278	FILTER-FUEL (TEXT)	燃油滤清器 (文本)
A026K970	BOLT ,FLANGE, 6X128	电机定子螺栓
A026K983	TERMINAL, VOLTCHANGE	电压接线板
A026L011	BOLT,FLANGE, 8X40	螺栓
A026L758	CONTROL, GENSET	发电机组控制装置
327-1520-02	ACCESSORY - PCB ASSY (CNTRL 3300 SE	PCB 总成 (控制 3300 系列)
A026L760	CONTROL, GENSET	发电机组控制装置
300-5180	PCB ASSY-BAR GRAPH (TEXT)	条线图 PCB 总成
A026N036	CARD,CONTROL	控制卡
821-5004-02	SCREW-HH SEMS	HH 3/8X16X75 螺钉
307-3003-01	RELAY-GROUND FAULT	接地故障继电器
A026N166	CARD,CONTROL	控制卡
A028T766	CARD,CONTROL	控制卡
0181-0457	VALVE-FUEL	油开关
130-6295	FAN-RADIATOR	散热器风扇
130-6774	FAN-RADIATOR	散热器风扇
A028U586	SPACER	(进气管) 隔热 (胶) 垫
98-8368	LABEL-INFORMATION (CONTROL RATING)	标签-信息 (控制规格)
A028V714	SENSOR - TEMP MTO	温度 MTO 传感器
A028V766	DIODE	二极管电机
502-0028	PLUG-HEX HEAD PIPE	六角头管塞
A028W149	GASKET	曲轴箱盖密封垫
A028W160	GASKET-CYLINDER HEAD(TEXT)	气缸头密封垫
A028W164	GASKET-CARBURETOR	化油器密封垫
A028W166	GASKET-INSULATOR	进气管密封垫
A028W168	GASKET-AIR CLEANER	空滤器垫
A028W171	GASKET, MUFFLER	排气口垫

A028W174	GASKET, MUFFLER	消声器垫圈
A028W197	GASKET	电缆箍带
A028W227	GASKET-CASE COVER	曲轴箱盖密封垫
A028W229	GASKET-CARBURETOR	化油器密封垫
A028W231	GASKET-INSULATOR	进气管密封垫
A028W233	GASKET-AIR CLEANER	空滤器垫
A028W263	GASKET, EXHAUST	排气口垫
319-4918-02	BRACKET-PCB	PCB 支架
327-1542	PCB ASSY(KEYSTONE NCM)	PCB 总成
338-4191	HARNESS-ENGINE	发动机线束
503-2788-01	HOSE-FUEL	燃料软管
185-6744	SHIM	
A028X493	SENDER,PRESSURE	压力发送器
A028Z028	CONVERTER	
A028Z053	CONVERTER	转换器
A028Z105	LW COOLNT SENSOR(TEXT)	冷却液液位低传感器 (文本)
A029A307	PCB ASSY	PCB 总成
A029A411	RELAY,CONTROL	
A029B304	HEATER,COOLANT	冷却液加热器
A029C145	HOSE - FUEL	
A029D229	RAIL,TERMINAL	端子导轨
185-2055	SEAL-OIL	油封
A029E442	HARNESS, GENSET	发电机组马达线束
A029G975	STRAP,AIR FILTER	
A029H868	HARNESS,ENGINE	发动机线束
155-4031	CLAMP-EXHAUST (2 1/8 IN DIA)	排气卡箍 (2 1/8 IN DIA)
A029K623	SENSOR,PRESSURE	
A029L465	HARNESS,WIRING	导线线束
A029P569	CARD-CONTROL	控制卡
302-2058-13	TRANSFORMER-CURRENT	转换器工具包
A029R452	SWITCH,ETHERNET	
140-1467	ELBOW-AIR CLNR (TEXT)	空气滤清器弯头 (TEXT)
A029U129	PUMP,WATER	水泵 (TEXT)
A029X073	BUSBAR	汇流条
338-3387	HARNESS-ENG	线束
A029Y148	LOW COOLANT LEVEL SENSOR KIT	冷却液液位低传感器组件
323-1228	PIN-MALE	
323-1229	SOCKET-FEMALE	

332-3024-14	CLAMP-LOOP	环形卡箍
332-3096-01	TERMINAL - SOCKET	套筒端子
A030E998	VALVE,SOLENOID	电磁电机阀
A030K633	KIT,CONTROL	控制组件
A030N398	PANEL,MEMBRANE	薄膜面板
A030N400	PANEL,MEMBRANE	薄膜面板
A030P511	GUARD - BELT	
300-6315-03	DISPLAY-CONTROL (SYM, ENG TXT, RMT	控制器显示 (SYM, ENG TXT,
A030U174	LABEL,WARNING	
A030X272	DIPSTICK	油尺
A030Y219	ENGINE,SPARK IGNITED	发动机火花点火 MTO
166-0767	ROTOR-IGNITION	点火转子
149-2565	ELEMENT-FUEL FILTER	燃油滤清器滤芯
A032W316	ALTERNATOR	蓄电池充电机
A032Y747	PUMP,WATER	水泵
166-0785	CONTROL-IGN (TEXT)	点火控制 (TEXT)
140-2860	ELEMENT-AIR CLNR	空气滤清器滤芯 4
A034B904	CONTROL	
327-1265	PCB ASSY (DIM EXP)	PCB 总成 (DIM EXP)
A034E630	CARBURETOR	化油器
A034E763	RELAY - CONTROL	
A034G766	RELAY,CONTROL	
A028U421	HARNESS,ENGINE	发动机线束
A034H174	BREAKER,CIRCUIT	
A034H176	BREAKER,CIRCUIT	
A034H178	BREAKER,CIRCUIT	
A034H180	BREAKER,CIRCUIT	
A034L265	SWITCH,PUSHBUTTON	
A034L724	SWITCH,PUSHBUTTON	
A034L726	SWITCH,PUSHBUTTON	
A034L728	SWITCH,SELECTOR	
A034L730	SWITCH,AUTOMATIC MANUAL	
A034M148	BOX,CONTROL	控制盒
A034N522	CABLE,NETWORK	
A034N535	CABLE,NETWORK	
A034N545	DIODE,LIGHT EMITTING	
A034N549	DIODE,LIGHT EMITTING	
A034P261	FAN-RADIATOR (PLASTIC)	散热器风扇

322-0363	LAMP ASSY (UPPER/LOWER SCALE)	灯总成
A034U800	KEY,SPARE	
A034V042	ALTERNATOR	发电机
A034V046	TENSIONER,BELT	皮带张紧轮
A034V050	CLAMP,HOSE	软管箍
A034V052	CLAMP,HOSE	软管箍
A034V055	PLUG,SPARK	火花塞
A034V056	CAP,OIL FILL	机油加注口盖
A034V063	PULLEY,ALTERNATOR	发电机皮带轮
A034V076	SENSOR,PRESSURE	压力传感器
A034V077	BELT	皮带
A034V080	GASKET-EXHAUST	排气管密封垫
A034V082	GASKET-EXHAUST	排气管密封垫
A034V086	SUPPORT,AIR FILTER	空气滤清器支架
A034V134	GASKET	垫片
A034V143	GASKET	垫片
A034V150	GASKET	垫片
A034V151	GASKET	垫片
A034V212	HOSE,FUEL	燃油软管
A034V213	TURBOCHARGER	HE851 涡轮增压器
A034V242	FITTING	接头
A034V245	MIXER	混合器
A034V246	SENSOR,OXYGEN	氧传感器
A034V256	PULLEY,IDLER	惰轮皮带轮
A034V279	HOSE,BREATHER	呼吸器软管
A034V280	FITTING,HOSE CONNECTOR	管接头, 软管接头
A034V282	FITTING,HOSE CONNECTOR	管接头, 软管接头
A034V284	FITTING,HOSE CONNECTOR	管接头, 软管接头
A034V312	CONTROL,ENGINE	发动机控制
A034V314	REGULATOR,FUEL	燃油调节器
A034W575	ELEMENT,AIR FILTER	空气滤清器滤芯
A034W576	ELEMENT,AIR FILTER	空气滤清器滤芯
300-5311-S0	PANEL ASSY-SWITCH	开关面板总成
A034Y040	CARD,MEMORY	
A034Y044	BLOCK,TERMINAL	
A034Y046	BLOCK,TERMINAL	
A034Z710	CONTROL,GOVERNOR (TEXT)	调速器控制 (文本)
154-3073-S1	MANIFOLD ASSY-EXHAUST	排气歧管组件

353-0094-01	RESISTOR-50 OHM	电阻器 (50 欧姆)
327-1413	PCB ASSY (CONTROL)	PCB 总成 (控制)
503-1414-01	HOSE-RAD	散热器软管
338-4100	HARNESS-ENGINE (K38)	发动机线束 (K38)
307-3089	RELAY-POWER	电源继电器
A035G123	HARNESS,SWITCH	开关线束
300-6314-01	DISPLAY-CNTRL (SYM, ENG TXT, NO C	控制器显示 (SYM, ENG TXT,
A035J965	HARNESS,SWITCH	开关线束
A035K363	SENDER,LOW COOLANT	冷却液液位低发送器
A035N855	HOSE,DRAIN	
130-5996-01	RADIATOR	散热器
A035P956	HARNESS,WIRING	
A035P958	HARNESS,WIRING	
A035P959	HARNESS,WIRING	
A035P962	HARNESS,WIRING	
A035P963	HARNESS,WIRING	
A035P964	HARNESS,WIRING	
A035P965	HARNESS,WIRING	
A035P966	HARNESS,WIRING	
A035P967	HARNESS,WIRING	
A035P968	HARNESS,WIRING	
A035P969	HARNESS,WIRING	
A035P971	HARNESS,WIRING	
A035P972	HARNESS,WIRING	
A035P973	HARNESS,WIRING	
A035P974	HARNESS,WIRING	
A035P975	HARNESS,WIRING	
A035P976	HARNESS,WIRING	
A040A026	CHUTE,ARC	
A040A029	CHUTE,ARC	
A040A200	CONTACT,MAIN	
A040A202	CHAMBER,ARC	
A040A204	CHAMBER,ARC	
A040C324	SOLENOID	
A040C326	SOLENOID	
A040C327	SOLENOID	
A040C330	SOLENOID	
A040C690	RELAY,CONTROL	

A040C714	CHAMBER,ARC	
A040C716	CHAMBER,ARC	
A040C721	CHAMBER,ARC	
A040C763	FUSE,FAST ACTING	
A040C780	CHAMBER,ARC	
A040D934	CONTACT,MAIN	
A040D936	CONTACT,MAIN	
A040D957	CONTACT,MAIN STATIONARY	
A040D961	CONTACT,MAIN STATIONARY	
A040E012	CONTACT,MAIN STATIONARY	
A040E034	CONTACT,MAIN STATIONARY	
A040E036	CONTACT,MAIN STATIONARY	
300-5312-S0	DISPLAY ASSY-CONTROL	显示总成控制
A040H045	SWITCH,AUXILIARY	
A040H050	SWITCH,AUXILIARY	
140-3752	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
A040H529	SWITCH,AUXILIARY	
A040H539	SWITCH,AUXILIARY	
A040H543	SWITCH,AUXILIARY	
A040H562	SWITCH,AUXILIARY	
A040H564	SWITCH,AUXILIARY	
A040H566	SWITCH,AUXILIARY	
A040H568	SWITCH,AUXILIARY	
A040H570	SWITCH,AUXILIARY	
A040H583	SWITCH,AUXILIARY	
A040H591	SWITCH,AUXILIARY	
A040H602	SWITCH,AUXILIARY	
A040H604	SWITCH,AUXILIARY	
300-5459-01	CONTROL ASSY	控制总成
327-1376-02	PCB ASSY	PCB 总成
A040P193	BOLT	
A040P258	GASKET	垫片
168-0221-01	GASKET KIT-ENG	发动机垫片修理包
168-0221-02	GASKET KIT-ENG	发动机垫片工具包
168-0226	GASKET KIT-ENGINE MDKAA,B	发动机 MDKAA、B 密封垫组
302-1685	AMMETER-AC	交流电表
A041C694	FILTER,OIL	
A041D137	FILTER,AIR	空气滤清器

300-4462	PCB ASSY-CUST INTERFACE	客户接口 PCB 总成
503-0856	HOSE-RAD (1 FT OF 503-0569 BULK)	散热器软管
308-1045	SWITCH (REPL KEY 308-1046) (TEXT)	开关
300-5338	PANELMEMBRANE (ANNUNCIATOR)	面板-膜片（信号器）
168-0222	GASKET KIT-ENG	发动机垫片修理包
A042X089	CONTROL	
320-1953	BOOT-PUSH BUTTON	按钮
300-6393	CONTROL ASSY	控制总成
A043T369	CONTROL,TEMPERATURE	
502-0020-01	ELBOW-PIPE	弯管
503-2846-01	HOSE-AIR	空气软管
315-1613	TRANSFORMER-CONTROL (120-24V 30VA C	控制变压器 (120-24V 30VA C
338-4340-01	HARNESS-METER (PYROMETER)	仪表线束
154-3020-S1	MANIFOLD ASSY	歧管总成
A046Z961	THERMOSTAT	
A047E401	GASKET	
A047N911	PUMP,FUEL	燃油泵
A047N923	PUMP,FUEL	
A047N929	PUMP,FUEL	燃油泵
A047N931	PUMP,FUEL	燃油泵
A047N936	PUMP,FUEL	
300-5274	PCB ASSY-G-DR BASE	
A047Y677	PUMP,FUEL	燃油泵
A047Z230	PUMP,FUEL	
A048A079	COOLER,CHARGE AIR	增压空气冷却器
A048N444	CONNECTION,EXHAUST	排气连接管
A048Z763	DIPSTICK	
504-0293	""""VALVE-SOLENOID (5"""" GAS)""""	电磁阀 (5" GAS)
155-4122	"BELLOWS-EX8"" - 10"" TABLE D"	
71590	"EXHAUST-FLEX 6"""	
130-5354	"HOSE (4-INCH)"	软管 (4")
130-5356	"HOSE (5-INCH)"	软管 (5")
503-2454	"HOSE-RADIATOR (REDUCING - 5"" TO 4	散热器软管（渐缩 - 5"至 4"
10162	3/4" NPT CONNECT	3/4" NPT 接头
7155	8" TABLE "D" FLANGE	8" 桌面“D”凸缘
A034C735	ADAPTER	适配器
130-7863-02	ADAPTER - WATER HEATER	热水器适配器
231-0402-02	ADAPTER (M42X3/4" BSP M/F)	接头 (M42X3/4" BSP M/F)

A029D668	ADAPTER EXHAUST	排气适配器
505-2269	ADAPTER PIPE	管接头
140-3759-02	ADAPTER-AIR CLEANER	空气滤清器适配器
140-3760-02	ADAPTER-AIR CLEANER	空气滤清器适配器
155-4091	ADAPTER-EXHAUST	排气适配器
155-4331	ADAPTER-EXHAUST	排气适配器
155-4445	ADAPTER-EXHAUST	排气适配器
502-1442	ADAPTER-HOSE (1" BSP SOCKET)	软管适配器（1" BSP 承座）
502-1475	ADAPTER-HOSE (1/2" BSP X 019)	软管接头（1/2" BSP X 019）
502-1507	ADAPTER-HOSE (OIL)	软管适配器（机油）
130-5355	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2160	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2181	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2210	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2211	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2244	ADAPTER-PIPE	管接头
505-2245	ADAPTER-PIPE	管适配器
505-2310	ADAPTER-PIPE	管接头
505-2068	ADAPTER-PIPE (1" BSPTX1"BSPT M/M)	管接头
505-2131	ADAPTER-PIPE (1/4"NPTX1/4"BSP)	管接头（1/4"NPTX1/4"BSP）
140-3372	ADAPTOR-INDICATOR	
140-3597	AIR CLEANER	空气滤清器
140-3645	AIR CLEANER	空气滤清器
140-3694	AIR CLEANER NORMAL DUTY	空气滤清器
A029R880	AIR FILTER ELEMENT(SET OF 3)	空气滤清器滤芯（3 套）
200-3133-03	ALTERNATOR-P7D WINDING 312	P7D 绕组 312 充电机
249-0835	AUXILIARY CONTACT	继电器，24V/5A/2P (K3)
249-0838	AUXILIARY SWITCH-MCB	开关，MCB
249-0839	AUXILIARY TRIP SWITCH	脱扣开关
140-3968-02	BAFFLE-AIR CLEANER (QSK60)	空气滤清器挡板 (QSK60)
155-3682	BAFFLE-EXHAUST	排气挡板
504-0251	BALL VALVE - 1"-18 UNF LOCKING	球阀- 1"-18 UNF
307-3177	BASE,RELAY	继电器座
307-3178	BASE,RELAY	继电器座
307-3011	BASE-RELAY	继电器座
416-1157	BATTERY	电池
402544	BATTERY CHARGER 24VDC 30A	蓄电池充电机 24VDC 30A
J0416-0107	BATTERY ISOLATOR 350A	350A 蓄电池绝缘体

416-1190	BATTERY-TYPE 655-12V DRY	655 型-12V 干式蓄电池
541-1268	BEARING KIT FAN SHAFT	风扇轴轴承组件
120-1372	BELL HOUSING	钟形壳体
120-1376	BELL HOUSING	钟形壳体
155-4152	BELLOWS	风箱
A030X631	BELT FAN	风扇皮带
511-0213	BELT-DRIVE	传动皮带
511-0224	BELT-DRIVE	驱动皮带
511-0241	BELT-DRIVE (PK SECT)	
511-0222	BELT-DRIVE FAN	驱动风扇皮带
A035A310	BEZEL SWITCH	
332-3923-01	BLOCK-TERMINAL	接线板
332-3926	BLOCK-TERMINAL	接线板
332-3944	BLOCK-TERMINAL	接线板
A029Y922	BOLT SET 125 TAS 3012 CONNECTOR	螺栓组件 125 TAS 3012 接头
A029Y924	BOLT SET 160 TAS 3012 CONNECTOR	螺栓组件 160 TAS 3012 接头
416-1020	BOOT-BLACK BATT TERMINAL	绝缘护套-蓄电池 黑色
A040M932	BOX TERMINAL	接线盒
A034Z220	BOX, CONTROL HEATER	加热控制箱
319-5630	BOX-TERMINAL	接线盒
9496	BRACKET AIR CLEANER	空气滤清器支架
9517	BRACKET AIR CLEANER MOUNTING	空气滤清器安装支架
9518	BRACKET AIR CLEANER MOUNTING	空气滤清器安装支架
A041J994	BRACKET,SUPPORT	支架
A041J999	BRACKET,SUPPORT	支架
A042Z760	BRACKET,SUPPORT	支架
A043A061	BRACKET,SUPPORT	支架
A043A345	BRACKET,SUPPORT	支架
A043A351	BRACKET,SUPPORT	支架
A043A558	BRACKET,SUPPORT	支架
A043A561	BRACKET,SUPPORT	支架
140-3976-02	BRACKET-AIR CLEANER	
140-3977-02	BRACKET-AIR CLEANER	
140-3979-02	BRACKET-AIR CLEANER	
140-3989-02	BRACKET-AIR CLEANER	
140-4038-02	BRACKET-AIR CLEANER	
140-3967-02	BRACKET-AIR CLEANER (QSK60)	空气滤清器支架 (QSK60)
140-3761-02	BRACKET-AIR CLEANER TUBE	空气滤清器管支架

140-3762-02	BRACKET-AIR CLEANER TUBE	空气滤清器管支架
403-5591-02	BRACKET-ENGINE	发动机支架
130-5986-02	BRACKET-FAN GUARD	风扇护罩支架
155-4638-02	BRACKET-HEAT SHIEL	隔热板支架
333-0689	BRACKET-HEATER	加热器支架
130-6757	BRACKET-RADIATOR	散热器支架
130-6758	BRACKET-RADIATOR	散热器支架
149-2718	BRACKET-RADIATOR	散热器支架
130-6982-02	BRACKET-RADIATOR (LH RAD)	散热器支架（左侧散热器）
130-6985-02	BRACKET-RADIATOR (LH SKID)	散热器支架（左侧垫块）
130-6983-02	BRACKET-RADIATOR (RH RAD)	散热器支架（右侧散热器）
130-6986-02	BRACKET-RADIATOR (RH SKID)	散热器支架（右侧垫块）
130-6984-02	BRACKET-RADIATOR (STRUT)	散热器支架（支柱）
130-4546-01	BRACKET-WATER HEATER	热水器支架
130-6315-02	BRACKET-WATER SEPARATOR	水分离器支架
A026J776	BREAKER CIRCUIT	
A026M930	BREAKER,CIRCUIT	电路断路器
A028Z074	BREAKER,CIRCUIT	电路断路器
337-4093	BUSBAR	母线
130-5557	BUSHING-FAN	
A035G278	CABINET CONTROL	
416-1235	CABLE ELECTRICAL	电缆-蓄电池 (+VE 95SQMM)
159-1552	CAP-FILLER	加注口盖
130-6406	CAP-PRESSURE	压力盖
130-6600	CAP-PRESSURE	压力盖
130-7110	CAP-PRESSURE	压力盖
130-5325	CAP-RAD PRESSURE (16 PSI)	散热器压力盖 (16 PSI)
416-1181-02	CHARGER-BATTERY	5A 240V 蓄电池充电器
416-1240-01	CHARGER-BATTERY	蓄电池充电器
416-1240-02	CHARGER-BATTERY	蓄电池充电器
416-1182-03	CHARGER-BATTERY 10A 12V NICAD	10A 12V 镍镉蓄电池充电器
A034C171	CHECK VALVE	堵塞
320-2061	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2067	CIRCUIT BREAKER	断路器 1600A 3P
320-2068	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2248	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2268	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2269	CIRCUIT BREAKER	电路断路器

320-2408	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2567	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
A034H831	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-2257-01	CIRCUIT BREAKER (2 POLE)	2P、2A 断路器
320-2257-02	CIRCUIT BREAKER (2 POLE)	2P、2A 断路器
320-2257-03	CIRCUIT BREAKER (2 POLE)	2P、2A 断路器
320-2136	CIRCUIT BREAKER 630A 4P	PCB 盖
249-0805	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 10A, 1P	MCB ,10A/1P(F3,5)
249-0846	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 10A, 1P	CB, 10A/1P
249-0836	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 16A 3P	小型断路器 16A
249-0804	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 20A, 1P	MCB ,20A/1P(F1,2)
249-0845	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 2A, 3P	CB, 2A/3P
249-0837	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 4A 1P	MCB, 4A/1P
249-0806	CIRCUIT BREAKER-MINIATURE 4A, 1P	MCB ,4A/1P(F4)
503-2824	CLAMP HOSE	
332-3024-13	CLAMP LOOP	箍环
503-2569	CLAMP,HOSE	软管箍
155-3451	CLAMP-EXHAUST	排气卡箍
155-4224	CLAMP-EXHAUST	排气卡箍
155-4429	CLAMP-EXHAUST	排气卡箍
155-4430	CLAMP-EXHAUST	排气卡箍
155-3681	CLAMP-EXHAUST (V BAND 300 ID)	排气卡箍 (V 形带 300 ID
503-1870-15	CLAMP-HOSE	
503-2385	CLAMP-HOSE	卡箍
503-2467	CLAMP-HOSE	软管箍
503-2550	CLAMP-HOSE	软管箍
503-2563	CLAMP-HOSE	软管箍
503-2566	CLAMP-HOSE	软管箍
503-2640	CLAMP-HOSE	软管箍
503-2760	CLAMP-HOSE	
503-2762	CLAMP-HOSE	
518-0548-38	CLAMP-HOSE	软管卡箍
503-2589	CLAMP-HOSE (12" I/D 280-310MM)	软管卡箍
503-2479	CLAMP-HOSE (250MM-280MM)	
503-2667	CLAMP-HOSE DIA 32-50	32-50 直径软管卡箍
503-2669	CLAMP-HOSE DIA 64-67	64-67 直径软管卡箍
518-0759	CLIP TUBE	管夹
503-2659	CLIP-HOSE	软管夹

249-0842	COMB BUS BAR MOTOR STARTER	起动机, BUS MCB (MCB4,5,6)
249-0843	COMB BUS BAR MOTOR STARTER	起动机, BUS MCB (MCB1,2,7)
300-5644	COMMUNICATION MODULE	通信模块
130-5415	CONNECTOR	接头工具包
323-2057	CONNECTOR DEUTSCH HD 10-901939P	接头 DEUTSCH HD 10-901939
331-0586-02	CONNECTOR-CONCUIT	导管接头
502-1490	CONNECTOR-HOSE	软管接头
323-2026	CONNECTOR-PLUG	插头接头
502-1565	CONNECTOR-TUBE	
306-5314	CONTACT	触点
306-5256	CONTACT,AUXILARY	辅助触点
A026M447	CONTACT,AUXILARY	辅助触点
A026M945	CONTACT,SOCKET	插座触点
306-5274	CONTACT-AUX	辅助触点
A026G111	CONTACT-AUXILLIARY	辅助触点
306-4945	CONTACTOR	接触器
A026G101	CONTACTOR	电流接触器
A026J779	CONTACTOR	电流接触器
A030D422	CONTROL	控制
300-5985	CONTROL ASSY	控制总成
319-4366	CONTROL BOX (HEATER)	控制箱 (加热器)
300-5636	CONTROL-ACTUATOR DRIVER	控制执行马达
249-0859	COOLANT HEATER	冷却液加热器
A042U953	COOLENT SENDER HARNESS	冷却液发送器线束
A045C387	COOLER,FUEL	
130-5339	COOLER-FUEL	燃料冷却器
130-6766	CORE-RADIATOR	散热器芯类型
130-7161	CORE-RADIATOR	散热器芯类型 X6957-01
512-0433	COUPLING - FLEX	柔性联轴器
120-1377	COUPLING (COMPLETE WITH SPIDER)	联轴器 (包括十字轴)
512-0381	COUPLING DRIVE (RUBBER ELEMENT)	驱动联轴器 (橡胶元件)
512-0353	COUPLING FLEX	柔性联轴器
512-0354	COUPLING FLEX	柔性联轴器
120-1373	COUPLING SET	联轴器组件
A044A451	COUPLING, FLEXIBLE	柔性联轴器
A041D579	COUPLING,PIPE	管联轴器
A041D581	COUPLING,PIPE	管联轴器
512-0438	COUPLING-DRIVE (RUBBER TYPE DRIVE)	驱动联轴器 (橡胶型驱动)

512-0363-01	COUPLING-FLEX	柔性联轴器
512-0348	COUPLING-FLEX (QSK 60 PH2 P7 CDE MV	柔性联轴器
502-1435	COUPLING-HOSE	软管连接器
505-0028	COUPLING-PIPE	
505-2264	COUPLING-PIPE	管联轴器
505-2265	COUPLING-PIPE	管联轴器
A026M929	COVER	
130-5985-02	COVER - GUARD - CHARGE ALT	充电用发电机护罩盖
319-5536-02	COVER CB 800-1600A (RECESS)	盖 CB 800-1600A (凹)
319-4752	COVER-PCB	PCB 盖
130-5391-02	COVER-WATER HEATER	热水器盖
323-2020	DEUTSCH PINS. 0460-202-16141	
359-0133	DIODE	二极管
300-6554	DISPLAY - CONTROL	显示控制
300-6357-01	DISPLAY-CONTROL ASSEMBLY	控制总成显示
A035C783	DOOR CONTROL	
508-1238	EDGING	边缘
502-1369	ELBOW-F/M (1/2")	F/M (1/2") 弯管
505-2061	ELBOW-PIPE (1"BSP 90DEG M/F)	管弯头 (1"BSP 90DEG M/F)
505-1574	ELBOW-PIPE (3/4" BSP M/F)	管弯头 (3/4" BSP M/F)
505-2399	ELBOW-PIPE (90 DEG 1" NPT F/F)	管弯头 (90 DEG 1" NPT F/F)
120-1374	ELECTRIC MOTOR	电动马达
140-3880	ELEMENT AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
A034C176	ELEMENT HEATER	加热器芯
A034C185	ELEMENT, HEATER	加热器芯
140-3911	ELEMENT-AIR CLEANER	空气滤清器滤芯
140-3881	ELEMENT-AIR CLEANER (SAFETY)	空气滤清器滤芯 (安全)
338-4559	ENGINE HARNESS	
338-4702	ENGINE HARNESS	发动机线束
71632	EXHAUST SILENCER (6CTA-851)	排气消声器 (6CTA-851)
SP1821216642	FAN BELT	风扇皮带
SP1821219632	FAN BELT	风扇皮带
130-5210	FAN-ENGINE	发动机风扇
504-0305	FILTER SET (VPS)	滤清器组件 (VPS)
A034R064	FILTER, CRANKCASE (TEXT)	
505-2358	FLANGE-PIPE (3" SAE)	管法兰 (3" SAE)
A034U944	FUSE	
321-0402-04	FUSE (HRC 10 X 38)	保险丝 (HRC 10 X 38)

321-0402-06	FUSE (HRC 10 X 38)	保险丝 (HRC 10 X 38)
321-0394-08	FUSE 10A (F2)	保险丝 10A (F2)
321-0386	FUSE 500MA	保险丝
321-0426-01	FUSE G20 0.5A	G20 0.5A 保险丝
321-0426-02	FUSE G20 2A	G20 2A 保险丝
321-0426-03	FUSE G20 5A	G20 5A 保险丝
249-0811	FUSE HOLDER	保险丝座
249-0812	FUSE HOLDER	保险丝座
321-0394-02	FUSE-2A	2A 保险丝
249-0808	FUSE-2A QUICK BLOW	2 安保险丝
249-0807	FUSE-4A QUICK BLOW	4 安保险丝
405593	FUSE-5 AMP	5 安保险丝
249-0810	FUSE-5A QUICK BLOW	5 安保险丝
249-0856	FUSE-6A	保险丝, 6A(F1,2)
A034B375	GASKET	垫片
A034B369	GASKET EXHAUST	排气密封垫
A034B372	GASKET EXHAUST	排气密封垫
A034B378	GASKET EXHAUST	排气密封垫
A034B384	GASKET EXHAUST	排气密封垫
A034B389	GASKET EXHAUST	排气密封垫
A034B393	GASKET EXHAUST	
140-3890	GASKET-AIR CLEANER	空滤器垫
155-4109	GASKET-FLANGE	凸缘密封垫
130-6162	GASKET-RADIATOR	散热器密封垫
130-6164	GASKET-RADIATOR	散热器密封垫
130-6405	GASKET-RADIATOR	散热器密封垫
130-7145	GASKET-RADIATOR	散热器密封垫
130-7232	GASKET-RADIATOR (4")	散热器密封垫 (4")
130-7293	GASKET-RADIATOR (65 NB)	散热器密封垫 (65 NB)
130-5549	GASKET-RADIATOR TANK	散热器水箱密封垫
A029M030	GAUGE, SIGHT	观察计
A043M844	GAUGE, LEVEL	
130-6749	GAUGE-SIGHT	目测表
120-1371	GEAR PUMP	齿轮泵
120-1375	GEAR PUMP	齿轮泵
507-0009	GEAR-HELICAL	螺旋齿轮
200-3128-01	GENERATOR ASSY	发电机总成
200-3212-49	GENERATOR ASSY (HVSI804S)	

200-3212-02	GENERATOR ASSY (LVSI 804R)	
200-3200-60	GENERATOR ASSY (PE734G)	
200-3127-03	GENERATOR ASSY BC184G	BC184G 发电机总成
508-1207	GROMMET	密封圈
508-1226	GROMMET-SEMI BLIND 25MM DIA	MET-SEMI BLIND 25MM 直径
130-5843	GUARD (FRONT)	罩壳
130-5848	GUARD-BELT	皮带护罩
130-5849	GUARD-BELT	皮带护罩
130-5841	GUARD-BELT (REAR)	皮带护罩
130-5842	GUARD-BELT (TOP)	皮带护罩
130-5990-02	GUARD-BELT- RH	右侧皮带罩
130-5988-02	GUARD-BELT-CHARGE ALT	充电机皮带罩
130-5989-02	GUARD-BELT-LH	左侧皮带罩
130-5992-02	GUARD-BELT-UNDERSIDE	底侧皮带罩
130-7549	GUARD-RAD FAN	散热器风扇护罩
130-7550	GUARD-RAD FAN	散热器风扇护罩
130-6752	GUARD-RADIATOR	罩壳
541-0925	H/D AIR CLEANER KIT	H/D 空气滤清器组件
338-4560	HARNESS	线束
A035G075	HARNESS (HMI)	
338-4604	HARNESS AC	AC 线束
338-4730	HARNESS AC	AC 线束
338-4783	HARNESS ACCESSORY E-STOP	紧急停机附件线束
338-4787	HARNESS BATTERY CHARGER	蓄电池充电机线束
338-4605	HARNESS CT	CT 线束
A041X398	HARNESS ENGINE	
A035G905	HARNESS INTERFACE	
A035H282	HARNESS INTERFACE	
A040D669	HARNESS RELAY	
A041X432	HARNESS SENSOR	传感器线束
A035E847	HARNESS,	
A040D379	HARNESS, (PC TOOL-PCC3300)	
A040A283	HARNESS, ACCESSORY	
A040E576	HARNESS, ACCESSORY	
A040D523	HARNESS, ALARM	
A034Y614	HARNESS, ALTERNATING	
A040A279	HARNESS, DIRECT CURRENT	
A040D298	HARNESS, HEATER	

A040G672	HARNESS, INTERFACE	
A035E359	HARNESS,(PCC3300-AUX101)	
A029J490	HARNESS,INTERFACE	接口线束
338-4527	HARNESS-AC	AC 线束
338-4708-02	HARNESS-ACCESSORY	附件线束
338-4587	HARNESS-BATTERY CHRGR	蓄电池充电器线束
338-4724	HARNESS-CONTROL PANEL	控制面板线束
338-3983	HARNESS-CONTROL(ENG-HEATER)	控制线束（发动机加热器）
338-4406	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4410	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4416	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4523	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4546	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4595	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4596	HARNESS-ENGINE	
338-4703	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4823-01	HARNESS-ENGINE	发动机线束
338-4432	HARNESS-EXTENSION	延长线束
338-4502	HARNESS-GENSET	发电机组线束
A028Z096	HARNESS-GENSET	发电机组线束
338-3832	HARNESS-LCL	线束-LCL
338-4495	HARNESS-POWER	电源线束
338-3982	HARNESS-POWER (ENGINE HEATER)	电源线束（发动机加热器）
338-4431	HARNESS-VALVE	阀线束
9516	HEAT SHIELD INSULATION	隔热罩
A034J176	HEATER ASSY	加热器总成
A034J177	HEATER ASSY	加热器总成
A034J656	HEATER ASSY	加热器总成
433185	HEATER CONTROL BOX 24VDC AUX	加热器控制箱 24VDC（备用）
A029C774	HEATER, COOLANT	冷却液加热器
A035C368	HEATER, COOLANT	
A050K050	HEATER,COOLANT	
333-0706	HEATER-ENG COOLANT	发动机冷却液加热器
333-0711	HEATER-ENG COOLANT	发动机冷却液加热器
333-0690	HEATER-ENG COOLANT 240V	240V 发动机冷却液加热器
333-0729-02	HEATER-ENGINE COOLENT	发动机冷却液加热器
321-0459	HOLDER,FUSE	保险丝固定器
249-0855	HOLDER-FUSE	保险丝固定器

501-0767	HOSE (MURPHY).	软管 (MURPHY)。
501-0760	HOSE ASSY	软管总成
501-0762	HOSE ASSY	软管总成
501-0763	HOSE ASSY	软管总成
501-0894	HOSE ASSY	软管总成
501-0896	HOSE ASSY	软管总成
501-0902	HOSE ASSY	软管总成
501-0914	HOSE ASSY	软管总成
501-1025	HOSE ASSY	软管总成
501-0766	HOSE ASSY 1" BSP 90 DEG.	软管总成 1" BSP 90 度
501-0758	HOSE ASSY 1" NB EH 10505 1M 90-S	软管总成 1" NB EH 10505 1M 9
503-2654	HOSE BOTTOM	软管底部
A039Z894	HOSE BREATHER	
518-0758	HOSE CLIP 38-58MM	软管夹子 38-58MM
541-1116	HOSE KIT (C/W CLAMPS)	软管套件 (C/W 卡箍)
A029M834	HOSE,HUMP	驼峰式软管
10160	HOSE-1" NPT CONNECTOR X 25 I/D	软管-1" NPT 接头 X 25 I/D
503-2203-04	HOSE-25MM BORE	软管
503-2663	HOSE-CLAMP DIA 131-139	软管卡箍直径 131-139
503-2386	HOSE-COOLANT	冷却液软管
503-2653	HOSE-COOLANT (TOP)	冷却液软管 (顶部)
503-2478	HOSE-INTAKE (10" X 10" HUMP)	
503-2426-01	HOSE-OIL	机油软管
130-6174	HOSE-RADIATOR	
130-6175	HOSE-RADIATOR	
503-2450	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2451	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2452	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2574	HOSE-RADIATOR	
503-2658	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2759	HOSE-RADIATOR	散热器软管
503-2763	HOSE-RADIATOR	
503-2474-12	HOSE-STEAM	蒸汽软管
503-2474-15	HOSE-STEAM	蒸汽软管
503-2203-03	HOSE-STEAM 19MM BORE	蒸汽软管 19MM 孔径
503-2568	HOSE-VENT	通风软管
503-2755	HOSE-VENT	
503-2761	HOSE-VENT	

159-1642	INDICATOR-FUEL (298 LG)	燃料指示器 (298 LG)
A040S818	INSTALLATION, FAN	风扇安装
A050G081	INSTALLATION, COOLING	
A050G085	INSTALLATION, COOLING	
155-4503	INSULATION EXT	绝缘 EXT
155-4511	INSULATION MUF	绝缘 MUF
A048B485	ISOLATOR, VIBRATION	
A048B487	ISOLATOR, VIBRATION	
A048B488	ISOLATOR, VIBRATION	
A048B489	ISOLATOR, VIBRATION	
A048B490	ISOLATOR, VIBRATION	
402-0828	ISOLATOR-VIB	
402-0829	ISOLATOR-VIB	
402-0843-03	ISOLATOR-VIB	
130-5340	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0863	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0866	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0880	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0900	ISOLATOR-VIBRATION	减震器
402-0915	ISOLATOR-VIBRATION (QSL)	隔振垫 (QSL)
402-0897	ISOLATOR-VIBRATION SKID ASSEMBLY	隔振垫垫块总成
402-0898	ISOLATOR-VIBRATION SKID ASSEMBLY	隔振垫垫块总成
402-0899	ISOLATOR-VIBRATION SKID ASSEMBLY	隔振垫垫块总成
402-0902	ISOLATOR-VIBRATION SKID ASSEMBLY	隔振垫垫块总成
332-4409-15	JUMPER TERMINAL	端子跨接导线
A026N219	JUMPER, TERMINAL	端子跨接导线
332-4020	JUMPER-TERMINAL	端子跨接导线
332-4409-02	JUMPER-TERMINAL	端子跨接导线
406-1074	KEY-LOCK	
A034P101	KIT, GUARD	
98-8215	LABEL INFORMATION	标签信息
98-8220	LABEL, INFORMATION	标签-信息 (www.cumminspowe
A026N031	LABEL, INFORMATION	
98-8099	LABEL-DANGER (AUTOSTART)	危险标签 (自动起动)
0098-8104-06	LABEL-WARNING	警告标签
406-1059	LATCH DOOR	
226-4956	LEAD	导线
226-4852	LEAD PCMCIA CARD CABLE 3M	3M 铅包 PCMCIA 卡电缆

226-4883-04	LEAD, LENGTH 410	导线长度 410
226-4883-05	LEAD, LENGTH 470	导线长度 470
226-4855	LEAD.	铅.
226-4853	LEAD-EXTENSION CABLE 3M	3M 铅包延长电缆
501-0874	LINE - FUEL	燃料管
501-0930-01	LINE FUEL (INLET 1200MM)	燃油管 (进口 1200MM)
501-0931-02	LINE FUEL (OUTLET 910MM)	燃油管 (出口 910MM)
501-0814	LINE-FUEL	燃油管
501-0845	LINE-FUEL	燃料管
501-0888	LINE-FUEL	燃料管
249-0821	LITHIUM BATTERY RAM BACKUP	LITHIUM BATTERY RAM BACKUP
331-0621	LOCKNUT-CONDUIT	导管锁紧螺母
98260	LOOM EXT-LOW COOLANT	冷却液液位低 LOOM EXT
133-0233	MANIFOLD-HEATER	加热器歧管
300-6024-02	MEMORY CARD	记忆卡
249-0809	MEMORY CARD-BACKUP	0.5 安保险丝
322-0524	MODULE	模块
A034R031	MODULE ALARM	
A030E192	MODULE, CONTROL	控制模块
A030E756	MODULE, CONTROL	控制模块
A040N665	MODULE,POWER SUPPLY	电源模块
249-0826	MODULE-16 DIGITAL INPUT 24VDC	16 位数字输入 24VDC 模块
249-0828	MODULE-16 DIGITAL OUTPUT 24VDC,50A	16 位数字输出 24VDC 模块
249-0825	MODULE-64 WAY HIGH DENSITY INPUT	64 向高密度 INP 模块
249-0844	MOTOR CB AUX	马达 CB, MCB (MCB4,5,6)
A034C172	MOUNTING KIT	安装组件
A034C183	MOUNTING KIT	安装组件
155-4154-02	MUFFLER	消音器
155-4361-03	MUFFLER	消音器
155-4362-02	MUFFLER	
155-4363-02	MUFFLER	
155-4364-02	MUFFLER	
155-4114-01	MUFFLER BSE35 250-END IN	
155-4363-03	MUFFLER-SIDE ENTRY 9DB(A)	
505-2086	NIPPLE-PIPE	管嘴
505-2098	NIPPLE-PIPE	管嘴
A034C182	O RING	O 形密封圈
A034C189	O RING	O 形密封圈

19174	OIL PRESSURE SENDER	油压发送器
193-0658	OIL PRESSURE SENSOR	油压传感器
319-5735-01	PANEL ASSY	面板总成
319-5328	PANEL DISPLAY	显示面板
130-6759	PANEL-RDTR HSG	面板壳
249-0823	PCMCIA	PCMCIA
249-0824	PCMCIA PCC	PCMCIA PCC
249-0852	PHASE FAILURE RELAY	相位故障继电器
A040F057	PIPE,WATER	水管
A040F063	PIPE,WATER	水管
A040F071	PIPE,WATER	水管
A040F073	PIPE,WATER	水管
A041J548	PIPE,WATER	水管
155-4369	PIPE-EXHAUST	
155-3429	PIPE-EXHAUST FLEX	排气柔性管
130-5987-02	PLATE - SUPPORT - ALT GUARD	发电机护罩支撑板
A043F314	PLATE, SKID	滑板
A043F318	PLATE, SKID	滑板
130-5991-02	PLATE-GUARD INFILL	护罩加注板
300-5697	PLC	PLC
300-5698	PLC	PLC
300-5716	PLC	PLC
300-5830	PLC	PLC
130-5414	PLUG-PIPE	管塞
505-1597	PLUG-PIPE	管塞
505-2204	PLUG-PIPE (M18X1.5X9 LONG)	管塞 (M18X1.5X9 长)
300-5638	POWER SUPPLY	电源
249-0820	POWER SUPPLY UNIT-30W, 24VDC	电源, 24v/30w
249-0860	PROBE-SPEED	转速探头
512-0319	PULLEY	皮带轮
A029P215	PULSE TIMER ASSY	脉冲定时器总成
A034Z631	PUMP, HAND	
120-1357	PUMP-OIL (400V, 50 HZ)	机油泵 (400V, 50 HZ)
132-0423	PUMP-WATER (400V 50HZ)	水泵 (400V 50HZ)
132-0475	PUMP-WATER (REMOTE)	水泵 (远程)
300-5795	PWR SUP-LITH.BATTERY TEXT	电源-锂电池
130-6595	RAD KTA38G3 50DEG MTO	散热器 KTA38G3 50DEG
130-6149	RADIATOR	散热器

130-7614	RADIATOR	散热器
130-7662	RADIATOR	散热器
A028Z243	RADIATOR	
A040A685	RADIATOR	散热器
A045C904	RADIATOR	
130-6988	RADIATOR (60HZ)	散热器 (60HZ) MTO
130-6735	RADIATOR (CAP 0130-7110)	散热器
130-5707	RADIATOR (LTA SLAB RHS)	散热器 (LTA SLAB RHS)
37648	RADIATOR 40 DEG	散热器 40 DEG
130-6501	RADIATOR B3.3	散热器 B3.3
A030X612	RADIATOR CAP	散热器盖
37650	RADIATOR KTA50 40/50DEG	散热器 KTA50 40/50DEG
130-6546	RADIATOR KTA50 50/55 DEG	散热器 KTA50 50/55 DEG
130-6297	RADIATOR NT (A) G DRIVE	散热器
130-6987	RADIATOR QSK23 50HZ	散热器 QSK23 50HZ
SP0376240000	RADIATOR QSK30G1	散热器 QSK30G1
358-0135-02	RECTIFIER-DIODE	二极管整流器
307-3046	RELAY	继电器
307-3179	RELAY	继电器
307-3180	RELAY	继电器
A040C734	RELAY	
307-3059-02	RELAY 12VDC	继电器 12VDC
249-0816	RELAY 1P BASE	继电器 - 1P 基本
249-0817	RELAY 4P 24V NO DIODE	继电器, 24V/4P
307-3100	RELAY CONTROL	控制继电器
A034H718	RELAY, OVER CURRENT	
A034K925	RELAY, OVER CURRENT	
307-3182	RELAY,CONTROL	控制继电器
249-0815	RELAY-1P,24V,10A W/DIODE	继电器, 24V/1A/1P
249-0814	RELAY-2P BASE	继电器 - 2P 基本
249-0813	RELAY-2P,24V,5A W/DIODE	继电器, 24V/5A/2P
249-0818	RELAY-BASE	继电器 - 基本
249-0819	RELAY-CLIP	继电器 - 夹子
307-3087	RELAY-GRO	
307-3048	RELAY-VOLTAGE	电压继电器
SP091868	REPAIR KIT 5080 FRS	修理套件 5080 FRS
350-1245	RESISTOR	电阻器
SP900006	RS250 DN50 GAS REGULATOR	RS250 DN50 燃气调节器

A029Y925	RUBBER DISC FOR COUPLING 0512-0348	连接用橡胶盘 0512-
800-0108	SCREW	螺钉
800-2111	SCREW	螺栓-HHC M12X1.75 X 25L CL 8
815-0464	SCREW	螺栓
800-3017-79	SCREW HEX HEAD-METRIC	六角头螺钉-公制
A029P983	SCREW,HEX HEAD	
A029P985	SCREW,HEX HEAD	
718-1179	SCREW-CAP HEX HD (M24X3X100)	六角头帽螺钉 (M24X3X100)
800-6367	SCREW-HEX HD	六角头螺钉
800-3017-74	SCREW-HEX HD M16X2X50 LONG	六角头螺钉 M16X2X50 长
800-3017-80	SCREW-HEX HEAD	六角头螺钉
800-3017-78	SCREW-HEX HEAD CAP	六角头螺钉
821-6004-02	SCREW-HH SEMS	
800-3017-56	SCREW-HHC	HHC 螺钉
802-2545-01	SCREW-SKT HD	螺钉-SKT HD
509-0360	SEAL - O RING	O 形密封圈
509-0361	SEAL O RING	O 形密封圈
524-0827	SEALANT-THREAD L/ITE 242	螺纹密封胶(LOCTITE 242 10ML)
509-0435	SEAL-O RING	O 形密封圈
509-0436	SEAL-O RING	O 形密封圈
A030S866	SENDER TEMPERATURE	温度发送器
193-0568	SENSOR-LEVEL	冷却液位低传感器
193-0566	SENSOR-LEVEL (OIL TANK)	
193-0569	SENSOR-LVL CONNECTOR KIT	液位传感器接头组件
SP900027	SERVICE KIT FOR 900006	900006 的修理工件
A048P885	SILENCER	
403-5180-02	SKID ASSY (QSK60)	滑道总成 (QSK60)
A040C732	SOCKET,RELAY	
140-4001-02	SPACER-AIR CLEANER	空气滤清器隔套
140-4002-02	SPACER-AIR CLEANER	空气滤清器隔套
A026M891	STANDOFF	
249-0840	STARTER-ENG COOLANT CIRC PUMP	冷却循环泵起动机
249-0841	STARTER-PRE LUBE OIL PUMP	预润滑泵起动机
A034V894	SW SOCKET-16A 2P+E,IP55	开关插座-16A 2P+E,IP55
308-1179	SWITCH	开关
309-0728	SWITCH PRESSURE	
308-1220	SWITCH PUSH BUTTON (EM STOP)	按钮开关（发动机停止）
A034L722	SWITCH,PUSHBUTTON	

308-1232	SWITCH,ROTARY	旋转开关
249-0864	SWITCH-FLUID LEVEL	液位开关 (FL03-6,14,
309-0679	SWITCH-LEVEL	
309-0713	SWITCH-LEVEL	液位开关
249-0863	SWITCH-PRESSURE	压力开关
309-0681	SWITCH-PRESSURE	压力开关
308-1135	SWITCH-PUSH BUTTON	推钮开关
308-1178	SWITCH-PUSH BUTTON	推钮开关
308-1139	SWITCH-ROCKER	摇臂开关
308-1181	SWITCH-ROCKER	摇臂开关
308-1138	SWITCH-ROTARY	旋转开关
308-1160	SWITCH-ROTARY (63A 4P 2POS)	旋转开关 (63A, 4P, 2POS)
A034H709	SW-LIMIT, TELEMEC XCK-S141	限制开关, TELEMEC XCK-S141
A034C175	TANK	罐
A034C184	TANK	罐
159-1581-01	TANK - FUEL (112L)	燃油箱 (112L)
159-1581-03	TANK - FUEL (340L)	燃料箱
159-1581-02	TANK-FUEL (350L)	燃料箱 (350L)
332-4103	TERMINAL BLOCK	接线板
332-3927-01	TERMINAL BLOCK (END PLATE)	接线板 (端板)
332-3945	TERMINAL BLOCK, END PLATE	接线板, 端板
332-4036-01	TERMINAL BLOCK-GROUND	接线板-接地
249-0827	THERMOMETER INPUT CARD	温度输入卡
A034C170	THERMOSTAT	恒温器(节温器)
A034C186	THERMOSTAT	恒温器(节温器)
417-0224	TOOL KIT	康明斯发动机随机工具包
193-0518	TRANSDUCER	传感器
193-0524	TRANSDUCER	传感器
315-1607-01	TRANSFORMER-CURRENT	变流器
315-1695-01	TRANSFORMER-CURRENT 1200/2400	电流互感器 1200/2400
130-7170	TUBE AIR	
140-3492	TUBE AIR CLEANER (REDUCER 226MM)	空气滤清器渐缩管
140-3491	TUBE AIR CLEANER (REDUCER 261MM)	空气滤清器渐缩管
A028U441	TUBE, WATER	LT 回水管
A028U508	TUBE, WATER	LT 回水管
A041D304	TUBE,HEATER	发动机零件(火焰预热管)
A041D310	TUBE,HEATER	发动机零件(火焰预热管)
A041D308	TUBE,WATER	水管

A041D312	TUBE,WATER	水管
A028U440	TUBE,WATER HT RETURN	HT 回水管
A028U507	TUBE,WATER LT RETURN	LT 回水管
130-6380	TUBE-AIR	空气管
130-6382	TUBE-AIR	
130-6411	TUBE-AIR	空气管
130-6413	TUBE-AIR	空气管
140-3629-34	TUBE-AIR CLEANER	空气滤清器管
140-3629-40	TUBE-AIR CLEANER	空气滤清器管
130-7118	TUBE-RADIATOR	散热器管
130-7394	TUBE-RADIATOR (J/W TOP)	散热器管 (J/W 顶部)
130-7395	TUBE-RADIATOR (JW BOTTOM)	散热器管 (JW 底部)
130-6688	TUBE-RADIATOR VENT	散热器通风管
130-6703	TUBE-RADIATOR VENT	散热器通风管
130-5713	TUBE-RADIATOR VENT (JW)	散热器通风管 (JW)
130-5714	TUBE-RADIATOR VENT (LTA)	散热器通风管 (LTA)
130-6337-02	TUBE-WATER	水管
130-6342-02	TUBE-WATER	水管
130-6342-04	TUBE-WATER	水管
130-6369-02	TUBE-WATER	水管
130-6369-04	TUBE-WATER	水管
130-6381	TUBE-WATER	
130-6388	TUBE-WATER	水管
0130-6391	TUBE-WATER	水管
0130-6401	TUBE-WATER	水管
130-6402	TUBE-WATER	水管
130-6567	TUBE-WATER	水管
504-0302	VALVE BALL (3 WAY 3" DN80)	球阀 (3 路 3" DN80)
504-0299	VALVE PROVING SYSTEM (VPS)	阀门检漏系统 (VPS)
504-0324	VALVE SOLENOID	电磁阀
A034N342	VALVE,FLOAT (TEXT)	浮动阀
504-0227	VALVE-BALL (1" BSP F/F LOCKABLE)	球阀 (1" BSP F/F LOCKABL
504-0247	VALVE-BALL (1/2" BSP)	球阀 (1/2" BSP)
504-0273	VALVE-BALL (3 WAY)	球阀 (3 路)
504-0239	VALVE-BALL (3/4"BSP)	球阀 (3/4" BSP)
504-0261	VALVE-CHECK	单向阀
110-3983	VALVE-EXHAUST	排气门
110-3984	VALVE-INTAKE	进气门

504-0262	VALVE-SOLENOID	电磁阀
526-0399-63	WASHER	垫圈
716529	WASHER	垫圈套件
526-2304	WASHER-FLAT	
526-0399-57	WASHER-FLAT STEEL	平钢垫圈
526-0399-72	WASHER-M24 PLAIN	平垫圈(STL, METRIC M24)
509-0428	WASHER-SEALING	密封垫圈
509-0394	WASHER-SEALING (M18 COPPER)	密封垫圈 (M18 铜)
A044L668	HOSE,RADIATOR	
A043L745	CLAMP,HOSE	
B2400033	TRANSFORMER-CURRENT 1500-5	转换器工具包
A050C099	SENSOR,LEVEL	
A044K972	CLAMP,HOSE	
A043L747	CLAMP,HOSE	
A046Y533	CHARGER,BATTERY	
A043L742	HOSE,COOLANT	
B3210112-03	CIRCUIT BREAKER 630A 3P	
B3837078	CONNECTOR,1-25MM	1-25MM 接头
A043T965	RADIATOR	散热器
A042X466	HARNESS,W	W 线束
A042X462	HARNESS,C	C 线束
A041B365	CAP,RADIATOR	散热器盖
B2510275	HARNESS	
300-5962-26	EPROM KIT	ECROM 工具包
300-4835-01	DUAL GAUGE PANEL SWITCH	
A043T965	RADIATOR	散热器
300-4007	TACHOMETER KIT (K145)	
179-3326-02	ISOLATOR KIT	隔离器组件
300-5878-05	CONTROL ASSY (15 AMP CHARGER)	控制总成
A044M377	HARNESS,INTERFACE	
A040X126	POWER COMMAND 500 LAN	POWER COMMAND 500 LAN
A041J582	KIT,REMOTE PANEL	远程面板套件
A048G602	CHARGER,BATTERY	
333-0637	ACC/HEATER KIT	HTR 工具包
333-0631-02	ACC/HEATER KIT 208/240V,1125/1500W	ACC 加热器工具包
333-0632-02	ACC/HEATER KIT-COOLANT	冷却液 ACC/加热器套件
300-5929-02	ANNUNCIATOR	报警器
300-5929-01	ANNUNCIATOR	报警器

416-0439	BATTERY DRY	12V, 225 AMP-HR, 干式蓄电
416-1143	BATTERY-WET 12V	12V 湿式蓄电池
300-6026-14	CONTROL ASSY	控制总成
300-4631	ACCESSORY KIT	附件组件
300-4633	ACCESSORY KIT	附件组件
300-6026-11	CONTROL ASSY	控制总成
300-5878-14	CONTROL ASSY (15 AMP BATT CHGR)	控制总成
300-5878-15	CONTROL ASSY (15 AMP BATT CHGR)	控制总成 (15 AMP 蓄电池
300-6026-13	CONTROL ASSY	控制总成
300-5878-13	CONTROL ASSY (15 AMP BATT CHGR)	控制总成
300-6026-09	CONTROL ASSY	控制总成
300-4630	ACCESSORY KIT	附件工具包
179-2999-05	AIR CLEANER INSTL KIT	空气滤清器安装组件
300-4271	ALARM BOARD KIT	RMT ANC 继电器组件 (12V)
300-4000	ALARM MOD KIT 24V DC	报警模块组件 24V DC
300-4767-02	BUS PT KIT-PCC	PCB
300-4767-04	BUS PT KIT-PCC	PCC 衬套 PT 组件
300-4767-01	BUS PT KIT-PCC	BUS PT 工具包-PCC
300-4767-03	BUS PT KIT-PCC MTO	PCC 衬套 PT 组件
320-2196-02	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
300-5026	ACC/REM CONTROL PANEL W/ METERS	ACC/REM 控制面板, 带仪表
320-1891-01	CIR BKR 220/380V, 25AMP	220/380V, 25AMP 电路断路器
320-1891-10	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
320-1689-13	CIR BKR 110/220V, 75 AMP	电路支架 110/220V, 75 AMP
320-1689-04	CIR BKR 120/240V,30AMP	开关
320-1689-06	CIR BKR 120/240V, 40AMP	电路支架 120/240V, 40AMP
320-1689-09	CIR BKR 120/240V, 55AMP	电路断路器 120/240V, 55A
320-1689-10	CIR BKR 110/220V, 60AMP	CIR BKR 110/220V, 60AMP
320-2196-01	CIRCUIT BREAKER	电路断路器
541-0770	CONTROL KIT (NTWK COMM)	控制工具包(NTWK COMM)
541-0814-01	CONTROL KIT (ANN) (PANEL MOUNT)	控制组件(ANN) (面板安装)
541-0814-02	CONTROL KIT (ANN) (WITH ENCL)	控制工具包(ANN)
541-0810	CONTROL KIT (CCM-G)	控制工具包 (CCM-G)
541-0811	CONTROL KIT (CCM-T)	控制组件 (CCM-T)
541-0772	CONTROL KIT (DIM EXP)	控制组件(DIM EXP)
541-0771	CONTROL KIT (DIM)	控制组件 (DIM)
541-0809	CONTROL KIT (DOM NCM)	控制工具包 (DOM NCM)
541-0813	CONTROL KIT (GCM)	控制工具包 (GCM)

541-0812	CONTROL KIT (KEYSTN NCM)	
541-0868	CONTROL KIT (KEYSTN NCM)	
541-0866-04	CONTROL KIT (NETWORK GATEWAY)	控制工具包（网络网关）
300-5910	CONTROL KIT (PCC2100)	控制组件 (PCC2100)
541-1642-03	CONTROL KIT (SIMULATOR)	控制组件（模拟器）
541-1642-01	CONTROL KIT (SIMULATOR)	控制组件（模拟器）
541-1642-02	CONTROL KIT (SIMULATOR)	控制组件（模拟器）
541-1359	CONTROL KIT (SYNC 1320)	控制组件 (SYNC 1320)
300-5563	CONTROL ASSY (CARD CAGE)	控制总成（插件盒）
541-1130	CONTROL KIT-DIGITAL DISPLAY	数字显示屏控制组件
300-3167	CONVERTER KIT-2 TO 3 WIRE	ACC转换器工具包-2到3导线
179-3087-03	COOLANT HEATER KIT	冷却液加热器组件
338-4194-01	HARNESS-ENGINE	发动机线束
300-5313-01	CONTROL ASSY-SWITCH	开关控制总成
300-5528	CONTROL ASSY	控制总成
300-4623-57	CT KIT	CT 组件
300-4623-41	CT KIT	CT 组件
300-4623-51	CT KIT	CT 组件
300-4623-30	CT KIT	CT 组件
300-4623-25	CT KIT	CT 组件
300-4623-54	CT KIT	CT 组件
300-4623-38	CT KIT	CT 组件
300-4623-39	CURRENT TRANSFORMER KIT-PCC	变流器组件-PC
0541-1294-01	ENCLOSURE KIT MTO	外罩套件 MTO
338-4186-01	HARNESS-AC (PMG)	AC (PMG) 线束
300-4632	ENGINE ACCYS KIT-PCC	PCC 发动机附件组件
307-1058	RELAY-AUX,3PDT,12V	蓄电池辅助继电器，3PDT 12V
300-5962-21	EPROM KIT	EPROM 工具包
300-5962-47	EPROM KIT	ECROM 工具包
300-5962-12	EPROM KIT	ECROM 工具包
300-4721	EPROM KIT 100/1A-PCC	可擦写存储器工具包
300-4721-40	EPROM KIT-PCC	EPROM 组件-PCC
300-4721-35	EPROM KIT-PCC	PCC EPROM 组件
300-4721-20	EPROM KIT-PCC	PCC EPROM 组件
300-4721-13	EPROM KIT-PCC	EPROM 组件-PCC
300-4721-17	EPROM KIT-PCC	可擦写存储器工具包
300-3502	AUXILIARY RELAY-12 VAC COIL DC	辅助继电器-12 VAC 线圈直流
303-0285	ACC/POTENTIOMETER	电位计

300-4721-08	EPROM KIT-PCC	PCC EPROM 组件
300-4721-04	EPROM KIT-PCC	可擦写存储器工具包
300-4721-16	EPROM KIT-PCC	ACC EPROM 工具包-PCC
300-4721-12	EPROM KIT-PCC	可编程只读存储器
300-4721-01	EPROM KIT-PCC	EPROM 组件-PCC
300-5210	EXHAUST SENSOR KIT	排气传感器组件
300-3782	FIELD BREAKER KIT	磁场断路器工具包
307-1056	ACC/RELAY-AUX,3PDT,24V	辅助、3PDT、24V ACC/继电
300-3093-01	ACC/PCB ASSY-3PH OV V	ACC/PCB 总成-3PH OV V
338-4053	HARNESS-TEST (SIM 2100)	测试线束 (SIM 2100)
338-4054	HARNESS-TEST (SIM 3100)	测试线束 (SIM 3100)
300-4613	INTERCONNECTION BOX-PCC	互联盒-PCC
338-4055	HARNESS-TEST (SIM 3200)	测试线束 (SIM 3200)
300-4625	GOV KIT-PCC	PCC 调速器工具包
334-1350	CABLE TW PR PVC-PCC (TEXT)	电缆TW PR PVC-PCC (文本)
541-1199	HARNESS KIT	工具包线束
300-4622-05	HARNESS KIT	线束组件
300-4622-08	HARNESS KIT	线束组件
300-4622-04	HARNESS KIT	线束组件
300-4622-01	HARNESS KIT	工具包线束
0155-2062-02	CAP-RAIN	防雨罩
155-2342-01	ACC/MUFFLER-CRITICAL	消音器 (主要的)
155-2068	ACC/MUFFLER-SPARK ARSR SPB55	ARSR SPB#55 消声器
155-2550	EXH TUBE-6IN FLANGE COMP	排气管包装
300-5456	ILSI MODULE KIT	ILSI 模块工具包
307-2930	VALVE-SOLENOID	电磁阀, NG/LP 水蒸气
149-2313	SEPARATOR-FUEL/WATER	油水分离器
A040A336	SEPARATOR	分离器
A041D324	KIT,ACCESSORIES	
149-2573	ACC/SEPARATOR-FUEL/WATER	油水分离器
333-0407-04	HEATER-ENG 240V DF SERIES	DF 系列发动机加热器 240V
A029T102	KIT,CONTROL	控制组件
A045G121	KIT,CONTROL	
A040H852	KIT,CONTROL MTO	
402-0222	ACC/ISOLATOR-VIB 200 DFBD	ACC/减震器 200 DFBD
402-0750-01	ISOLATOR-VIBRATION	隔振器
A041J589	KIT,REMOTE PANEL	远程面板套件
300-4766	KIT-MNT RAIL-PCC	工具包-MNT RAIL-PCC

300-4686	LO COOLANT SENDER KIT	冷却液液位低传感器修理包
525-0736	PAINT-CLOUD WHITE 1 GALLON	
525-0700-02	PAINT-BRIGHT WHITE 13OZ SPRAY	涂料-亮白色 13OZ 喷雾
300-5197	LOW COOLANT KIT	冷却液液位低组件
300-5340-01	LOW COOLANT LVL KIT-12V	冷却液液位低修理包-12V
300-5340-02	LOW COOLANT LVL KIT-24V	低冷却液液位工具包-24V
525-0305	PAINT-GREEN 13OZ SPRAY CAN	涂料-绿色 13
300-2015	SYNCHRONIZER	ACC/同步装置
333-0448	SPACE HTR-ALT 220-260V	SPACE HTR-ALT 220-260V
130-6988	RADIATOR (60HZ)	散热器 (60HZ) MTO
300-4614	MOD BOX KIT	模块箱组件
300-4612	MOD BOX KIT	模块箱组件
300-4611	MOD BOX KIT	歧管箱工具包
541-1149	MODLON GATEWAY KIT	MODLON GATEWAY 工具包
300-4765	MOUNT RAIL KIT	安装油轨工具包
155-2030	MUFFLER KIT-(25CM OD)	消声器组件-(25CM OD)
300-5018-01	PANEL KIT-REMOTE	远程面板组件
300-4883-09	PARALLELING CNTL KIT	控制箱组件 (PCUK170 1A)
541-1195-03	PCB KIT	
541-1195-01	PCB KIT (NIM)	PCB 套件 (NIM)
300-4626-03	PT/CT MOD KIT	PT/CT 模块组件
300-4626-01	PT/CT MOD KIT	PT/CT 模块组件
300-4626-02	PT/CT MODULE KIT-PCC	PT/CT 模块工具包-PCC
541-1342	AUX 101/2 LOAD ADD SHED MODULE	控制组件（系统输入/输出）
300-4624-01	RAIL MOUNT KIT	油轨安装工具包
300-4624-02	RAIL MOUNT KIT-PCC	齿条安装组件-PCC
541-1416	RELAY KIT-HEATER	加热器继电器组件
541-1302-01	REMOTE COMM INTFC KIT (IWATCH 100)	远程通信接口组件
541-1302-02	REMOTE COMM INTFC KIT (IWATCH 100)	远程通信接口组件 (IWATCH
A040X127	POWERCOMMAND 500GSM	POWERCOMMAND 500 GSM
300-4627	RTD RELAY KIT	RTD 继电器组件
300-3495	SIGNAL MODULE KIT	SIGNAL 模块工具包
541-0863-01	SIPHON BREAKER KIT	虹吸断路器组件
541-0877-01	SIPHON BREAKER KIT	虹吸断路器组件
307-2890	VALVE KIT-SOLENOID	电磁阀组件
300-4634	VOLT REG KIT	调压器工具包
541-0700	VOLTAGE CONV KIT	变压器组件
300-5145	(OPE)PWRCMD SERIAL CM KIT	PWRCMD 系列凸轮工具包

300-4622-07	HARNESS KIT-PCC	PCC 发动机附件组件
402-0690-15	ISOLATOR	减振器组件 1300 LBS
051-01049	BRG-BALL	轴承
051-01058	BALL BRG	
51-01065	BALL BEARING	滚珠轴承
051-01068	BEARING N.D.E.	滚针轴承
070-58083	BEARING RTD TYPE 5	轴承 RTD 类型 5
071-31054	CARTRIDGE-HTR 150 W	加热器套 150 W
073-08059	VARISTOR ASSY.	变阻器总成
076-01493	P80 VT 15180/331V	P80 VT 15180/331V
076-05417	HV8 ISOL TRANS	HV8 ISOL 变速箱
230-1208	STATOR-EXCITOR	励磁器定子
330-10382	COVER-STATOR (TOP)	定子盖（顶部）
330-1088	UC22/27 60MM WND EX STR	UC22/27 60MM WND EX STR
366-40800	STATOR ASSY	定子总成
410-10720	TERMINAL PANEL MOULDING	终端面板嵌条
45-0074	HEATER SET HC5/6 220-260V	
45-0117	UC22/27 (220/260VLT) HEATER KIT	UC22/27 (220/260VLT) 加热器
45-0119A	P M G KIT HC7	P M G 组件 HC7
45-0281	GREASE (400GRM TUBE)	润滑脂（400GRM 管）
45-0291	N.D.E. BEARING KIT TO (18/08/00)	N.D.E. 轴承组件 TO (18/08/0
45-0291	N.D.E. BEARING KIT TO (18/08/00)	N.D.E. 轴承组件 TO (18/08/0
45-0320	NDE BRG KIT HC4	滚针轴承组件 HC4
45-0322	HC5 BRG NDE	轴承
45-0324	HC7/P7 HEATER 110V	HC7/P7 加热器 110V
45-0325	ALT HTR HC7/P7 45-0325 220V	
45-0328A	HC5 NEW PMG KIT	HC5 新 PMG 套件
45-0335	HC7 BRG DE	HC7 轴承 DE
45-0336	HC7 2B BRG NDE	HC7 2B 轴承滚针
45-0340	HC6 BRG NDE	
45-0399	BEARING KIT	轴承组件
45-0400	NDE BEARING KIT	NDE 轴承组件
45-0407	P80 NDE BRG KIT	P80 滚针轴承组件
45-0408	P80 DE BRG	P80 滚针轴承
45-0459	SX 440 TO AS 440 CONV. KIT	SX 440 TO AS 440 CONV. 套件
45-0520	UC27 1BRG SAE2 ADAPTOR KIT	UC27 1BRG SAE2 适配器套件
45-0790	HC6 CPG 21 (620-C29)	HC6 CPG 21 (620-C29)
45-1029	HEATER ALTERNATOR	加热器发电机

45-1075	2BRG COMPLETE ASSY KI (TEXT)	2BRG 总成组件（文本）
45-1077	HC7 BRG ASSY	HC7 轴承总成
45-1078	P7 BRG ASSY KIT	P7 轴承总成组件
45-1082	HC/P7/P8 PMG REPAIR KIT	HC/P7/P8 PMG 维修组件
450-15489	SPLIT-BLADE 6 WAY TERMINAL BLK	6 路接线板叶片裂口
450-15999	UC22/27 EXC. HARNESS MIL641C	
450-16016	HC4/5 RECTIFIER ASSY	
450-16025	HC6/CG6 RECTIFIER ASSY	HC6/CG6 整流器总成
450-26900	UC3 TRNS/TRM ASSY DROOP/IMP.RG	开关
450-42100	HC6/7 ISOLATION TRANSFORMER 2:1	HC6/7 绝缘变压器
450-42150	P7 ISOLATION TRANSFORMER	P7 隔离变压器
458-12960	HOUSING-BEARING (TEXT)	轴承壳体（文本）
462-10130	BEARING CARTRIDGE D.E.	轴承套 D.E.
462-12920	SC5-7 BRG CART 1 BRG	SC5-7 BRG CART 1 BRG
520-10286	STATOR-EXCITER	激励器定子
520-1142	HC5 WOUND EXC RTR 65MM 42SLT	HC5 螺旋激励器转子 65MM 42SL
760-10082	HC7 2B SAE 0 STD ADP	
760-10206	HC/MV7 FAN	HC/MV7 风扇
760-10663	T/BOX LID	接线盒盖
760-10823	NDE BRG CAP PE734	NDE 轴承盖 PE734
760-10829	HC7 DE BRG CARTRIDGE - M/C'ING	机加工 HC7 滚针轴承座
760-10831	HC7 DE BRG CAP - M/C'ING	机加工 HC7 滚针轴承盖
760-10923	HC7 DE BRG CARTRIDGE - M/C'ING	机加工 HC7 滚针轴承座
760-10924	HC7 DE BRG CAP - MACHINING	机加工 HC7 滚针轴承盖
760-112 16	RECTIFIER ASSY	整流器总成
760-1151	STATOR ASSEMBLY	定子总成
760-1186	ROTOR-EXCITER	激励器转子
766-GR01S203128	HC7G ROTOR SHAFT ASSY	HC7G 转子轴总成
800-10475	FR8 DE BRG CART (6232) M/C	FR8 滚针轴承座 (6232) M/C
800-10477	D.E. BEARING CAP	D.E. 轴承盖
800-1048	F8 WND EXC RTR ASSY (150MM)	F8 绕组激励器转子总成 (150MM)
800-1055	WOUND EXC. STR 150MM CORE	绕组激励 STR 150MM 芯
800-30015	P80 NDE BRG HSG (6324)MACHINED	P80 滚针轴承壳体 (6324) 机
800-30017	N.D.E. CAP	N.D.E. 盖
810-1015	HV/MV8 RECTIFIER ASSY	HV/MV8 整流器组件
820-10185	FR8 NDE BRG CART (6324) M/C	FR8 滚针轴承座 (6324) M/C
820-10186	FR8 NDE BRG CAP,PM HOUS (6324)	PM 壳体 (6324) FR8 滚针轴
E000-13300	MA330 AVR ASSEMBLY	MA330 AVR 总成

E000-14808/1P	AS480UL KIT	
E000-21042	FREQUENCY DETECTION MODULE:24V	频率检测模块： 24V
E000-23212/1P	MX321-2 COMPLETE	AVR MX321
E000-23412/1P	VOLTAGE REGULATOR	MX341/AVR
E000-24210/1P	SX421 AVR COMPLETE	SX421 AVR 完成
E000-24403/1P	AVR AS440	面板
E000-24602/1P	SX460-2 AVR COMPLETE	AVR， SX460
RSK-1101	RECTIFIER SERVICE KIT	整流器修理包
RSK-2001	RECTIFIER SERVICE KIT	整流器修理包
RSK-5001	HC4/5 RECT SERVICE KIT (TEXT)	二极管